

ONYX **B** **5.0**

ONYX **B** **8.0**

<i>Istruzioni per l'uso</i>	<i>ITALIANO</i>
<i>Instructions for use</i>	<i>ENGLISH</i>
<i>Mode d'emploi</i>	<i>FRANCAIS</i>
<i>Instrucciones de uso</i>	<i>ESPAÑOL</i>
<i>Bedienungsanleitung</i>	<i>DEUTSCH</i>



Questo apparecchio assolve ai criteri di conformità CE in quanto conforme alla direttiva 93/42/CEE. La dichiarazione di conformità originale è fornita in allegato al manuale.

This device compliance to Directive 93/42/CE. The original declaration of conformity is provided in attached to the manual.

Cet appareil est conforme aux prescriptions CE puisque il respecte la instruction 93/42/CEE. La déclaration de conformité est jointe au manuel d'usage.

Das Gerät stimmt mit CE Norm. Es beachtet die Norm 93/42/EWG. Die Original Konformitätserklärung ist der Gebrauchsanleitung beigelegt.

El dispositivo es conforme con los criterios CE ya que respecta la norma 93/42/CE.
La declaración original es incluida en el manual de uso.

INDICE

- 1. INTRODUZIONE**
- 2. IMPIEGO E DESTINAZIONE D'USO DELL'AUTOCLAVE**
- 3. SICUREZZA**
 - 3.1 MARCATURA DI SICUREZZA
 - 3.2 DISPOSITIVI DI SICUREZZA
 - 3.3 NOTE DI SICUREZZA
 - 3.4 SMALTIMENTO
- 4. DATI TECNICI**
- 5. ELENCO USCITE ED INDICATORI**
- 6. DISIMBALLAGGIO**
- 7. ACCESSORI**
- 8. INSTALLAZIONE**
- 9. PROGRAMMAZIONE DISPLAY**
- 10. ISTRUZIONI DI UTILIZZO**
 - 10.1 ACCENSIONE DELL' AUTOCLAVE E ALLINEAMENTO BAROMETRICO
 - 10.2 CARICO MANUALE SERBATOIO ACQUA PULITA
 - 10.3 CARATTERISTICHE ACQUA DA UTILIZZARE
 - 10.4 CARICO MATERIALI IN AUTOCLAVE
 - 10.5 INIZIO CICLO DI STERILIZZAZIONE
 - 10.6 FINE CICLO DI STERILIZZAZIONE
 - 10.7 SCARICO MATERIALI STERILIZZATI
 - 10.8 SCARICO ACQUA UTILIZZATA
 - 10.9 INTERROMPERE UN CICLO DI STERILIZZAZIONE
- 11. CICLI DI STERILIZZAZIONE**
 - 11.1 DESCRIZIONE CICLI
 - 11.2 DIAGRAMMA DI CICLO
 - 11.3 LETTURA DEL REPORT DI CICLO
- 12. SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE CICLI**
- 13. TEST DI CONTROLLO AUTOCLAVE**
 - 13.1 INTEGRATORE CHIMICO
 - 13.2 INDICATORE BIOLOGICO
 - 13.3 BOWIE & DICK TEST
 - 13.4 HELIX TEST
 - 13.5 VACUUM TEST
- 14. INSTALLAZIONE SISTEMA OSMOSI**
- 15. MANUTENZIONE**
 - 15.1 MANUTENZIONE ORDINARIA PER TECNICI AUTORIZZATI
- 16. MESSAGGI DI ERRORE E ALLARMI**

17. SOLUZIONE A PROBLEMI OPERATIVI

- 17.1 L'AUTOCLAVE NON ASCIUGA CORRETTAMENTE
- 17.2 LA CAMERA DELL'AUTOCLAVE DIVENTA BIANCA
- 17.3 LA CAMERA DELL'AUTOCLAVE PRESENTA MACCHIE VERDI
- 17.4 IL CICLO DI STERILIZZAZIONE SI INTERROMPE
- 17.5 L'AUTOCLAVE NON RICEVE I COMANDI
- 17.6 MACCHIE SUGLI STRUMENTI

18. PROCEDURE PER SERVIZIO ED ASSISTENZA

A. RIEPILOGO RICAMBI CONSUMABILI

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto la nostra autoclave, sapremo ricambiare la Sua fiducia con la massima attenzione e un servizio sicuramente adeguato alle Sue aspettative.

Prima di utilizzare questa autoclave, La invitiamo a leggere con massima attenzione il manuale d'uso e successivamente conservarlo in un luogo accessibile a tutti gli operatori addetti alla sterilizzazione.

Sterilizzare vuol dire adottare una precisa metodologia di lavoro ed attenersi a precisi protocolli operativi:

DISINFEZIONE fase obbligatoria, per salvaguardare la sicurezza degli operatori preposti, da attuarsi con immersione in liquidi chimici o termo disinfezione;

DETERSIONE la fase più importante che assicura la rimozione di tutti i tipi di residui, chimici ed organici. Lo strumento più idoneo sono le vasche ad ultrasuoni;

ASCIUGATURA fase indispensabile, che evita corrosioni degli strumenti e interferenze al ciclo di sterilizzazione;

IMBUSTAMENTO fase indispensabile per il mantenimento della sterilità nel tempo;

STERILIZZAZIONE fase finale sterilizzazione a vapore.

L'autoclave è il punto chiave di questa metodologia.

Le ricordiamo che il mancato svolgimento di tutte le varie fasi del processo di sterilizzazione, può inficiare il risultato finale.

Per l'installazione, manutenzione ed assistenza si rivolga esclusivamente a tecnici autorizzati. La invitiamo ad usare e richiedere esclusivamente ricambi originali.

2 IMPIEGO E DESTINAZIONE D'USO DELL'AUTOCLAVE

La destinazione d'uso dell'autoclave è quella di sterilizzare le tre tipologie di carico previste dalla norma EN13060:2009, specificatamente :

	ONYX-B 5.0	ONYX-B 8.0
<u>MATERIALI FERROSI O SOLIDI</u> Strumenti senza cavità e senza ostacoli per la penetrazione del vapore	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>
<u>CORPI POROSI</u> Materiali semplici o composti che possono assorbire i fluidi (tessuti, camici, garze, medicazioni ecc...)	<i>max kg. 1,5</i>	<i>max kg. 2</i>
<u>CORPI CAVI</u> Materiali o dispositivi con cavità, ostruzioni ecc... Questi si suddividono in due tipologie, classificate secondo lunghezza e diametro. Indicativamente: TIPO A: turbine, manipoli e dispositivi con fori ciechi o di piccole dimensioni TIPO B: cannulle, tubi o dispositivi con passaggi considerevoli	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>

*I carichi (kg) cambiano a seconda del tipo di ciclo che si va ad eseguire. Vedi **Fig.B**.*

Valido solo per i paesi europei



L'autoclave deve essere utilizzata esclusivamente per la sterilizzazione di strumenti e materiali compatibili con il sistema di sterilizzazione a vapore ed in generale esclusivamente per gli usi previsti dal costruttore. Accertarsi sempre che i carichi sottoposti a sterilizzazione possano sopportare le temperature e la pressione del ciclo prescelto.

3

SICUREZZA

3.1 Marcatura di sicurezza

 TENSIONE PERICOLOSA	 ATTENZIONE ATTENTION ATTENTION ACHTUNG ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURES TEMPERATURES ELEVÉES HOHE TEMPERATUR ALTA TEMPERATURA
 ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO  WARNING DISCONNECT THE MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING THIS COVER TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO	 CONNESSIONE A TERRA

3.2 Dispositivi di sicurezza

L'autoclave è fornita dei seguenti dispositivi di sicurezza:

-) Valvola di sicurezza tarata 2.4 bar 0/+10%
-) Blocco elettromagnetico per evitare l'apertura del portello durante l'esecuzione del ciclo
-) Termostato di sicurezza

3.3 Note di Sicurezza

- Il produttore è responsabile del prodotto immesso sul mercato ai sensi della normativa vigente. La **responsabilità decade** nel momento in cui vengono eseguite operazioni sul dispositivo, o su parte di esso, da personale non qualificato o con l'utilizzo di parti di ricambio non originali.
- Il locale dove si installa l'autoclave non deve essere a rischio potenziale di esplosione e/o incendio.
- L'autoclave deve essere installata in un ambiente conforme ai requisiti legislativi vigenti.

3.4

Smaltimento



Questo prodotto è soggetto alla direttiva 2002/96/EC del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE). Nelle giurisdizioni che adottano tale direttiva, il prodotto è stato lanciato sul mercato in data successiva al 13 agosto 2005 e non deve essere smaltito come rifiuto domestico non riciclabile. Utilizzare le apposite strutture RAEE di raccolta locali per lo smaltimento di questo prodotto oppure attenersi alle disposizioni vigenti.

		ONYX 5.0	ONYX 8.0
MECCANICI	Temperatura di lavoro	+5°C ÷ +40°C	
	Altitudine MAX	2.000 m	
	Umidità relativa MAX a 30°C	80%	
	Umidità relativa MAX a 40°C	50%	
	Dimensioni ingombro (L x H x P)(mm)	474 x 497 x 650	474 x 497 x 795
	Ingombro portello aperto	495 mm	
	Peso (a vuoto)	60kg.	66kg.
	Peso (serbatoi pieni + camera piena)	70kg.	76kg.
	Peso per area di supporto	2058 N/m ²	
	Livello potenza sonora	< 70 db A	
ELETTRICI	Tensione alimentazione	230 V a.c. +/-10 % monofase	
	Potenza MAX assorbita	1,5 kW	2,2 kW
	Frequenza	50 / 60 Hz	
	Cavo alimentazione	2 + 1 x 1mm ²	
	Fusibili	5x20 10A	5x20 12A
	Calore trasmesso	3.6 E ⁶ J / ora	
CAMERA	Pressione lavoro MAX	2.4 bar (relativi)	
	Vuoto MAX	- 0.9 bar (relativi)	
	Temperatura MAX	138 °C	
	Materiale	Inox AISI 304	
	Dimensioni (mm)	Ø 245 x 320	Ø 245 x 500
SERBATOIO ACQUA PULITA	Volume	4,5 l	
	Cicli eseguibili	4	2
	Materiale	polietilene	
SERBATOIO ACQUA USATA	Volume	4,5 l	
	Cicli eseguibili	4	2
	Materiale	polietilene	
	Temperatura max. acqua di scarico	50°C	
FILTRO BATTERIO LOGICO	Diametro	56 mm	
	Capacità filtrante	0.3 µm	

05

ELENCO USCITE ED INDICATORI

ELENCO USCITE ED INDICATORI (Fig.A)

00	Piedino distanziale
01	Troppo pieno acqua demineralizzata
02	Rubinetto scarico acqua demineralizzata - collegamento demineralizzatore
03	Troppo pieno acqua utilizzata – scarico condensa
04	Rubinetto di scarico acqua utilizzata (posteriore)
05	Alimentazione elettrica principale con fusibili
06	Connessione RS232
07	Collegamento demineralizzatore
08	Filtro Batteriologico
09	Carico Pompa Acqua demineralizzata
10	Interruttore Generale
11	Lettore SD CARD
12	Display
13	Rubinetto di scarico acqua utilizzata (anteriore)
14	Ciclo 121°C
15	Ciclo 134°C
16	Ciclo 134°C Fast
17	Ciclo 134°C Flash
18	Ciclo 134°C Safety
19	Ciclo 134°C Prion
20	Ciclo 134°C Prion Fast
21	Helix / Bowie&Dick Test
22	Vacuum Test
23	Massimo livello acqua utilizzata
24	Massimo livello acqua demineralizzata
25	Minimo livello acqua demineralizzata

B-M1	Pulsante Multifunzione 1
B-M2	Pulsante Multifunzione 2
B-M3	Pulsante Multifunzione 3
PUMP WATER	Pulsante Caricamento Acqua demineralizzata
SELECT CYCLE	Pulsante Selezione Ciclo

06**DISIMBALLAGGIO**

L'autoclave viene spedita in un imballo idoneo al trasporto, alla movimentazione e alla protezione dell'autoclave stessa.

L'imballo non deve subire urti, deve essere maneggiato con cura evitando di farlo rotolare o farlo cadere.

Nel caso non siano disponibili attrezzature per la movimentazione maneggiare l'autoclave imballata sempre in due persone.

L'autoclave è supportata con un pallet in legno e racchiusa in un cartone ondulato e rinforzato internamente da composti di cartone.

Per disimballare l'autoclave, aprire il cartone ondulato, rimuovere le parti di rinforzo ed estrarla utilizzando le cinghie in dotazione.



La movimentazione deve avvenire solo con l'utilizzo delle cinghie in due persone.



Non sollevare mai l'autoclave prendendola dalla parte inferiore del portello o del quadro comandi. Tale operazione errata potrebbe danneggiare l'apparecchiatura.

ATTENZIONE: Conservate sempre l'imballo originale.


All'interno dell'imballo troverete i seguenti documenti:

- **MANUALE D'USO:** che dovrete leggere attentamente e riporre in un luogo accessibile a tutti gli operatori, addetti alla sterilizzazione.
- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' :** da conservare.
- **VERBALE DI INSTALLAZIONE - COLLAUDO E CONDIZIONI DI GARANZIA:** che dovrete compilare al momento dell'installazione della macchina seguendo le indicazioni indicate sul modulo.
- **GUIDA RAPIDA DI UTILIZZO:** che andrà conservata in prossimità della macchina.
- **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' VALVOLA DI SICUREZZA.**


07

ACCESSORI

PORTATRAY BIVALENTE


	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Materiale	Alluminio anodizzato	
Dimensioni (L x H x P) (mm)	192 x 165 x 280	192 x 165 x 460
Immagine		
	Fig.1	
Dotazione prevista	1	
Codice	SXBA348	1ZXZA0063

TRAY

	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Materiale	Alluminio anodizzato	
Dimensioni (L x H x P) (mm)	183 x 17 x 284	185 x 17 x 460
Immagine		
	Fig.2	
Dotazione prevista	4	
Codice	DANA049	DXLA349

CHIAVE ESTRAZIONE TRAY E REGOLAZIONE PORTELLO

Utilizzare per estrarre e manovrare i trays e per poter regolare il portello (*capitolo 15*)

Immagine		
	Fig.3	Fig.4
Dotazione prevista	1	
Codice	DANA008	

SPUGNA PULIZIA CAMERA E GUARNIZIONE PORTELLO

Utilizzarla per pulire la camera di sterilizzazione e la guarnizione portello (*capitolo 15*)

Immagine




Fig.5

Dotazione prevista

1

Codice

CPMG004

TUBO CARICO ACQUA COMPLETO DI FILTRO E RACCORDO

Utilizzare per caricamento acqua manuale sul frontale dell'autoclave (*capitolo 10.2*)

Immagine




Fig.6

Dotazione prevista

1

Codice

DANA099 + DXBA711 + CPRG117

TUBO SCARICO ACQUA

Utilizzare per scaricare l'acqua utilizzata dal rubinetto sul frontale dell'autoclave (*Fig.A-pos.13*) - (*paragrafo 10.8*)

Immagine




Fig.7

Dotazione prevista

1

Codice

DANA130

PIEDINI DISTANZIALE POSTERIORE IN PLASTICA

Applicare il piedino distanziale posteriore in plastica nella parte posteriore dell'autoclave (*Fig.A-pos.00*) per garantire un'adeguata ventilazione nel caso in cui l'autoclave venga posizionata vicino ad una parete.

Immagine




Fig.8

Dotazione prevista


1

Codice

CPAP014

RACCORDO PER SCARICO POSTERIORE RUBINETTI


Avvitare sul rubinetto di carico (**Fig.A-pos.02**) per vuotare il serbatoio di carico; avvitare sul rubinetto di scarico (**Fig.A-pos.04**) per svuotare il serbatoio di scarico.

Immagine	 Fig.9
Dotazione prevista	1
Codice	CPRG040

TUBI PER SCARICO UTENZE


1- Tubo per troppo pieno acqua pulita: collegare una estremità del tubo al troppo pieno posteriore acqua pulita (**Fig.A-pos.01**), l'altra ad un contenitore per recupero acqua.

2- Tubo per troppo pieno acqua utilizzata: collegare una estremità del tubo al raccordo (**Fig.A-pos.03**), l'altra ad un contenitore per recupero acqua utilizzata .

Immagine	 Fig.10
Dotazione prevista	3 mt.
Codice	CPTT002

CAVO ALIMENTAZIONE

Collegare l'estremità del connettore (*pos.B*) al pannello posteriore (**Fig.A-pos.05**) successivamente la spina (*pos.A*) direttamente alla presa di alimentazione dell'impianto elettrico.

Immagine	 Fig.11
Dotazione prevista	1
Codice	CECG006


SCHEDA DI MEMORIA

Utilizzarla per la memorizzazione dei cicli dell'autoclave. (E' preferibile, per la perfetta compatibilità con la macchina, utilizzare sempre la scheda di memoria originale).


ATTENZIONE: la scheda contiene il software di lettura dei log di ciclo – Procedere al salvataggio e all'installazione su PC, prima della messa in funzione dell'autoclave (vedere capitolo 12)

<i>Immagine</i>	 Fig.12
<i>Dotazione prevista</i>	1
<i>Codice</i>	CEGS001

SUPPORTO RACCORDO DI SCARICO


<i>Immagine</i>	 Fig.13
<i>Dotazione prevista</i>	1
<i>Codice</i>	3MECO0008

RACCORDO A Y

<i>Immagine</i>	 Fig.14
<i>Dotazione prevista</i>	2
<i>Codice</i>	3PNEJ0001

08

INSTALLAZIONE



	ONYX 5.0	ONYX 8.0
A	650 mm	795 mm
B	474 mm	
C	497 mm	
D Apertura max. portello	495 mm	
E	425 mm	
F	425 mm	
G	402 mm	435 mm
H	min. 50 mm	
I	74 mm	
L	170 mm	275 mm
M	525 mm	575 mm

- 1 - Installare l'autoclave in ambienti idonei alla sterilizzazione.
- 2 - Il locale deve essere adeguatamente illuminato ed areato, come previsto dalle direttive in vigore.
- 3 - Installare l'autoclave lontano da fonti di calore e schizzi d'acqua.
- 4 - Posizionare l'autoclave su un piano perfettamente orizzontale e di adeguate dimensioni per supportarlo (max.80 kg).
- 5 - Posizionare l'autoclave ad una altezza tale che l'utilizzatore possa ispezionare la totalità della camera di sterilizzazione e riesca a pulirla con facilità.
- 6 - Aprire il portello dell'autoclave e togliere tutte le buste che imballano i singoli accessori contenuti all'interno della camera di sterilizzazione.
- 7 - Lasciare all'interno della camera di sterilizzazione solo il portatray con i trays, posizionare tutti gli altri accessori in un vano esterno a disposizione degli operatori.
- 8 - Non appoggiare nulla sulla macchina.
- 9 - Non appoggiarsi mai al portello.
- 10 - Lasciare uno spazio di almeno 5 cm nella parte posteriore utilizzando il piedino distanziale posteriore in plastica (**Fig.A-pos.00** / **Fig.8**) e nei fianchi dell'apparecchio in modo da garantire la ventilazione necessaria.
- 11 - Effettuare i collegamenti dei tubi in dotazione nella parte posteriore (*capitolo 7*).
- 12 - Accertarsi sempre che l'impianto elettrico a cui si allaccia l'autoclave sia conforme alle norme vigenti e dimensionato in maniera adeguata alle caratteristiche dell'apparecchio.
- 13 - Prendere il cavo di alimentazione elettrica in dotazione e innestare la presa femmina sulla spina del pannello posteriore dell'autoclave (**Fig.A-pos.05**).
- 14 - Collegare la spina elettrica all'impianto assicurandosi che sia adeguato all'alimentazione della macchina.

NOTA:

Evitare di connettersi con prolunghe, riduzioni od adattatori; in caso contrario potrebbero crearsi microinterruzioni con conseguente segnalazione di allarme.

- 15 - Accendere l'autoclave premendo l'interruttore generale (**Fig.A-pos.10**) ed aprire il portello della autoclave stessa. Attendere alcuni secondi, vi saranno due segnalazioni acustiche che informano sull'acquisizione dei parametri relativi all'allineamento barometrico automatico, contestualmente sul display comparirà la scritta PORTA APERTA.

NOTA:

Non selezionare mai un comando prima delle due segnalazioni sonore, l'autoclave non accetterà la programmazione prescelta.

9

PROGRAMMAZIONE DISPLAY

Dalla schermata iniziale premendo il pulsante **Setup** si accede al menù di settaggio dell'autoclave.

LINGUA



Premere il pulsante centrale per cambiare lingua dei menù e delle indicazioni vocali



Premere la freccia per passare alla voce successiva


DATA E ORA



Premere il pulsante centrale per accedere al settaggio data/ora.

00:00

00/00/1900



Quando la casella lampeggia, premere le frecce per scegliere il valore desiderato.

00:00

00/00/1900



Premere nuovamente il pulsante centrale per avanzare nelle caselle e le frecce per selezionare il valore.

Procede in questo modo fino all'ultimo valore.

Premere un'ultima volta il pulsante centrale per visualizzare la schermata di selezione finale.



Premere per confermare le selezioni e ritornare al menù di setup



Premere per ricominciare la procedura



Premere per annullare le selezioni e ritornare al menù di setup

STAMPANTE ESTERNA

Dopo avere installato la stampante (*accessorio opzionale*), è possibile stampare etichette adesive di rintracciabilità da incollare sul pacchetto prima di iniziare la sterilizzazione.

00



Quando la casella lampeggia, premere le frecce per scegliere il numero di etichette da stampare.



Premere il pulsante centrale per passare alla selezione successiva

   	00 Quando la casella lampeggia, premere le frecce per scegliere il numero di mesi alla scadenza. Premere un'ultima volta il pulsante centrale per visualizzare la schermata di selezione finale.
---	---

SISTEMA AD OSMOSI

- SISTEMA OSMOSI: Attiva / Disattiva con il pulsante  il sistema di alimentazione con dispositivo ad osmosi (*opzionale*). Quando il sistema è attivato la pompa di carico risulta disattivata.
- CICLI DAL CAMBIO FILTRO: Sono visualizzati i cicli effettuati dall'ultimo cambio di filtri.
- AZZERA IL CONTATORE: permette di azzerare il contatore quando si effettua la sostituzione dei filtri.

FILTRO BATTERIOLOGICO

- CICLI EFFETTUATI: Sono visualizzati i cicli effettuati dall'ultimo cambio di filtro.
- AZZERA IL CONTATORE: permette di azzerare il contatore quando si effettua la sostituzione del filtro.

GESTIONE ACCOUNT

- VISUALIZZA UTENTI: Consente di visualizzare gli utenti già registrati.
- NUOVO UTENTE: Consente di registrare un nuovo utente.
- ELIMINA: Consente di eliminare un utente già registrato.
- CONTROLLO CARICO: *on/off (capitolo 10.6)*.

NUOVO UTENTE:



Premere il pulsante centrale per accedere alla creazione NUOVO UTENTE.



INSERISCI NOME: Quando la casella lampeggia, premere le frecce per scorrere i caratteri fino alla al nome utente desiderato confermando ogni casella con il pulsante



INSERISCI PASSWORD: scegliere la password desiderata con la procedura analoga ad INSERISCI NOME.

MODO SERVIZIO

Accesso al menù servizio (previa immissione della password). Questa modalità è riservata esclusivamente per impostazioni eseguite da un **tecnico autorizzato**.

Il produttore non risponde di manomissioni o infortuni ad eventuale personale non autorizzato.

10

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Dopo aver installato l'autoclave, procedere alla preparazione e all'utilizzo.

10.1 Accensione dell'autoclave e allineamento barometrico

Premere l'interruttore generale (*Fig.A-pos.10*). Dopo la visualizzazione del logo, l'autoclave procede alla verifica di memoria e periferiche. Una volta finiti i controlli l'autoclave passerà alla configurazione operativa.



Aprire il portello ed attendere alcuni secondi, finché una segnalazione sonora informerà dell'avvenuta acquisizione dei parametri di allineamento barometrico automatico; contestualmente sul display comparirà la scritta PORTA APERTA.

L'AUTOCLAVE ORA E' PRONTA PER L'UTILIZZO.

ATTENZIONE:

Selezionando qualunque ciclo, escluso il ciclo vacuum, si attiverà la modalità di PRERISCALDO della camera.

Fare attenzione a non venire a contatto con le superfici della camera perché sono calde.

10.2 Carico manuale serbatoio acqua pulita

Collegare il tubo dotazione (*Fig.6*) al raccordo frontale dell'autoclave (*Fig.A-pos.09*).

Inserire l'altro capo del tubo col filtro all'interno del contenitore dell'acqua demineralizzata o distillata.

A questo punto premere il pulsante **PUMP WATER** per azionare la pompa di carico acqua e mantenerlo premuto finché non apparirà il conto alla rovescia.

La pompa carica il serbatoio dell'acqua pulita interno all'autoclave. Se il livello massimo non viene raggiunto entro 180 secondi, la pompa si ferma automaticamente e sarà quindi necessario premere nuovamente il pulsante **PUMP WATER**.

La pompa si ferma automaticamente quando il livello massimo è stato raggiunto.

10.3 Caratteristiche acqua da utilizzare


TABELLA LIVELLI QUALITATIVI STABILITI DALLA NORMATIVA 13060: 2004 + A2: 2010

CEN STANDARD 13060 : 2004 + A2: 2010			
Residuo evaporazione	≤	10	mg/l
Ossido di silicio	≤	1	mg/l
Ferro	≤	0.2	mg/l
Cadmio	≤	0.005	mg/l
Piombo	≤	0.05	mg/l
Resti di metalli pesanti tranne ferro, cadmio, piombo	≤	0.1	mg/l
Cloruro (Cl')	≤	2	mg/l
Fosfato (P20s)	≤	0.5	mg/l
Conduttività (a 20°C)	≤	15	μs/cm
Valore Ph (grado di acidità)	5 ÷ 7,5		
Aspetto	Incolore, limpido, senza depositi		
Durezza (E Ioni di terra alcalina)	≤	0.02	mmol/l

10.4 Carico materiali in autoclave

Disporre i materiali da sterilizzare sui trays in dotazione, facendo attenzione a:

- non sovrapporre mai i materiali
- disporre gli strumenti imbustati, sempre con la parte di carta verso l'alto
- non mettere mai i materiali a contatto con la camera di sterilizzazione o con il portello di chiusura
- disporre pinze e forbici con le lame aperte



Terminato il carico, chiudere il portello dell'autoclave. Sul display comparirà la scritta PORTA CHIUSA.

10.5 Inizio ciclo di sterilizzazione

Dopo le fasi indicate nel paragrafo 10.1, scegliere il programma di sterilizzazione più idoneo al carico predisposto, premendo il pulsante **SELECT CYCLE**.

Dopo aver scelto il programma avviare il ciclo premendo il pulsante **Start**. La porta verrà bloccata automaticamente ed il ciclo avrà inizio.

Durante il ciclo il display visualizzerà tutti i parametri ed informazioni relative al ciclo eseguito. Il display in questa configurazione, visualizzerà: fase di avanzamento del ciclo, tempo mancante alla fine del ciclo (per il Vacuum Test identifica l'intero ciclo, mentre per tutti gli altri identifica la fase di sterilizzazione più quella di asciugatura), numero di cicli fatti dalla macchina e pulsante **Info** dal quale si può accedere all'elenco dei parametri operativi.



10.6 Fine ciclo di sterilizzazione

Un segnale acustico avviserà gli operatori dell'avvenuto ciclo di sterilizzazione e sul display comparirà l'icona ed il messaggio di FINE CICLO.

Sbloccare la porta premendo il pulsante **Unlock** visualizzato a display tramite uno dei tre pulsanti multifunzione. Nel caso vi sia presenza di pressione, all'interno della camera, il pulsante non azionerà lo sblocco. Attendere la completa depressurizzazione della camera e ripetere l'operazione. A portello sbloccato, tirare la maniglia della porta ed aprire.

A questo punto, se il CONTROLLO CARICO in SETUP → GESTIONE ACCOUNT è su "ON", viene richiesta la validazione del carico da parte dell'utente. Se il carico risulta validato dare consenso specificando l'UTENTE e PASSWORD UTENTE dopodiché verrà data la conferma di CARICO VALIDATO. Se il carico non risulta validato basta dare esito negativo per terminare l'operazione in CARICO NON VALIDATO.

10.7 Scarico materiali sterilizzati

Indossare idonei dispositivi di protezione individuale in accordo con le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Estrarre i trays utilizzando l'apposita chiave in dotazione (**Fig.3/4**), lasciare condizionare gli strumenti e riporli in ambienti dove non possano subire contaminazioni.

10.8 Scarico acqua utilizzata

Quando il led di livello acqua utilizzata (**Fig.A-pos.23**) si accende bisogna procedere allo svuotamento del serbatoio di raccolta dell'acqua esausta.

Se non si provvede, il funzionamento dell'autoclave è inibito.

Prendere il tubo in dotazione (**Fig.7**), ed inserirlo nel raccordo di scarico acqua usata posto frontalmente all'autoclave (**Fig.A-pos.13**). Mettere l'altro capo del tubo in un contenitore e svitare la ghiera agendo in senso antiorario; l'acqua per caduta andrà nel contenitore, svuotando il serbatoio.

IMPORTANTE:

A - Il tubo alloggiato nel contenitore di raccolta non deve mai lambire o essere immerso nell'acqua scaricata, diversamente si avrà una situazione di risucchio.


B - Attendere sempre che l'acqua di scarico sia fuoriuscita totalmente. Il led di livello massimo acqua utilizzata, si spegne quando ancora vi è acqua nel serbatoio, pertanto non utilizzarlo come riferimento per questa operazione.

Al termine dello scarico avvitare la ghiera e togliere il tubo.

10.9 Interrompere un ciclo di sterilizzazione

Un ciclo di sterilizzazione può essere volontariamente interrotto, premendo il pulsante **Stop** per almeno 2 secondi.

L'autoclave emetterà un suono e sul display comparirà il messaggio di allarme A001.



Per resettare l'allarme, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti multifunzione sotto la barra **Reset**, sino all'azzeramento della barra e al segnale acustico

11

CICLI DI STERILIZZAZIONE

11.1 Descrizione cicli

L'autoclave è dotata di tre serie di cicli:

A - CICLI OPERATIVI

Tutti i cicli operativi, hanno il sistema di vuoto frazionato e possono sterilizzare corpi cavi, porosi, solidi, tuttavia si differenziano tra loro secondo priorità dell'utilizzatore e caratteristiche dei materiali da sterilizzare. Le temperature di sterilizzazione possibili sono 121°C – 134°C.

- **Ciclo 121° Standard**: si utilizza per materiali termolabili o comunque sensibili, fino ad un carico di 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), con una tempistica di ciclo normale per le caratteristiche delicate dei materiali.

- **Ciclo 134° Standard**: si utilizza per tutti i materiali che non siano termolabili fino ad un carico di 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0) con una tempistica di ciclo normale.

- **Ciclo 134° Fast**: mantiene l'utilizzo del 134° Standard con la differenza che è creato per carichi minori (fino a 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)), di conseguenza anche la tempistica di ciclo è minore.

- **Ciclo 134° Safety**: essendo creato per il bisogno della strumentazione nell'immediato ha una tempistica di esecuzione ciclo esigua, per il resto mantiene le caratteristiche del 134° Standard con capacità di carico fino a 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0). Non idoneo per i carichi imbustati.

- **Ciclo 134° Flash**: come per il Safety è stato creato per il bisogno nell'immediato ma con capacità di carico fino a 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0). Non idoneo per i carichi imbustati.

- **Ciclo 134° Prion**: studiato per il morbo di Creutzfeldt-Jakob (sindrome della mucca pazza), ha capacità di carico fino a 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), il tempo di ciclo è superiore a quello di un 134° Standard.

- **Ciclo 134° Prion Fast**: nato dall'esigenza di poter eseguire un Prion con carico minore (fino a 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)) in minor tempo.

Si rimanda ad alla tabella **Fig.B** per un riepilogo dettagliato.

B - CICLI NOTTE

L'autoclave è dotata di uno speciale dispositivo economizzatore. E' possibile eseguire tutti i cicli di cui sopra in assenza dell'operatore. Al termine del ciclo, se la porta non viene aperta, l'autoclave si stabilizza, poi si spegne automaticamente, resterà acceso soltanto l'interruttore generale (Fig.A-pos.10).

All'arrivo degli operatori, sarà sufficiente premere qualsiasi pulsante per riaccendere l'autoclave e leggere l'esito del ciclo sul display.

C - CICLI TEST

I cicli di test disponibili sono:

- **Bowie&Dick test** – par. 13.3
- **Helix test** – par. 13.4
- **Vacuum test** – par. 13.5

11.2 | Diagramma di ciclo




TABELLA DELLE PROVE DI TIPO COME DA NORMA 13060: 2004 + A2: 2010

<i>Prova di tipo</i>	<i>Cicli operativi</i>
<i>Dinamica di pressione nella camera di sterilizzazione</i>	X
<i>Trafilamento dell'aria</i>	X
<i>Camera vuota</i>	X
<i>Carico solido</i>	X
<i>Piccoli articoli porosi</i>	X
<i>Piccolo carico poroso</i>	X
<i>Carico poroso completo</i>	X
<i>Carico cavo B</i>	X
<i>Carico cavo A</i>	X
<i>Confezionamento multiplo</i>	X
<i>Asciugatura carico solido</i>	X
<i>Asciugatura carico poroso</i>	X

12

SOFTWARE VISUALIZZAZIONE CICLI

12.1 Installazione

Inserire la scheda di memoria SD nel proprio computer.

La cartella LogViewer si trova nella cartella radice all'indirizzo: <SD Card>:\

Accedere alla scheda di memoria SD e copiare la cartella *LogViewer* sul proprio computer.

Aprire la cartella *LogViewer* e lanciare il programma *LogViewer* tramite il link, riconoscibile dall'icona a forma di lente di ingrandimento evidenziato in **Figura 1**.




Figura 1: la cartella LogViewer

Se tramite il link non dovesse essere possibile lanciare il programma, aprire la cartella *bin* e lanciare il programma *log_viewer*, riconoscibile dall'icona a forma di lente di ingrandimento.



ATTENZIONE: Assicurarsi che sia installato sul PC Microsoft .NET Framework. Se così non fosse, aprire la cartella MicrosoftNET presente sulla scheda SD e installare il programma contenuto al suo interno.

12.2 Impostazione lingua

La lingua predefinita di *LogViewer* alla prima esecuzione è la lingua inglese. Attraverso il menù a tendina presente a destra è possibile modificare la lingua. Sono disponibili la lingua inglese, italiana, tedesca, francese e spagnola. Il programma memorizza la lingua scelta e alla successiva esecuzione carica l'interfaccia in tale lingua.

12.3 Apertura di un singolo file di log

Selezionare dal menù a tendina *File* → *Apri* (**Figura 2**) per visualizzare il dettaglio del ciclo di un determinato file di log. Il programma mostrerà una finestra di dialogo per la scelta del file *.log che si desidera aprire.




Figura 2: la finestra del programma Logviewer, la voce *Apri*

La registrazione del ciclo si presenta come in **Figura 3**. Nella finestra sono mostrati diversi tipi di dati:

- Fase del ciclo di sterilizzazione;
- Data e ora di registrazione dei dati;
- Tempo rimanente al termine del ciclo;
- Temperature e pressione in camera (valori restituiti dalle sonde T1, T2 e P1);
- Tensione di rete;
- Esito del ciclo, leggibile sull'ultima riga.

Nel riquadro al centro viene visualizzato il tipo di ciclo a cui è riferito il log.

Durante la visualizzazione di un log, nella barra dei menù compare anche la voce *Opzioni*, che raccoglie due possibili funzioni: *Crea Report* e *Crea PDF del rapporto*.

LOG_VIEWER - 1.1.0

File Option

VACUUM TEST Language: ENGLISH

STATUS	DATE	TIMELEFT	T1	T2	P1	VNET	ALARM
START	29/10/2012 16:02:40	00:00:00	44,74	45,64	0,008	212,5	
START	29/10/2012 16:02:41	00:00:00	46,06	46,50	0,005	187,5	
VACUUM	29/10/2012 16:02:41	00:15:00	46,29	46,63	0,002	213,3	
VACUUM	29/10/2012 16:03:11	00:15:00	52,50	50,41	-0,420	209,1	
VACUUM	29/10/2012 16:03:42	00:15:00	59,55	55,20	-0,620	207,4	
VACUUM	29/10/2012 16:04:12	00:15:00	65,49	59,14	-0,762	208,1	
VACUUM	29/10/2012 16:04:42	00:15:00	66,25	61,01	-0,845	207,8	
HOLDING 1	29/10/2012 16:04:48	00:15:00	66,54	61,40	-0,861	208,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:19	00:14:29	68,21	62,99	-0,863	213,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:49	00:13:59	69,31	64,16	-0,862	214,4	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:19	00:13:29	70,13	65,10	-0,862	213,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:49	00:12:59	70,70	65,86	-0,861	213,3	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:19	00:12:29	71,17	66,51	-0,861	213,5	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:49	00:11:59	71,57	67,04	-0,860	213,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:19	00:11:28	71,80	67,51	-0,860	212,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:50	00:10:58	72,04	67,85	-0,860	214,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:09:20	00:10:28	72,09	68,08	-0,860	214,2	
HOLDING 2	29/10/2012 16:09:48	00:10:00	72,09	68,32	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:19	00:09:29	71,98	68,45	-0,861	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:49	00:08:59	71,85	68,45	-0,861	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:19	00:08:29	71,70	68,45	-0,860	214,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:49	00:07:59	71,33	68,32	-0,860	215,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:19	00:07:29	71,04	68,21	-0,860	214,1	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:49	00:06:59	70,70	68,03	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:19	00:06:28	70,31	67,80	-0,858	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:50	00:05:58	69,94	67,56	-0,860	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:20	00:05:28	69,50	67,27	-0,860	212,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:50	00:04:58	69,03	66,91	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:20	00:04:28	68,56	66,62	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:50	00:03:58	68,11	66,28	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:20	00:03:28	67,59	65,86	-0,857	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:50	00:02:57	67,06	65,44	-0,858	213,4	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:21	00:02:27	66,59	65,05	-0,858	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:51	00:01:57	66,07	64,58	-0,858	213,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:21	00:01:27	65,54	64,16	-0,857	212,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:51	00:00:57	65,02	63,69	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:21	00:00:27	64,45	63,22	-0,858	213,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:48	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:49	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	Cycle OK

Figura 3: visualizzazione della registrazione di un ciclo Vacuum

12.4 Apertura di directory

Selezionare dal menù a tendina *File* → *Seleziona* (**Figura 4**) per consultare i file log presenti in una determinata cartella. Il programma mostrerà una finestra di dialogo per specificare il percorso da consultare.




Figura 4: Voce menù per la navigazione di una directory

Il programma visualizza i file *.log con contenuto valido presenti nella cartella scelta, presentando una schermata come in **Figura 5**.

LOG_VIEWER - 1.1.0

File Option

Language: ENGLISH

ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
92	00GH002K.LOG	EUP00W110035	92	CYCLE 134°C	Cycle OK
93	00GH002L.LOG	EUP00W110035	93	CYCLE 134°C	Cycle OK
94	00GH002M.LOG	EUP00W110035	94	CYCLE 134°C	Cycle OK
95	00GH002N.LOG	EUP00W110035	95	VACUUM TEST	Cycle OK
96	00GH002O.LOG	EUP00W110035	96	VACUUM TEST	Cycle OK
97	00GH002P.LOG	EUP00W110035	97	CYCLE 134°C	Cycle OK
98	00GH002Q.LOG	EUP00W110035	98	CYCLE 134°C	Cycle OK
99	00GH002R.LOG	EUP00W110035	99	CYCLE 134°C	Cycle OK
100	00GH002S.LOG	EUP00W110035	100	CYCLE 134°C	Cycle OK
101	00GH002T.LOG	EUP00W110035	101	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
102	00GH002U.LOG	EUP00W110035	102	CYCLE 134°C	Cycle OK
103	00GH002V.LOG	EUP00W110035	103	CYCLE 134°C	Cycle OK
104	00GH002W.LOG	EUP00W110035	104	CYCLE 134°C	Cycle OK
105	00GH002X.LOG	EUP00W110035	105	CYCLE 134°C	Cycle OK
106	00GH002Y.LOG	EUP00W110035	106	CYCLE 134°C	Cycle OK
107	00GH002Z.LOG	EUP00W110035	107	CYCLE 134°C	Cycle OK
108	00GH0030.LOG	EUP00W110035	108	CYCLE 134°C	Cycle OK
109	00GH0031.LOG	EUP00W110035	109	CYCLE 134°C	Cycle OK
110	00GH0032.LOG	EUP00W110035	110	CYCLE 134°C	Cycle OK
111	00GH0033.LOG	EUP00W110035	111	CYCLE 134°C	Cycle OK
112	00GH0034.LOG	EUP00W110035	112	CYCLE 134°C	Cycle OK
113	00GH0035.LOG	EUP00W110035	113	CYCLE 134°C	Cycle OK
114	00GH0036.LOG	EUP00W110035	114	CYCLE 134°C	Cycle OK
115	00GH0037.LOG	EUP00W110035	115	VACUUM TEST	Cycle OK
116	00GH0038.LOG	EUP00W110035	116	CYCLE 134°C	Cycle OK
117	00GH0039.LOG	EUP00W110035	117	CYCLE 134°C	Cycle OK
118	00GH003A.LOG	EUP00W110035	118	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
119	00GH003B.LOG	EUP00W110035	119	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
120	00GH003C.LOG	EUP00W110035	120	CYCLE 134°C	Cycle OK
121	00GH003D.LOG	EUP00W110035	121	CYCLE 134°C	Power failure
122	00GH003E.LOG	EUP00W110035	122	CYCLE 134°C	Cycle OK
123	00GH003F.LOG	EUP00W110035	123	CYCLE 134°C	Cycle OK
124	00GH003G.LOG	EUP00W110035	124	CYCLE 134°C	Cycle OK
125	00GH003H.LOG	EUP00W110035	125	CYCLE 134°C	Cycle OK
126	00GH003I.LOG	EUP00W110035	126	CYCLE 134°C	Cycle OK
127	00GH003J.LOG	EUP00W110035	127	CYCLE 134°C	A001
128	00GH003K.LOG	EUP00W110035	128	CYCLE 134°C	Cycle OK
129	00GH003L.LOG	EUP00W110035	129	CYCLE 134°C	Cycle OK
130	00GH003M.LOG	EUP00W110035	130	CYCLE 134°C	Cycle OK
131	00GH003N.LOG	EUP00W110035	131	CYCLE 134°C	Cycle OK

Figura 5: navigazione di una cartella

I file sono elencati in una lista che fornisce un'anteprima sul numero seriale della macchina, il numero complessivo del ciclo, il tipo di ciclo e l'esito. Cliccando su una riga, corrispondente a un elemento della lista, si visualizza il dettaglio relativo al ciclo corrispondente uguale a quello mostrato in **Figura 3**.

In questo caso, a fianco del riquadro in cui viene mostrato il tipo di ciclo, compare anche il tasto *Back* per tornare alla finestra di navigazione.

In modalità di navigazione cartella nella barra dei menù compare anche la voce *Opzioni*, che permette di selezionare la funzione *Crea PDF della cartella*.

12.5 Creare Report

Durante la visualizzazione di un log, selezionando dal menù *Opzioni* → *Crea Report*, il programma costruisce una tabella con tutti i dati del ciclo e li mostra in una nuova finestra (**Figura 6**).

Report viewer

File
Print
Print preview

Serial Number: EUP00W110035 Firmware:T1A2000 Release:4

Total Cycle: 443 Cycle type: CYCLE 134°C Date:13/06/2012

Steril. temp. max: 135,85°C Steril. temp. min: 134,89°C

Time	Timeleft	T1	T2	P1	Vnet	Cycle phase	Alarm
13/06/2012 12:37:31	00:00:00	28,37	28,55	0,012	220,70	START	
13/06/2012 12:40:31	00:21:00	28,42	28,55	-0,901	217,80	VACUUM 1	
13/06/2012 12:49:12	00:21:00	107,05	107,10	0,302	209,60	HEATING 1	
13/06/2012 12:53:28	00:21:00	56,11	74,89	-0,841	210,30	VACUUM 2	
13/06/2012 12:58:35	00:21:00	107,23	107,34	0,305	212,20	HEATING 2	
13/06/2012 13:03:25	00:21:00	55,65	69,03	-0,841	219,60	VACUUM 3	
13/06/2012 13:15:26	00:21:00	134,04	134,06	2,015	214,00	HEATING 3	
13/06/2012 13:15:52	00:21:00	134,89	134,94	2,088	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:16:54	00:19:58	135,66	135,61	2,145	215,30	STERILIZATION	
13/06/2012 13:17:54	00:18:58	135,37	135,37	2,118	215,00	STERILIZATION	
13/06/2012 13:18:54	00:17:58	135,42	135,42	2,125	215,40	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:44	00:17:08	135,42	135,42	2,129	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:52	00:17:00	135,42	135,47	2,130	215,80	DRYING	
13/06/2012 13:21:22	00:15:29	120,34	120,13	0,967	214,20	DRYING	
13/06/2012 13:23:16	00:13:36	115,95	93,42	-0,380	213,00	DRYING	
13/06/2012 13:24:52	00:11:59	106,57	83,95	-0,702	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:26:32	00:10:20	109,60	100,26	-0,429	211,30	DRYING	
13/06/2012 13:28:14	00:08:38	117,51	113,61	-0,739	208,80	DRYING	
13/06/2012 13:29:53	00:06:58	126,83	125,13	-0,451	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:31:46	00:05:06	132,39	131,56	-0,786	210,60	DRYING	
13/06/2012 13:33:17	00:03:34	132,92	132,20	-0,877	212,70	DRYING	
13/06/2012 13:34:49	00:02:02	132,02	131,38	-0,869	215,00	DRYING	
13/06/2012 13:36:21	00:00:31	131,54	130,95	-0,163	215,40	DRYING	
13/06/2012 13:36:52	00:00:00	131,62	130,95	-0,124	215,60	DRYING	Cycle OK

Figura 6: finestra di report

Da questa finestra è possibile visualizzare anche una anteprima di stampa (*File* → *Anteprima di stampa*) o procedere direttamente alla stampa (*File* → *Stampa*).

12.6 Creare PDF

Durante la visualizzazione di un log, selezionando dal menù *Opzioni* → *Crea PDF*, *LogViewer* crea un file PDF del ciclo selezionato (**Figura 7**).




Figura 7: menù Opzioni, in evidenza la voce Crea PDF

Il file PDF verrà creato all'interno della cartella in cui si trova il file *.log, nella sottocartella *Report*, accessibile tramite lo strumento *Esplora risorse* di Windows. Se la cartella *Report* non esiste, essa viene creata. Al termine dell'operazione di creazione del file, il programma apre la cartella di destinazione in una finestra di *Esplora risorse* di Windows.




Figura 8: quando viene creato il PDF, il programma salva il file nella cartella Report all'interno di quella nativa del file aperto

Il file creato avrà un nome composto da *numeroseriale-numerociclo.pdf*.

12.7 Creare PDF della cartella

In modalità di navigazione cartella è disponibile la funzione *Crea PDF della cartella* nella voce *Opzioni* della barra dei menù.




Figura 9: funzione *Crea PDF della cartella* visibile in modalità navigazione cartella

Al click del mouse, verrà visualizzata una barra di caricamento che indica l'avanzamento dell'operazione. I file PDF verranno creati all'interno della cartella in navigazione nella sottocartella *Report*, accessibile tramite lo strumento *Esplora risorse* di Windows. Se la cartella *Report* non esiste, essa viene creata.

Al termine dell'operazione di creazione dei file, il programma apre la cartella di destinazione in una finestra di *Esplora risorse* di Windows.

I file creati avranno un nome composto da *numero seriale-numero ciclo.pdf*.




Figura 10: Cartella esplorata con LogViewer e cartella di destinazione dei file prodotti



13

TEST DI CONTROLLO AUTOCLAVE

13.1 Integratore chimico

Sono test che sfruttano le proprietà di sostanza coloranti capaci di modificare il proprio aspetto se vengono adeguatamente esposte al calore in tempi adeguati.

In quanto interagiscono con tutti i parametri del ciclo (temperatura e tempo). Il superamento del test ne certifica la corretta stabilità.

UTILIZZO	Gli integratori chimici (cod.ricambio 200/S o 215-S) vanno inseriti all'interno della camera di sterilizzazione prima di dare avvio al ciclo, anche con presenza di carico. Gli integratori possono essere liberi e posizionati sui tray, oppure possono essere inseriti all'interno delle buste di sterilizzazione insieme ai materiali da sterilizzare. Inserire gli integratori nelle buste è una procedura che si consiglia nelle strutture dove vi sono diversi operatori, infatti così facendo si certifica l'avvenuta sterilizzazione di ogni singolo strumento.	
RESPONSO		Se il viraggio rimane nella zona bianca, il test <u>non è superato</u>
		Se il viraggio entra nella finestra SAFE, il test <u>è superato</u>
PERIODICITA'	Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche. In tutti i casi gli integratori chimici sono i test più economici ed immediati, pertanto, onde potere avere un costante controllo della validità dell'autoclave, si consiglia l'utilizzo su tutti i cicli, oppure almeno una volta al giorno.	

13.2 Indicatore biologico

Il test (cod.ricambio TS002ZBK) serve a dimostrare la capacità dell'autoclave in merito alla distruzione di tutti i microrganismi. E' rappresentato da una preparazione standardizzata di spore che possiedono caratteristiche biologiche, alta resistenza al calore, e che sono da ritenere un mezzo di controllo di assoluta tranquillità e sicurezza (ATCC 7953).

Il test si presenta sottoforma di fiale e non è patogeno, tossico e pirogenico.

UTILIZZO	Le fiale devono essere inserite nella camera di sterilizzazione, anche con presenza di carico. Eseguire il ciclo, al termine estrarre la fiala con attenzione in quanto calda e in pressione. Lasciarla raffreddare per circa 10 minuti poi attivarla mantenendola sempre in verticale. L'indicatore chimico posto sull'etichetta della fiala sarà virato dal blu al nero. Successivamente, inserire la fiala in un incubatore biologico, unitamente ad una fiala test non processata, ma comunque attivata.
RESPONSO	Estrarre la fiala processata dall'incubatore e valutare il responso. Se la fiala ha virato sul giallo vuole dire che l'autoclave non ha superato il test e vi è crescita batterica. Se la fiala resta colore viola indica che non vi sono microrganismi in crescita, pertanto l'autoclave ha superato il test. La fiala

	test ovviamente virerà sempre al giallo in quanto non processata, e servirà solo come termine di confronto. Al termine del test smaltire le fiale nei rifiuti urbani solidi, si consiglia però di sottoporre la fiala ad un ulteriore ciclo di sterilizzazione a 121°C
PERIODICITA'	Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche. In tutti i casi i test biologici sono i test più concreti, pertanto onde potere avere un costante controllo della validità dell'autoclave, si consiglia di eseguire il test almeno una volta ogni 90 giorni.


13.3 Bowie & Dick test

E' un test fisico (cod.ricambio TS001BDT) che permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi porosi. Per il test viene utilizzato un "pacco prova" standardizzato e conforme alle normative tecniche attualmente in vigore.

UTILIZZO	Il test va eseguito a camera vuota. Il Bowie & Dick deve essere posizionato sul tray centrale dell'autoclave. Eseguire l'apposito ciclo, indicato nel display dell'autoclave, al termine estrarre il pacco, aprirlo e controllare il viraggio del foglio con indicatore chimico posto all'interno.	
RESPONSO		La valutazione è semplice e rapida. Se il viraggio risulta uniforme (come in figura) il test è perfettamente riuscito, diversamente il test non è superato, pertanto l'autoclave non è in grado di sterilizzare correttamente i corpi porosi.
PERIODICITA'	Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche. In tutti i casi, onde potere avere un costante controllo della validità dell'autoclave, si consiglia di eseguire il test almeno una volta ogni 30 giorni.	

13.4 Helix test

E' un test fisico (cod. ricambio TS001ZHT) che permette di verificare la capacità di penetrazione del vapore nei corpi cavi. Per il test viene utilizzato un sistema standardizzato e conforme alle norme tecniche in vigore.

UTILIZZO	Il test va inserito a camera vuota. Nella capsula posta all'estremità del test inserire l'apposito strip, poi posizionare il test sul tray centrale dell'autoclave. Eseguire l'apposito ciclo, indicato nel display dell'autoclave, al termine estrarre il test aprire la capsula e controllare il viraggio dello strip indicatore.	
-----------------	--	--

RESPONSO	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST ALL'ORIGINE
	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST NON RIUSCITO
	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST RIUSCITO
PERIODICITA'	Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche. In tutti i casi onde potere avere un costante controllo della validità dell'autoclave si consiglia di eseguire il test almeno 1 volta ogni 30 giorni.	

13.5 Vacuum test

E' una prova di tenuta della camera o prova della perdita del vuoto. Il controllo ha lo scopo di verificare che durante il ciclo non avvengano infiltrazioni di aria attraverso le tenute della camera (guarnizioni, valvole, ecc...)

UTILIZZO	Il ciclo va eseguito con camera vuota e fredda, qualora venisse attivato il ciclo a temperatura elevata la macchina andrebbe in allarme. Si seleziona l'apposito ciclo indicato nel display dell'autoclave e si attiva. L'autoclave esegue automaticamente il ciclo seguendo precise procedure tecniche. Successivamente l'esito finale viene emesso dalla stampante tramite una eventuale connessione informatica.
RESPONSO	Il responso è immediato e viene rilasciato sul file log della SD card, il quale emette tutti i valori dal ciclo eseguito e anche la valutazione finale.
PERIODICITA'	Non esiste una periodicità predefinita, se non nelle zone ove vi sono leggi regionali specifiche. In tutti i casi onde potere avere un costante controllo della validità dell'autoclave si consiglia di eseguire il test almeno una volta ogni settimana.

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE TEST PROPOSTI DAL COSTRUTTORE

Impostazione sistema di demineralizzazione

L'autoclave è predisposta anche per il caricamento dell'acqua demineralizzata attraverso un sistema di demineralizzazione esterno ad osmosi (*accessorio opzionale*).

L'operatore prima di installare il sistema deve programmare l'autoclave seguendo le istruzioni sotto indicate:

Accendere l'autoclave premendo l'interruttore generale (**Fig.A-pos.10**).

Quando l'autoclave si sarà portata sulla schermata operativa premere **Setup** e selezionare il menu **SISTEMA AD OSMOSI**.

Attivare portando su ON la voce SISTEMA OSMOSI.

Uscire dal menù e ritornare sulla schermata operativa.

NOTA

Con connessione a mezzo demineralizzatore, se il livello massimo di acqua non è stato raggiunto, il funzionamento dell'autoclave sarà inibito.

ATTENZIONE:

Il numero riportato nella schermata di gestione osmosi indica quanti cicli di sterilizzazione sono stati fatti dal cambio dei filtri.

Quando si raggiunge il numero massimo di cicli un messaggio sul display informerà l'utente. E' necessario ricordarsi di resettare il contatore dei cicli quando si cambia il filtro sul sistema ad osmosi selezionando la voce **AZZERA IL CONTATORE** nel sottomenu di SISTEMA AD OSMOSI.

Collegamento dei sistemi di demineralizzazione

Spegnere l'autoclave se è accesa (**Fig.A-pos.10**)

- Chiudere il rubinetto posto a monte dell'impianto di demineralizzazione
- Installare il demineralizzatore come indicato nel manuale del demineralizzatore stesso;
- Avvolgere il filetto maschio del raccordo portatubo con teflon o altro componente che garantisca la tenuta all'acqua;
- Avvitare il raccordo portatubo sul filetto femmina dello scarico dell'acqua pulita (**Fig.A-pos.02**)
- Inserire il tubo in uscita dal demineralizzatore nel raccordo portatubo ora avvitato all'autoclave;
- Inserire la spina del demineralizzatore nella presa (**Fig.A-pos.07**) nel retro dell'autoclave;
- Aprire il rubinetto posto a monte dell'impianto di demineralizzazione;
- Controllare che non vi siano delle perdite d'acqua;
- Accendere l'autoclave;

- Eseguire uno o più cicli di sterilizzazione per controllare il funzionamento della connessione eseguita e controllare soprattutto le perdite.



A fine giornata chiudere sempre il rubinetto posto a monte dell'impianto di demineralizzazione



Collegare i sistemi di demineralizzazione soltanto ad autoclavi predisposte

***Per il collegamento dei sistemi di demineralizzazione alle autoclavi, fare
NOTA riferimento anche a quanto indicato sul manuale dei sistemi di
demineralizzazione.***

***NOTA Il primo riempimento può comportare un tempo più lungo.
Successivamente l'autoclave si riempirà automaticamente durante i cicli.***

Una corretta manutenzione dell'autoclave assicura un buon funzionamento della stessa e un sicuro risparmio in termini di tempo e costi dovuti ad assistenza. Le seguenti operazioni sono da intendersi obbligatorie ed eseguibili dagli operatori.

Pulizia della camera

20 cicli oppure 1 volta la settimana


Pulire periodicamente la camera, asportando eventuali depositi o detriti, eviterete così di immettere nel circuito di scarico materiali che possono creare ostruzioni. Per una buona pulizia usare esclusivamente acqua demineralizzata e la spugna in dotazione (*parte non abrasiva - Fig.5*).

Da eseguire assolutamente a macchina spenta e a camera fredda per evitare scottature - Non utilizzare mai solventi, detergenti, soluzioni chimiche, disincrostanti o altri prodotti simili.

Pulizia del filtro camera

20 cicli oppure 1 volta la settimana

Tirare verso l'alto il filtro (*cod.ricambio DXBA091*), prestando attenzione a non danneggiarlo, lavarlo con acqua demineralizzata e asciugarlo con panno asciutto e pulito. Ricollocarlo quindi nella sua sede, facendo attenzione che sporga di circa 15mm.


Pulizia dei tray e dei portatray

20 cicli oppure 1 volta la settimana

Pulire con spugna in dotazione (*parte non abrasiva*) imbevuta di acqua demineralizzata.

Cambio del filtro batteriologico

200 cicli oppure quando assume una colorazione scura

Sostituire il filtro batteriologico (**Fig.A-pos.09**) ruotandolo in senso antiorario per svitarlo e in senso orario per avvitarlo. Utilizzare esclusivamente filtri originali (cod.ricambio DAVA101). Come nel cambio filtro del sistema ad osmosi, è necessario ricordarsi di resettare il contatore dei cicli quando si cambia il filtro batteriologico; selezionare la voce **AZZERA IL CONTATORE** nel sottomenu di FILTRO BATTERIOLOGICO.

Pulizia della guarnizione del portello


20 cicli oppure 1 volta la settimana

Periodicamente asportare eventuali residui che si depositano sulla circonferenza della guarnizione (cod.ricambio DANA038), utilizzando la spugna in dotazione (*parte non abrasiva*) inumidita con acqua demineralizzata.

Regolazione portello

ogni 2 mesi

Per preservare l'integrità funzionale della macchina, bisogna regolare la pressione di chiusura del portello, agendo sul regolatore del portello stesso, utilizzando la chiave a doppia funzione (**Fig.3**) in dotazione (cod.ricambio DANA008). Ruotare in senso antiorario (*pos.A*) per aumentare la pressione di chiusura. Ruotare in senso orario (*pos.B*) per diminuire la pressione di chiusura.



15.1 Manutenzione ordinaria per tecnici autorizzati

CONTROLLO ANNUALE O OGNI 800 CICLI	Pulire la camera
	Pulire filtro di metallo all'interno della camera
	Sostituire guarnizione portello camera (DANA038)
	Lubrificare sistema chiusura portello camera
	Regolare chiusura portello camera
	Sostituzione filtro batteriologico (DAVA101)
	Sostituzione filtro Carico Acqua (DARA054)
	Pulizia filtro a Y in ottone a valle del radiatore
	Pulire eventualmente sostituire EV Carico dell'acqua
	Pulire serbatoi
	Controllo sonde di livello serbatoi
	Pulire radiatore e ventole di raffreddamento
	Controllo integrità circuito elettro/pneumatico
	Controllo che non vi siano tracce di liquido di prima disinfezione all'interno del circuito pneumatico. Nota bene Tracce di Liquido di prima disinfezione potrebbero far richiedere una manutenzione straordinaria all'apparecchiature
	Controllo valvola di sicurezza
	Controllo prestazione pompa del vuoto
	Convalida nel rispetto e nella periodicità definite dalle norme locali
	Prove di sicurezza elettrica nel rispetto e nella periodicità definite dalle norme locali
CONTROLLO ULTERIORE A 1600 CICLI	Conducibilità Acqua $\mu\text{S/cm}$
	Sostituire valvole e o-ring pompa del vuoto – Pulizia/controllo integrità delle membrane Knf (CPGM025 x4 – CPGM043 x2) - Thomas (CPGM050 x4 – CPGM051 x4 – CPGM052 x2)
	Controllare le tre elettrovalvole N/C
CONTROLLO ULTERIORE A 2400 CICLI	Controllare la fascia riscaldante
	Sostituire le tre elettrovalvole N/C (CEECG021 x3)
	Sostituire fascia riscaldante (DXBA835 oppure DHYA035)
CONTROLLO ULTERIORE A 2400 CICLI	Pulizia/controllo integrità delle membrane della pompa del vuoto

16

MESSAGGI DI ERRORE E ALLARMI

I messaggi di allarme sono evidenziati tramite un codice alfanumerico, composto da una lettera e da 3 cifre.



In caso di visualizzazione di un messaggio di allarme (suffisso "A") il ciclo è da ritenersi **NON ANDATO A BUON FINE**: occorrerà ripetere tutte le operazioni di preparazione e sterilizzazione.

Per resettare allarmi ed errori, mantenere premuti contemporaneamente i pulsanti sotto la barra indicata con **Reset**.

ERRORE	CAUSA	SOLUZIONE
A 001	<i>Ciclo interrotto dall'utente</i>	- Resettare e riavviare il ciclo.
A 101	<i>Vuoto non raggiunto in 10 min.</i>	- Controllare guarnizione. - Controllare la regolazione del portello. - Resettare e riavviare il ciclo.
A 111	<i>Vuoto non mantenuto su prima fase VACUUM TEST</i>	- Controllare guarnizione. - Controllare la regolazione del portello. - Resettare e riavviare il ciclo.
A 121	<i>Vuoto non mantenuto su seconda fase VACUUM TEST</i>	- Controllare guarnizione. - Controllare la regolazione del portello. - Resettare e riavviare il ciclo.
A131	<i>Durante le fasi di preriscaldamento, la macchina non ha caricato il corretto quantitativo di acqua</i>	- Resettare e riavviare il ciclo.
A132	<i>Errore nel funzionamento del flussimetro</i>	- Resettare e riavviare il ciclo.
A133	<i>Pressione oltre il limite consentito durante il richiamo di acqua nelle fasi di preriscaldamento</i>	- Resettare e riavviare il ciclo.
A 200	<i>Errore nel controllo del funzionamento delle EV</i>	- Resettare e riavviare il ciclo.
A 400 A 401 A 403 A 405	<i>Errore nel funzionamento della serratura</i>	- Resettare e riavviare il ciclo.
A 551	<i>Pressione fuori limite</i>	- Lasciare raffreddare la camera. - Resettare e riavviare il ciclo.
A 637	<i>Errore nell'accesso alla scheda di memoria</i>	- Controllare che la SD card sia inserita correttamente. - Controllare sulla SD card che non si sia spostata la micro-levetta su

		<i>"lock".</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 651	<i>Lettura della sonda T1 in sterilizzazione oltre il limite superiore</i>	- <i>Lasciare raffreddare la camera.</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 653	<i>Lettura della sonda T2 in sterilizzazione oltre il limite superiore</i>	- <i>Lasciare raffreddare la camera.</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 661	<i>Errore nella lettura delle sonde</i>	- <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 662	<i>Errore nella lettura delle sonde</i>	- <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 701	<i>Errore mancato raggiungimento della pressione durante le prime due fasi di preriscaldamento</i>	- <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 711	<i>Errore mancato raggiungimento della pressione durante la terza fase di preriscaldamento</i>	- <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 751	<i>Lettura della sonda T1 in sterilizzazione oltre il limite inferiore</i>	- <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 753	<i>Lettura della sonda T2 in sterilizzazione oltre il limite inferiore</i>	- <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 781	<i>Temperatura del ciclo 121°C fuori del limite massimo</i>	- <i>Lasciare raffreddare la camera.</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 782	<i>Temperatura del ciclo 134°C fuori del limite massimo</i>	- <i>Lasciare raffreddare la camera.</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 801	<i>Errori di fuori tempo massimo durante le prime fasi di scarico</i>	- <i>Pulire il filtro nella camera.</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 811	<i>Errori di fuori tempo massimo durante l'ultima fase di scarico</i>	- <i>Pulire il filtro nella camera.</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>
A 901	<i>Ciclo interrotto per mancata alimentazione elettrica</i>	- <i>Controllare il sistema di alimentazione della macchina e del locale.</i> - <i>Resettare e riavviare il ciclo.</i>

E' necessario effettuare un backup periodico della SD CARD.

Nel caso si dovesse ripresentare a distanza di breve tempo uno degli allarmi contattare l'assistenza tecnica.

17 SOLUZIONE A PROBLEMI OPERATIVI

In molti casi, alcuni allarmi o errori sono determinati da non attenzione o non conoscenza di alcuni aspetti tecnici ed operativi. Qui di seguito vengono elencati alcuni casi di anomalie con relative soluzioni.

17.1 L'autoclave non asciuga correttamente

- sostituire il filtro batteriologico con uno nuovo originale
- sono stati utilizzati tray non originali, di diverso materiale, senza fori o con foratura diversa.
Si consiglia di utilizzare solo tray originali.
- gli strumenti non sono stati disposti correttamente. (indicazioni al *paragrafo 10.4*)

17.2 La camera dell' autoclave è diventata bianca

- cambiare immediatamente il tipo di acqua utilizzata, utilizzare acqua demineralizzata o distillata, come specificatamente indicato nei capitoli precedenti e procedere poi alla pulizia della camera.
- il colore biancastro può essere conseguenza dell'evaporazione di materiali organici, presenti sugli strumenti. Provvedere a sottoporre gli strumenti ad una azione di deterzione più idonea ed approfondita.
- verificare l'eventuale impianto di demineralizzazione installato.

17.3 La camera dell' autoclave presenta macchie verdi-bluestre

- non vi è stato un corretto risciacquo degli strumenti dopo la fase di deterzione, sciacquare con maggior attenzione e scrupolo gli strumenti. Se le macchie sono evidenti richiedere assistenza tecnica telefonica.

17.4 Il ciclo di sterilizzazione si interrompe

- controllare se l'autoclave è collegata alla rete elettrica con prolunghe, riduzioni, adattatori, nel caso togliere questi accessori e collegare l'autoclave direttamente alla presa elettrica.

17.5 L'autoclave non riceve i comandi

- l'autoclave sta effettuando l'allineamento barometrico automatico, attendere il doppio segnale sonoro dopo l'apertura del portello, poi impostare le funzioni.
- il serbatoio di acqua demineralizzata è vuoto, il led di livello minimo è acceso, provvedere al riempimento di acqua pura.
- il serbatoio di acqua utilizzata è pieno, il led di livello massimo è acceso, provvedere allo scarico dell'acqua esausta.

17.6 Macchie sugli strumenti

- gli strumenti diventano gialli, residuo di liquido chimico che con il caldo si è fissato sugli strumenti. Non si è eseguito un risciacquo adeguato.
- la camera di sterilizzazione presenta macchie gialle. E' stato immesso nella camera strumentario con presenza di liquido chimico che cadendo si è fissato grazie al calore. Non si è eseguito un risciacquo adeguato.
- gli strumenti presentano macchie biancastre, lo sciacquo è stato effettuato con acqua molto calcarea e gli strumenti non sono stati asciugati. Come ultimo sciacquo si consiglia di utilizzare acqua demineralizzata e asciugare accuratamente gli strumenti.
- gli strumenti si sono anneriti, ciò è dovuto al fatto che gli strumenti hanno all'interno forte componentistica di carbonio.

18 PROCEDURE PER SERVIZIO ED ASSISTENZA

In caso di guasto, revisione, validazione, contattare direttamente l'assistenza telefonica **TECNO-GAZ s.p.a.**

PHONE	+39 0521 83.80.627
FAX	+39 0521 83.33.91
@	service@tecnogaz.com

Sarà l'assistenza a valutare il rientro in sede o l'intervento di un tecnico e, visionata la macchina a stilare un preventivo di spesa, che verrà inoltrato al cliente distributore che lo trasmetterà al cliente finale, per presa d'atto e sottoscrizione.

Dopo aver ricevuto il preventivo sottoscritto per accettazione, l'autoclave verrà messa in lavorazione e verrà spedita nei tempi, indicati sul modulo del preventivo.

In caso si debba spedire l'autoclave in sede seguire le seguenti indicazioni obbligatorie:

- Utilizzare l'imballo originale, se questo non è più in Vostro possesso, utilizzare un imballo adeguato. La merce viaggia con rischio a carico del mittente.
- Spedire solo l'autoclave (non inserire alcun componente contenuto nel kit accessori).
- Pulire accuratamente la camera di sterilizzazione e l'autoclave nel suo complessivo, prima di spedirla. Nel caso giunga sporca e con residui, l'autoclave verrà rispedita non riparata, oppure verrà sottoposta ad azione di pulizia e disinfezione.
- Scaricare sempre il serbatoio di acqua demineralizzata, tramite il raccordo posto posteriormente all'autoclave (**Fig.A-pos.02**).
- Scaricare sempre il serbatoio di acqua utilizzata, tramite l'apposito raccordo posto posteriormente all'autoclave (**Fig.A-pos.04**).
- Indicare per iscritto, ed inserire nell'imballo un documento ove si indichi con precisione l'anomalia riscontrata o il servizio di cui si intende beneficiare.
- Spedire sempre in porto franco, diversamente saranno addebitate le spese di trasporto sostenute.

Tutti gli imballi non originali che ci perverranno, verranno smaltiti.

La macchina verrà rispedita con imballo originale (il costo dell'imballo vi sarà addebitato) mediante spedizioniere del cliente.

A

RIEPILOGO RICAMBI CONSUMABILI









	PORTATRAY STANDARD			TRAY	
	ONYX 5.0	ONYX 8.0		ONYX 5.0	ONYX 8.0
	SXBA348	1ZXZA0063		DANA049	DXLA349
	CHIAVE REGOLAZIONE			CAVO ALIMENTAZIONE	
	DANA008			CECG006	
	PIEDINO DISTANZIALE			FILTRO BATTERIOLOGICO	
	CPAP014			DAVA101	
	FILTRO CAMERA			GUARNIZIONE PORTELLO	
	DXBA091			DANA038	
	TUBO CARICO ACQUA			TUBO SCARICO ACQUA	
	DANA099 + DXBA711 + CPRG117			DANA130	
	RACCORDO RUBINETTO POSTERIORE			TUBO UTENZE POSTERIORI	
	CPRG040			CPTT002	
	SPUGNA				
	CPMG004				
INTEGRATORE CHIMICO	200/S o 215-S		BOWIE & DICK TEST	TS001BDT	
INDICATORE BIOLOGICO	TS002ZBK		HELIX TEST	TS001ZHT	

Fig. B

CICLI	TEMPO ESPOSIZIONE T4 (Minuti)	TEMPO ASCIUGATURA T5 (Minuti)	TIPOLOGIA DI CARICO	CARICO MASSIMO (Kg)		INTERVALLO DI PRESSIONE DI LAVORO (bar)	INTERVALLO TEMPERATURA DI LAVORO (°C)	
121°C	18	15	imbustati e non imbustati	ONYX 5.0	ONYX 8.0	1.04 ÷ 1.30	121 ÷ 125	CICLI OPERATIVI
				5	8			
134°C	4	15	imbustati e non imbustati	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Fast	4	10	imbustati e non imbustati	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Flash	4	4	non imbustati	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Safety	4	4	non imbustati	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion	20	15	imbustati e non imbustati	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion Fast	20	10	imbustati e non imbustati	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Helix / Bowie&Dick	3.5	4	-	-	-	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	CICLI TEST
Vacuum	-	-	-	-	-	-0.9	-	

I tempi di preriscaldamento e di frazionamento del vuoto possono variare a seconda delle condizioni dell'autoclave da 25 – 35 minuti che andranno a sommarsi con i tempi dei cicli riportati in tabella. Tutti i cicli di sterilizzazione hanno 3 fasi di vuoto fatto salvo il ciclo 134° Safety che ha 2 cicli di vuoto.

INDEX

- 1. INTRODUCTION**
- 2. USE AND DESTINATION OF USE OF THE AUTOCLAVE**
- 3. SAFETY**
 - 3.1 SAFTY MARKING
 - 3.2 SAFETY DEVICES
 - 3.3 SAFETY NOTES
 - 3.4 DISPOSAL
- 4. TECHNICAL DATA**
- 5. OUTPUTS AND INDICATORS LIST**
- 6. UNPACKAGING**
- 7. ACCESSORIES**
- 8. INSTALLATION**
- 9. PROGRAMMING DISPLAY**
- 10. USE INSTRUCTION**
 - 10.1 TURNING ON THE AUTOCLAVE AND BAROMETRIC ALIGNMENT
 - 10.2 CLEAN WATER TANK MANUAL LOAD
 - 10.3 CHARACTERISTICS OF THE WATER TO BE USED
 - 10.4 LOADING OF THE MATERIALS INTO THE AUTOCLAVE
 - 10.5 STARTING THE STERILIZATION CYCLE
 - 10.6 END OF THE STERILISATION CYCLE
 - 10.7 UNLOADING OF THE STERILIZED MATERIALS
 - 10.8 DISCHARGING USED WATER
 - 10.9 INTERRUPTION OF A STERILIZATION CYCLE
- 11. STERILIZATION CYCLES**
 - 11.1 CYCLES DESCRIPTION
 - 11.2 CYCLE DIAGRAM
 - 11.3 READING OF THE CYCLE REPORT
- 12. SOFTWARE VISUALIZATION CYCLES**
- 13. AUTOCLAVE CHECK TEST**
 - 13.1 CHEMICAL INTEGRATORS
 - 13.2 BIOLOGICAL INTEGRATORS
 - 13.3 BOWIE & DICK TEST
 - 13.4 HELIX TEST
 - 13.5 VACUUM TEST
- 14. OSMOSI SYSTEM INSTALLATION**
- 15. MAINTENANCE**
 - 15.1 TECHNICAL AUTHORIZED ORDINARY MAINTENANCE
- 16. ALARM MESSAGES**

17. SOLUTION TO OPERATING PROBLEMS

- 17.1 THE AUTOCLAVE DOES NOT DRY CORRECTLY
- 17.2 THE AUTOCLAVE CHAMBER HAS TURNED WHITE
- 17.3 THE AUTOCLAVE CHAMBER HAS GREEN STAINS
- 17.4 THE STERILIZATION CYCLE INTERRUPTS
- 17.5 THE AUTOCLAVE DOES NOT RECEIVE CONTROLS
- 17.6 STAINS ON INSTRUMENTS

18. PROCEDURE FOR SERVICE AND ASSISTANCE

A. CONSUMABLE SPARE PARTS SUMMARY

Dear Client,

Thank you for having chosen our autoclave, we know how to exchange your fidelity, with maximum attention and service definitely corresponding to your expectations.

Before using this autoclave, we invite you to read with maximum attention the user's manual and then keep it in a place accessible to all operators in charge of STERILIZATION.

Sterilise means adopting a specific working methodology and adhering to precise operational protocols:

DISINFECTION obligatory phase, to ensure operator safety, to be done with immersion in chemical liquids or thermo-disinfection;

CLEANSING the most important phase that ensures the removal of all types chemical and organic residues. The most suitable instruments are ultrasound baths;

DRYING essential phase, which prevents corrosion of the instruments and interference of the STERILIZATION cycle;

ENVELOPING essential phase for sterility maintenance over time;

STERILIZATION final step steam STERILIZATION.

The autoclave is the key point of this methodology.

We remind you that failure to carry out all the phases of the STERILIZATION process may invalidate the final result.

For installation, maintenance and assistance ask exclusively for a technician authorized. We invite you to use and ask for exclusively original spare parts.

2 USE AND DESTINATION OF USE OF THE AUTOCLAVE

The autoclave is able to sterilize the three types of load provided for by the standard EN13060:2009, especially:

	ONYX-B 5.0	ONYX-B 8.0
<u>METAL OR SOLID MATERIALS</u> Instruments with no cavities and no obstacles to the penetration of steam	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>
<u>POROUS OBJECTS</u> Simple or composite materials that can absorb fluids (fabrics, gowns, surgical gauzes, dressings, etc)	<i>max kg. 1,5</i>	<i>max kg. 2</i>
<u>HOLLOW OBJECTS</u> Materials or devices with cavities, obstructions, etc. These are subdivided into two types, classified according to the length and diameter of the cavity. Approximately: TYPE B: cannulas, tubes or devices with large passages. TYPE A: turbines, hand pieces and devices with blind or small holes	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>

The charges (Kg) change depending to the type of cycle which is performed. Watch **Fig.B.**

Only for European Countries



The autoclave shall only have to be used for the sterilization of tools and materials being compatible with the steam sterilization system. Always make sure that the loads that need to undergo sterilization can stand the temperatures scheduled for the selected cycle.

3

SAFETY

3.1 Safety marking

 HAZARDOUS VOLTAGE	 ATTENZIONE ATTENTION ATTENTION ACHTUNG ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURES TEMPERATURES ELEVÉES HOHE TEMPERATUR HIGH TEMPERATURE
 ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO  WARNING DISCONNECT THE MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING THIS COVER DISCONNECT THE POWER BEFORE REMOVING THE LID	 EARTH CONNECTION

3.2 Safety devices

The following safety devices are installed:

-) Safety valve set at 2.4 bar 0/+10%
-) Electromagnetic lock to prevent the door from opening while the cycle is running
-) Resistance over temperature thermostats

3.3 Safety notes

- The manufacturer is liable for the marketed product in accordance with current regulations. The **manufacturer's liability will expire** when operations are carried out on the device, or a part of it, by unskilled personnel or using non-original spare parts.
- There should be no potential risk of explosion and/or fire in the room where the autoclave is installed.
- The autoclave should be installed in a special well-ventilated room.

3.4 Disposal



This product is subject to Directive 2002/96/EC of the European Parliament and the Council of the European Union on Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and, in jurisdictions adopting that Directive, is marked as being put on the market after August 13, 2005, and should not be disposed of as unsorted public waste. Please utilise your local WEEE collection facilities in the disposition and otherwise observe all applicable requirements.

		ONYX 5.0	ONYX 8.0
MECHANICAL DATA	Working temperature	+5°C ÷ +40°C	
	Maximum altitude	2.000 m	
	Max relative humidity at 30°C	80%	
	Max relative humidity at 40°C	50%	
	Dimensions of space occupied (L x H x P) mm	474 x 497 x 650	474 x 497 x 795
	Space occupied with open door	495 mm	
	Weight (empty tanks)	60kg.	66kg.
	Weight (full tanks + room full)	70kg.	76kg.
	Weight of area of support	2058 N/m ²	
	Potential sound level	< 70 db A	
ELECTRICAL DATA	Power voltage	230 V a.c. +/-10 % single phase	
	MAX power	1,5 kW	2,2 kW
	Frequency	50 / 60 Hz	
	Power cord	2 + 1 x 1mm ²	
	Fuses	5x20 10A	5x20 12A
	Heat transmitted	3.6 E ⁶ J / hour	
CHAMBER	MAX working pressure	2.4 bar (relative)	
	MAX empty	- 0.9 bar (relative)	
	MAX temperature	138 °C	
	Material	Inox AISI 304	
	Size (mm)	Ø 245 x 320	Ø 245 x 500
CLEAN WATER TANK	Volume	4,5 l	
	Usable cycles	4	2
	Material	polyethylene	
USED WATER TANK	Volume	4,5 l	
	Usable cycles	4	2
	Material	polyethylene	
	MAX temperature used water	50°C	
BACTERIO LOGICAL FILTER	Diameter	56 mm	
	Filtering capacity	0.3 µm	

05 OUTPUTS AND INDICATORS LIST

OUTPUTS AND INDICATORS LIST (Fig.A)

00	Spacer
01	Tap for emptying used water tank
02	Tap for emptying clean water tank - Tap filling up trough osmosis
03	Exceeding full for used water tank
04	Pipe fitting for emptying used water tank (back)
05	Feeding socie with fuses
06	RS232 serial port
07	Socket for connection of osmosis system
08	Bacterial filter
09	Pipe fitting for manual willing up of clean water
10	Main switch
11	SD CARD Slot
12	Display
13	Pipe fitting for discharging used water (front)
14	121°C Cycle
15	134°C Cycle
16	134°C Fast Cycle
17	134°C Flash Cycle
18	134°C Safety Cycle
19	134°C Prion Cycle
20	134°C Prion Fast Cycle
21	Helix / Bowie&Dick Test
22	Vacuum Test
23	MAX level used water tank
24	MAX level clean water tank

25	MIN level clean water tank
B-M1	Multifunction push button 1
B-M2	Multifunction push button 2
B-M3	Multifunction push button 3
PUMP WATER	Push button for filling up of water
SELECT CYCLE	Push button for selection of cycle

06**UNPACKAGING**

The autoclave is shipped in a suitable package to be transported and moved easily and to protect its contents.

The packaging must not be subject to impact, must be handled with care and avoid dropping it or roll it.

In case autonomous handling means are not available handle the packaged autoclave always in two persons.

Autoclave is placed on wooden pallet and packed with corrugated cardboard internal and external application.

For remove the autoclave to its pack please remove first the corrugated cardboard. For lift the autoclave please use the belts.



The autoclave shall have to be handled by at least two people and by using belts only.



Do not lift the autoclave from the inferior part of the door or command panel, this incorrect operation can create problems of a mechanical nature.

ATTENTION: Always conserve original packaging.


All'interno the package you will find the following documents:

- **USER'S MANUAL:** to be read with attention and kept in a place available to all operators assigned to sterilization.
- **CERTIFICATION:** which must be conserved.
- **INSTALLATION REPORT - TESTING AND GUARANTEE CONDITIONS:** must be completed upon installation of the machine following the instructions indicated on the form.
- **QUICK USE GUIDE:** should be kept in the vicinity of the machine.
- **CERTIFICATION OF SAFETY VALVE.**


07

ACCESSORIES

DUAL TRAY HOLDER



	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Material	Alluminium anodized	
Size (L x H x P) (mm)	192 x 165 x 280	192 x 165 x 460
Picture		
	Fig.1	
Envelope standard	1	
Code	SXBA348	1ZXZA0063

TRAY

	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Materiall	Alluminium anodized	
Dimensioni (L x H x P) (mm)	183 x 17 x 284	185 x 17 x 460
Immagine		
	Fig.2	
Dotazione prevista	4	
Codice	DANA049	DXLA349


TRAY EXTRACTION AND DOOR ADJUSTMENT WRENCH

Use for extract the trays and for door adjustement (par. 15)

Picture		
	Fig.3	Fig.4
Envelope standard	1	
Code	DANA008	


CHAMBER AND DOOR GASKET CLEARING SPONGE

Use to clean sterilization chamber and door gasket (par. 15)

Picture	 Fig.5
Envelope standar	1
Code	CPMG004


WATER FILLING PIPE WITH FILTER AND PIPE FITTING

Use for manual water loading on the front of autoclave (par. 10.2)

Picture	 Fig.6
Envelope standard	1
Code	DANA099 + DXBA711 + CPRG117

WATER DISCHARGE PIPE

Use to drain the water used from the faucet on the front of the autoclave (**Fig.A-pos.13**) - (par. 10.8)

Picture	 Fig.7
Envelope standard	1
Code	DANA130


BLACK PLASTIC SPACER PIN

Put the spacer in the autoclave's back panel (**Fig.A-pos.00**). It's necessary for guarantee a good ventilation if you place the autoclave near a wall.

Picture	 Fig.8
Envelope standard	1
Code	CPAP014

FITTING FOR REAR TAPS DISCHARGE


Tighten the loading faucet (**Fig.A-pos.02**) to empty the loading tank and tighten the drain faucet (**Fig.A-pos.04**) to empty the drain tank.

Picture	 Fig.9
Envelope standard	1
Code	CPRG040

PIPE FOR DISCHARGE UTILITIES


1 - Clean water overflow hose: connect one end of the hose to the clean water overflow hose fitting (**Fig.A-pos.01**), and the other in a water recovery container.

2 - Used water overflow hose: connect one end of the hose to the fitting (**Fig. A-pos.03**), and the other to a used water recovery container.

Picture	 Fig.10
Envelope standard	3 mt.
Code	CPTT002

POWER SUPPLY CORD

Take the power supply cord provided (*pos.B*) and insert the female plug (**Fig.A-pos.05**) in the socket of the back panel of the autoclave then insert the male plug (*pos.A*) in the electric plug of the system.

Picture	 Fig.11
Envelope standard	1
Code	CECG006


MEMORY CARD

To be used to memorize the autoclave cycles (for the best compatibility with the device, it is advisable to always use the original memory card).


WARNING: The card contains the software reading log cycle - Carry out the rescue and installed on the PC before the commissioning of the autoclave (see par.12)

<i>Picture</i>	 Fig.12
<i>Envelope standard</i>	1
<i>Code</i>	CEGS001

DRAIN FITTING BRACKET


<i>Picture</i>	 Fig.13
<i>Envelope standard</i>	1
<i>Code</i>	3MECO0008

Y FITTING

<i>Picture</i>	 Fig.14
<i>Envelope standard</i>	2
<i>Code</i>	3PNEJ0001

08

INSTALLATION



	ONYX 5.0	ONYX 8.0
A	650 mm	795 mm
B	474 mm	
C	497 mm	
D Max. hatch opening	495 mm	
E	425 mm	
F	425 mm	
G	402 mm	435 mm
H	min. 50 mm	
I	74 mm	
L	170 mm	275 mm
M	525 mm	575 mm

- 1 - Install the autoclave in environments suitable to sterilization.
- 2 - The premises have to be suitably lit and ventilated, in compliance with regulations in force.
- 3 - Install the autoclave away from heat sources and water splashes.
- 4 - Position the autoclave on a surface, suitable to support the weight (80 Kgs.) and with adequate dimensions.
- 5 - Place the autoclave at a height allowing easy intervention by the operator for inspection and clearing of the whole sterilization chamber.
- 6 - Open the door of the autoclave and remove all packages containing the single accessories from inside the sterilization chamber.
- 7 - Leave inside the sterilization chamber only the tray carrier with the trays. All other accessories should be positioned in a separate space available to operators.
- 8 - Don't put anything on the autoclave.
- 9 - Do not lean on the door.
- 10 - Leave a space of at least 5 cm in the rear of the autoclave, using the spacer (**Fig.A-pos.00 / Fig.8**) and in the sides of the unit to ensure the ventilation required.
- 11 - Make connections of supplied pipes in the back (Chapter 7).
- 12 - Always make sure the electrical system to which the autoclave is to be connected is in conformity with the legislation in force and sized to suit the specifications of the said device.
- 13 - Connect the power supply cord to the socket on the rear panel of the autoclave (**Fig.A-pos.05**).
- 14 - Connect the electrical plug to the system ensuring that it is adequate to the supply of the machine.

NOTE:

Do not use extensions, reducers or adapters for connection as this could cause micro interruptions with consequent generation of alarm signals.

- 15 - Turn the autoclave on by pressing the mains switch (**Fig.A-pos.10**) and open the hatch of the autoclave itself. Wait a few seconds, there will be two acoustic signals to inform you of the acquisition of the parameters for the automatic barometric alignment, at the same time the text DOOR OPEN will appear on the display.

NOTE:

Never select a command before hearing the two sound signals, the autoclave will not accept the chosen programming.

9

PROGRAMMING DISPLAY

From the first page press **Setup** to enter the autoclave setup menu.

LANGUAGE



Press the central button to change the language of menus and vocal messages.



Press the arrow to shift to the next item


DATE AND TIME



Press the central button to enter the date/time setup.

00:00

00/00/1900



When the box flashes press the arrows to select the desired value.

00:00

00/00/1900



Press once more the central button to move among boxes and the arrows to select a value.

Go on until the last value is selected.

Press the central button for the last time to display the final selection page.



Press to confirm selected values and go back to the setup menu



Press to restart the procedure



Press to cancel selected values and go back to the setup menu

EXTERNAL PRINTER

After the printer installation (*optional accessory*), is possible to print the traceability adhesive labels to be stuck on the wrap before starting sterilization is entered.


00



When the box flashes press the arrows to select the number of labels to be printed.



Press the central button to move to the next selection.

	When the box flashes press the arrows to select the number of months before expiry. Press the central button for the last time to display the final selection page.
---	---

SETUP OSMOSIS SYSTEM

- USE OSMOSI'S SYSTEM : *On / Off* with the button  the supply system with osmosis device (*optional*). When the system is activated the charge pump is disconnected.
- CYCLES SINCE CHG: Cycles from the last change of filters are visualized.
- RESET OSMOSI COUNTER: It allows you to reset the counter when you replace the filters.

BACTERIOLOGIC FILTER

- CYCLES PERFORMED: Cycles from the last change of filter are visualized.
- RESET COUNTER: It allows you to reset the counter when you replace the filter.


ACCOUNT MANAGER

- SHOW USERS: It allows you to see the already registered users.
- NEW USERS: It allows to register a new user.
- DELETE: It allows you to delete already registered users.
- LOAD CHECK: *on/off (par. 10.6)*.

NEW USERS:



Press the central button to enter a new user.



ENTER NAME: When the box is flashing, press the arrow keys to scroll the characters until the desired user name, confirming each box with the button .

ENTER PASSWORD: choose the desired password using the same procedure the "enter name".

SERVICE MODE

Access to the service menu (after password entry). This mode is reserved exclusively for the setup by an **authorised personal**. The manufacturer shall not be held responsible for any tampering with or injury to unauthorised staff.

10

USE INSTRUCTION

After installing the autoclave proceed with preparation and use.

10.1 Turn on the autoclave and barometric alignment

Press the main switch (**Fig.A-pos.10**). After the display of the logo, the autoclave checks the memory and the connections. Once checks are over the autoclave shifts to the operating setup.



Open the door and wait for some seconds until an acoustic signal informs that the automatic barometric alignment values have been acquired; at the same time the display shows the message DOOR OPEN.

THE AUTOCLAVE IS READY FOR USE

ATTENTION:

Selecting any cycle, excluding vacuum cycle, will activate the preheating mode of the autoclave.

Be careful, do not touch the surfaces of the boiler because they are hot.

10.2 Clean water tank filling

Connect the hose supplied (**Fig. 6**) to the front fitting of the autoclave (**Fig. A-pos.09**).

Put the other end of the hose with the filter inside the demineralised or distilled water container.

At this point, press the **PUMP WATER** button to operate the water loading pump and keep it pressed until the countdown appears.

The pump loads the clean water tank inside the autoclave. If the maximum level is not achieved within 180 seconds the pump stops automatically and it will be necessary to press button **B-PUMP**.

The pump stops automatically when the maximum level is achieved.

10.3 Characteristics of the water to be used


TABLE SHOWING THE QUALITY LEVELS LAID BY THE 13060: 2004 + A2: 2010

CEN STANDARD 13060 : 2004 + A2: 2010			
Evaporation residue	≤	10	mg/l
Silicon oxide	≤	1	mg/l
Iron	≤	0.2	mg/l
Cadmium	≤	0.005	mg/l
Lead	≤	0.05	mg/l
Remains of heavy metals apart from iron, cadmium, lead	≤	0.1	mg/l
Chloride (Cl')	≤	2	mg/l
Phosphate (P20s)	≤	0.5	mg/l
Conductivity (at 20°C)	≤	15	μs/cm
Ph value (acidity level)	5 ÷ 7,5		
Appearance	Transparent, clear, without deposits		
Hardness (and alkaline earth ions)	≤	0.02	mmol/l

10.4 Loading of the materials in the autoclave

Arranging the materials to be sterilized on the provided trays, as follows:

- Do not superpose the materials
- Arrange the wrapped materials with the paper side facing upwards
- Never bring the materials into contact with the sterilization chamber or the autoclave door
- Put scissors and dental forceps with blades open




After loading the materials, close the door of the autoclave. The display will show the icon and the message DOOR CLOSED.

10.5 Starting the sterilization cycle

After the steps listed above, choose the most suitable STERILISATION program for the prepared load, by pressing the **SELECT CYCLE** button.

After choosing the program, start the cycle by pressing the button. The door will lock automatically, and the cycle will begin.

During the cycle the display shows all parameters and information related to the cycle in progress. In this setup the display shows: the type of cycle, the cycle status, the time remaining before the end of cycle (for the Vacuum Test it identifies the whole cycle, while for all the other cycles it identifies the sterilization phase plus that of drying), the number of cycles done by the machine and the button allowing access to the list of working parameters.



10.6 End of cycle

An acoustic signal will inform the operators about the finished STERILISATION cycle and the display will show the END CYCLE icon and message.

Unlock the door by pressing the button displayed on the display by one of the three multi-function buttons. Should there be pressure present inside the chamber, the button will not trigger the unlocking. Wait for the complete depressurization of the chamber and repeat the operation. With the door unlocked, pull the door handle and open.

Now, if the CHARGE CONTROL (SETUP → ACCOUNT MANAGEMENT) is "ON", is asked to validate the charge by the user. If the charge is validated, give consent specifying USER and USER PASSWORD, afterwards will be given the confirmation of **VALIDATED CHARGE**. If the charge doesn't result validated you have to give negative result to end the operation in **NOT VALIDATED CHARGE**.

10.7 Unloading the sterilized materials

Wear personal protective equipment in compliance with regulations on safety and hygiene at work. Extract the trays by using the spanner provided (**Fig.3/4**), let rest the instruments and store them in environments which are not exposed to contamination.

10.8 Discharge used water

When the used water level LED (**Fig. A-pos.23**) lights up, the used water collection tank must be emptied.

If nothing is done, the operation of the autoclave is blocked.

Take the hose supplied (**Fig.7**), and insert it into the used water drain fitting located on the front of the autoclave (**Fig.A-pos.13**). Put the other end of the hose in a container and unscrew the ring nut, turning it anticlockwise, the water will fall into the container, emptying the tank.

IMPORTANT:

A - The hose located in the receiving container must never touch or be immersed in the discharged water, otherwise sucking up will occur.


B - Always wait until the discharge water has been completely drained. The used water maximum level LED turns off when some water still remains into the tank, consequently do not consider it as a reference for this operation.

When drained, screw in the ring nut and remove the hose.

10.9 Interruption of a sterilization cycle

A sterilization cycle can be voluntarily interrupted by pressing the button **Stop** for at least 2 seconds.

The autoclave will send out a beep and the display will show the alarm message A001.



For reset the alarm, press at the same time, the multifunction push buttons on the **Reset** bar up to the cancelling of the same.

11**STERILIZATION CYCLES****11.1 Descriptions cycles**

The autoclave has three series of cycles:

A – OPERATION CYCLES

All operating cycles, have the fractional vacuum system and can sterilize hollow, porous and solid materials, however, are differentiated according to user priority and to characteristics of the materials for the sterilization. The sterilization temperatures possible are 121°C and 134°C.

- **Cycle 121°C Standard:** it is used for thermolabile materials, load capacity up to 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0) with a normal cycle time.
- **Cycle 134°C Standard:** it is used for not thermolabile materials, load capacity up to 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0) with a normal cycle time.
- **Cycle 134°C Fast:** keeps the use of 134°C Standard but it is created for low loads (up to 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)), consequently also the time of the cycle is shorter.
- **Cycle 134°C Safety:** created for immediate needs of the instrumentation, has a shorter cycle time, load capacity up to 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0). Not suitable for wrapped loads.
- **Cycle 134°C Flash:** how to Safety cycle has been created for immediate need of the instrumentation but with a load capacity up to 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0). Not suitable for wrapped loads.
- **Cycle 134°C Prion:** created for Creutzfeldt-Jakob disease (mad cow syndrome), load capacity up to 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), the cycle time is higher than 134°C Standard.
- **Cycle 134°C Prion Fast:** created for need to perform a Prion Cycle with lower load (up to 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)) in a shorter time.

Please refer **Fig.B** for a detailed summary.

B – NIGHT CYCLES

The autoclave is equipped with a economizer special device. It is possible to perform all cycles mentioned without operator. At the end of the cycle, if the door isn't opened, the autoclave automatically turns off, remains turn on the main switch only (**Fig.A-pos.10**).

Upon arrival of the operators, simply press any button to turn on the autoclave and read to display the outcome of the cycle.

C – TEST CYCLES

Available test cycle:

- **Bowie&Dick test** – par. 13.3
- **Helix test** – par. 13.4
- **Vacuum test** – par. 13.5

11.2 Cycle diagram




TABLE OF TESTS TYPE AS RULE 13060: 2004 + A2: 2010

Type test	Operative cycle
Dynamic sterilizer chambre pressure	X
Air Leakage	X
Empty chamber	X
Solid load	X
Small porous items	X
Small porous loads	X
Full porous load	X
Hollow load B	X
Hollow load A	X
Multiple wrapping	X
Dryness, solid load	X
Dryness, porous load	X

12 SOFTWARE VISUALIZATION CYCLES

12.1 Installation

Enter the SD memory card in your computer. The LogViewer folder is located at: <SD Card>:\

Access the SD memory card and copy the LogViewer folder on your computer.

Open the folder *LogViewer* and run the LogViewer program by double click link, recognizable by the magnifying glass icon (**Figure1**).




Figure 1: *LogViewer* folder. Double click on *logviewer* to run it

If the program doesn't start by link, open bin folder and run program *log_viewer*, recognizable by the magnifying glass icon.



WARNING: Please check that Microsoft .NET Framework is installed on your PC. If it is not, open the folder Microsoft.NET available on SD card and install the executable file contained inside.

12.2 Language setting

The default language at first run of *LogViewer* is English. It is possible to change the language by the dropdown menu on right of window. Languages available are English, Italian, German, French e Spanish. The program saves the selected language and to next run loads the user interface in that language.

12.3 Single log file viewing

Select by dropdown menu *File* → *Open* (**Figure 2**) to view the cycle details of a particular log file. The program will show a dialog box for the file selection that you want open.




Figure 2: Logviewer window, Open item

The program shows the cycle log as showed in **Figure 3**. In the window are showed different kind of data:

- Step of the sterilization cycle;
- Date and time of data recording;
- Time to end of cycle;
- Chamber temperatures and pressure (values returned by probes T1, T2 e P1);
- Mains voltage;
- Cycle outcome, readable on last line.

The kind of cycle related to log is returned in the box in center position.

During the log viewing, Options item is present in menu bar and allows access to two functions: *Make Report and Make Log PDF*.

STATUS	DATE	TIMELEFT	T1	T2	P1	VNET	ALARM
START	29/10/2012 16:02:40	00:00:00	44,74	45,64	0,008	212,5	
START	29/10/2012 16:02:41	00:00:00	46,06	46,50	0,005	187,5	
VACUUM	29/10/2012 16:02:41	00:15:00	46,29	46,63	0,002	213,3	
VACUUM	29/10/2012 16:03:11	00:15:00	52,50	50,41	-0,420	209,1	
VACUUM	29/10/2012 16:03:42	00:15:00	59,55	55,20	-0,620	207,4	
VACUUM	29/10/2012 16:04:12	00:15:00	65,49	59,14	-0,762	208,1	
VACUUM	29/10/2012 16:04:42	00:15:00	66,25	61,01	-0,845	207,8	
HOLDING 1	29/10/2012 16:04:48	00:15:00	66,54	61,40	-0,861	208,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:19	00:14:29	68,21	62,99	-0,863	213,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:49	00:13:59	69,31	64,16	-0,862	214,4	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:19	00:13:29	70,13	65,10	-0,862	213,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:49	00:12:59	70,70	65,86	-0,861	213,3	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:19	00:12:29	71,17	66,51	-0,861	213,5	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:49	00:11:59	71,57	67,04	-0,860	213,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:19	00:11:28	71,80	67,51	-0,860	212,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:50	00:10:58	72,04	67,85	-0,860	214,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:09:20	00:10:28	72,09	68,08	-0,860	214,2	
HOLDING 2	29/10/2012 16:09:48	00:10:00	72,09	68,32	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:19	00:09:29	71,98	68,45	-0,861	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:49	00:08:59	71,85	68,45	-0,861	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:19	00:08:29	71,70	68,45	-0,860	214,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:49	00:07:59	71,33	68,32	-0,860	215,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:19	00:07:29	71,04	68,21	-0,860	214,1	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:49	00:06:59	70,70	68,03	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:19	00:06:28	70,31	67,80	-0,858	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:50	00:05:58	69,94	67,56	-0,860	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:20	00:05:28	69,50	67,27	-0,860	212,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:50	00:04:58	69,03	66,91	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:20	00:04:28	68,56	66,62	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:50	00:03:58	68,11	66,28	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:20	00:03:28	67,59	65,86	-0,857	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:50	00:02:57	67,06	65,44	-0,858	213,4	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:21	00:02:27	66,59	65,05	-0,858	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:51	00:01:57	66,07	64,58	-0,858	213,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:21	00:01:27	65,54	64,16	-0,857	212,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:51	00:00:57	65,02	63,69	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:21	00:00:27	64,45	63,22	-0,858	213,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:48	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:49	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	Cycle OK

Figure 3: log viewing mode of Vacuum cycle

12.4 Open directory

Select by dropdown menu *File* → *Select* (Figure 4) to browse the log files in a particular folder. The program will show a dialog box to specify the path to browse.





Figure 2: item *Select*, for browsing folder

The program display only *.log files with valid content in the selected folder, and shows a list as in **Figure 5**.



ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
92	00GH002K.LOG	EUP00W110035	92	CYCLE 134°C	Cycle OK
93	00GH002L.LOG	EUP00W110035	93	CYCLE 134°C	Cycle OK
94	00GH002M.LOG	EUP00W110035	94	CYCLE 134°C	Cycle OK
95	00GH002N.LOG	EUP00W110035	95	VACUUM TEST	Cycle OK
96	00GH002O.LOG	EUP00W110035	96	VACUUM TEST	Cycle OK
97	00GH002P.LOG	EUP00W110035	97	CYCLE 134°C	Cycle OK
98	00GH002Q.LOG	EUP00W110035	98	CYCLE 134°C	Cycle OK
99	00GH002R.LOG	EUP00W110035	99	CYCLE 134°C	Cycle OK
100	00GH002S.LOG	EUP00W110035	100	CYCLE 134°C	Cycle OK
101	00GH002T.LOG	EUP00W110035	101	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
102	00GH002U.LOG	EUP00W110035	102	CYCLE 134°C	Cycle OK
103	00GH002V.LOG	EUP00W110035	103	CYCLE 134°C	Cycle OK
104	00GH002W.LOG	EUP00W110035	104	CYCLE 134°C	Cycle OK
105	00GH002X.LOG	EUP00W110035	105	CYCLE 134°C	Cycle OK
106	00GH002Y.LOG	EUP00W110035	106	CYCLE 134°C	Cycle OK
107	00GH002Z.LOG	EUP00W110035	107	CYCLE 134°C	Cycle OK
108	00GH0030.LOG	EUP00W110035	108	CYCLE 134°C	Cycle OK
109	00GH0031.LOG	EUP00W110035	109	CYCLE 134°C	Cycle OK
110	00GH0032.LOG	EUP00W110035	110	CYCLE 134°C	Cycle OK
111	00GH0033.LOG	EUP00W110035	111	CYCLE 134°C	Cycle OK
112	00GH0034.LOG	EUP00W110035	112	CYCLE 134°C	Cycle OK
113	00GH0035.LOG	EUP00W110035	113	CYCLE 134°C	Cycle OK
114	00GH0036.LOG	EUP00W110035	114	CYCLE 134°C	Cycle OK
115	00GH0037.LOG	EUP00W110035	115	VACUUM TEST	Cycle OK
116	00GH0038.LOG	EUP00W110035	116	CYCLE 134°C	Cycle OK
117	00GH0039.LOG	EUP00W110035	117	CYCLE 134°C	Cycle OK
118	00GH003A.LOG	EUP00W110035	118	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
119	00GH003B.LOG	EUP00W110035	119	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
120	00GH003C.LOG	EUP00W110035	120	CYCLE 134°C	Cycle OK
121	00GH003D.LOG	EUP00W110035	121	CYCLE 134°C	Power failure
122	00GH003E.LOG	EUP00W110035	122	CYCLE 134°C	Cycle OK
123	00GH003F.LOG	EUP00W110035	123	CYCLE 134°C	Cycle OK
124	00GH003G.LOG	EUP00W110035	124	CYCLE 134°C	Cycle OK
125	00GH003H.LOG	EUP00W110035	125	CYCLE 134°C	Cycle OK
126	00GH003I.LOG	EUP00W110035	126	CYCLE 134°C	Cycle OK
127	00GH003J.LOG	EUP00W110035	127	CYCLE 134°C	A001
128	00GH003K.LOG	EUP00W110035	128	CYCLE 134°C	Cycle OK
129	00GH003L.LOG	EUP00W110035	129	CYCLE 134°C	Cycle OK
130	00GH003M.LOG	EUP00W110035	130	CYCLE 134°C	Cycle OK
131	00GH003N.LOG	EUP00W110035	131	CYCLE 134°C	Cycle OK

Figure 5: browsing folder

Log files are showed as a list that provides a preview with serial number of sterilizer, cycle number, kind of cycle and the outcome. By single-click on a list item, the detailed report of corresponding log is displayed, as showed in **Figure 3**.

In this case, on the left of the box that shows the kind of cycle, is displayed the *Back* button to come back to browsing window.

During the folder browsing, Options item is present in menu bar and allows access to two functions: *Make Report* and *Make Log PDF*.

12.5 Make Report

During log viewing, by selecting from menu *Options* → *Make Report*, the program returns a table with all cycle data and show them in a new window (**Figure 6**).

Report viewer							
File							
Print							
Print preview							
Serial Number: EUP00W110035 Firmware:T1A2000 Release:4							
Total Cycle: 443 Cycle type: CYCLE 134°C Date:13/06/2012							
Steril. temp. max: 135,85°C Steril. temp. min: 134,89°C							
Time	Timeleft	T1	T2	P1	Vnet	Cycle phase	Alarm
13/06/2012 12:37:31	00:00:00	28,37	28,55	0,012	220,70	START	
13/06/2012 12:40:31	00:21:00	28,42	28,55	-0,901	217,80	VACUUM 1	
13/06/2012 12:49:12	00:21:00	107,05	107,10	0,302	209,60	HEATING 1	
13/06/2012 12:53:28	00:21:00	56,11	74,89	-0,841	210,30	VACUUM 2	
13/06/2012 12:58:35	00:21:00	107,23	107,34	0,305	212,20	HEATING 2	
13/06/2012 13:03:25	00:21:00	55,65	69,03	-0,841	219,60	VACUUM 3	
13/06/2012 13:15:26	00:21:00	134,04	134,06	2,015	214,00	HEATING 3	
13/06/2012 13:15:52	00:21:00	134,89	134,94	2,088	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:16:54	00:19:58	135,66	135,61	2,145	215,30	STERILIZATION	
13/06/2012 13:17:54	00:18:58	135,37	135,37	2,118	215,00	STERILIZATION	
13/06/2012 13:18:54	00:17:58	135,42	135,42	2,125	215,40	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:44	00:17:08	135,42	135,42	2,129	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:52	00:17:00	135,42	135,47	2,130	215,80	DRYING	
13/06/2012 13:21:22	00:15:29	120,34	120,13	0,967	214,20	DRYING	
13/06/2012 13:23:16	00:13:36	115,95	93,42	-0,380	213,00	DRYING	
13/06/2012 13:24:52	00:11:59	106,57	83,95	-0,702	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:26:32	00:10:20	109,60	100,26	-0,429	211,30	DRYING	
13/06/2012 13:28:14	00:08:38	117,51	113,61	-0,739	208,80	DRYING	
13/06/2012 13:29:53	00:06:58	126,83	125,13	-0,451	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:31:46	00:05:06	132,39	131,56	-0,786	210,60	DRYING	
13/06/2012 13:33:17	00:03:34	132,92	132,20	-0,877	212,70	DRYING	
13/06/2012 13:34:49	00:02:02	132,02	131,38	-0,869	215,00	DRYING	
13/06/2012 13:36:21	00:00:31	131,54	130,95	-0,163	215,40	DRYING	
13/06/2012 13:36:52	00:00:00	131,62	130,95	-0,124	215,60	DRYING	Cycle OK

Figure 6: report window

From this window is possible display a print preview (*File* → *Print preview*) or print (*File* → *Print*).

12.6 Make PDF

During the viewing of a log, by selecting from menu *Options* → *Make PDF*, Logviewer make a PDF file which contains the cycle details (Figure 7).




Figure 3: menu Options, the item Make PDF

The PDF file will be created in the same folder where *.log file is located, in sub-folder *Report*, accessible by *File Manager* tool in Windows. If *Report* folder doesn't exist, it will be created. At the end of the process, the program open the destination folder by a window of *File Manager* in Windows.




Figure 8: when PDF file is created, the program saves the file Report folder, inside the log file origin folder

The created file name is compound by *serialnumber-cyclenumber.pdf*.

In browsing folder mode is available the *Make folder PDF* function in *Options* item of menu bar.




Figure 9: Make folder PDF function, visible in browsing folder mode

On mouse click, a loading bar that indicates the progress of the process is displayed. The PDF files will be created within the browsed folder, in subfolder *Report*, accessible by *File Manager* tool of Windows. If the folder *Report* doesn't exist, it will be created.

At the end of the process, the program opens the destination folder by a window of *File Manager* in Windows.

The created file name is compound by *serialnumber-cyclenumber.pdf*.






Figure 10: Browsed folder with LogViewer and destination folder of made files.

13 AUTOCLAVE VALIDATION TESTS

13.1 Chemical integrators

These tests (*spare Ocode 200/S and 215-S*) are based on the properties of indicator dyes that are able to modify their own aspect if they are adequately exposed to heat according to given times, since they interact with all the cycle parameters (temperature and time). If the test is successfully completed, the correct stability is validated.

USE	<i>The chemical integrators (spare code 200/S o 215-S) are to be put into the sterilization chamber before starting the cycle, even with the load already in. The integrators can either be unwrapped and positioned into the trays or they can be wrapped into the sterilization bags together with the materials to be sterilised. In any case it is advisable to wrap the integrators where there are many operators. As a matter of fact by doing so the sterilization of every single tool will be certified.</i>	
RESPONSE		<i>If the colour change remains within the white area, the test <u>failed</u></i>
		<i>If the colour change enters the SAFE window, the test <u>succeeded</u></i>
PERIODICITY	<i>There is no preset testing interval, apart from areas to which specific regional regulations apply. In any case all the chemical integrators are the cheapest and quickest available tests, hence in order to constantly monitor the autoclave performance, it is advisable to use them on all of the cycles or at least once a day.</i>	

13.2 Biological indicators

The test (*spare code TS002ZBK*) is used to prove the autoclave capability as to the complete destruction of all microorganisms. It is represented by a standardized spore preparation having biological characteristics, high resistance to heat, which is to be deemed an absolutely safe control tool (ATCC 7953).

It consists of spore ampoules, it is non pathogenic, non toxic and non pyrogenic.

USE	<i>The ampoules shall have to be put into the sterilization chamber even when loaded.</i> <i>Carry out the cycle and then take out the ampoule by taking care since it is hot and pressurized.</i> <i>Leave it cool down for about 10 minutes and then activate it by taking care so as to keep the ampoule always upright. The chemical indicator placed on the label of the ampoule will have changed its colour from blue into black. Subsequently incubate the ampoule into a biological incubator, together with an unprocessed test ampoule, that has anyway be activated.</i>
RESPONSE	<i>After 48 hours take the processed ampoule out of the incubator and assess the test result. If the ampoule has changed its colour to yellow this means that the autoclave has failed the test and there is bacterial growth. If the ampoule remains purple, this means that there is no bacterial growth and hence the test succeeded. The test ampoule of course will always</i>

	change to yellow since it has not been processed and will only be used as term of comparison. At the end of the test dispose of the ampoule in the solid urban waste. It is anyway advisable to perform another sterilization cycle at 121° C on the ampoule.
PERIODICITY	There is no preset testing interval, apart from areas to which specific regional regulations apply. In any case the biological tests are the more concrete ones. Hence in order to constantly monitor the autoclave performance, it is advisable to perform the test at least once every 90 days.


13.3 Bowie & Dick test

It is a physical test (spare code TS001BDT) enabling to verify steam penetration capability into porous loads. For the test a “test pack” is used which is standardized and complying with the technical standards being currently in force.

USE	Perform the test with empty chamber. The Bowie-Dick test pack shall have to be positioned on the autoclave central tray. Perform the cycle, indicated in the display of the autoclave, and at the end remove the pack, open it and check the sheet colour change through the chemical indicator placed inside.	
RESPONSE		The assessment is simple and rapid. If the colour change turns out to be uniform (as shown in the figure) the test perfectly succeeded. On the contrary the test failed, hence the autoclave cannot properly sterilize porous bodies.
PERIODICITY	There is no preset testing interval, apart from areas to which specific regional regulations apply. Hence in order to constantly monitor the autoclave performance, it is advisable to perform the test at least once every 30 days.	

13.4 Helix test

It is a physical test (spare code TS001ZHT) enabling to verify steam penetration capability into hollow loads. For the test a standardized system is used which complies with the technical standards in force.

USE	Put the test device into the empty chamber. Fit the suitable indicator strip into the test device end cap, then position the test device on the central tray of the autoclave. Perform the suitable cycle, indicated in the autoclave display, then remove the test device, open the cap and	
------------	---	--

	check the indicator strip colour change.	
RESPONSE	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	BEFORE THE TEST
	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST FAILED
	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST SUCCEEDED
PERIODICITY	There is no preset testing interval, apart from areas to which specific regional regulations apply. Hence in order to constantly monitor the autoclave performance, it is advisable to perform the test at least once every 30 days.	

13.5 Vacuum test

It is a chamber leak test or a vacuum leak test. This test aims at verifying that during the cycle no air infiltration takes place through the chamber seals (gaskets, valves, etc...)

USE	Perform the test with empty and closed chamber, if the cycle is activated at high temperature the autoclave signals an alarm. Select the suitable cycle indicated on the autoclave display. The cycle is enabled. The autoclave automatically performs the cycle by complying with precise technical procedures. Then the final result is printed out through the printer connection.
RESPONSE	The test result is immediate and is registered on the log file in SD card which save all the values relating to the performed cycle as well as the final assessment.
PERIODICITY	There is no preset testing interval, apart from areas to which specific regional regulations apply. Hence in order to constantly monitor the autoclave performance, it is advisable to perform the test at least once per week.

**WE RECOMMEND TO USE ONLY TEST PROPOSED
BY TECNO - GAZ S.p.A**

14

INSTALLATION OSMOSIS SYSTEM

Setting osmosis system

The autoclave is also designed for loading demineralised water through an external osmosi demineralisation system (*optional accessory*).

The operator before installing the system, must schedule the autoclave following the instructions below:

Turn the autoclave on by pressing the mains switch (**Fig. A-pos.10**).

When the autoclave is brought up on the operating screen, press **Setup** and select the menu **SETUP OSMOSIS SYSTEM**.

Activate by setting the USE OSMOSI'S SYSTEM item to ON.

Exit the menu and return to the operating screen.

NOTE

Connected by a demineraliser, if the maximum water level has not been reached, the operation of the autoclave will be blocked.

WARNING:

The number on the osmosi management screen indicates how many STERILISATION cycles have been performed since changing filters.

When you reach the maximum number of cycles, a message on the display will inform the user. It's necessary to remember to reset the cycles counter when you change the filter on the osmosis system selecting **RESET OSMOSI COUNTER** in the SETUP OSMOSIS SYSTEM submenu.

Connection of the demineralizer

Turn off the autoclave, if ON (**Fig.A-pos.10**).

- Close the cock upstream the demineralizer;
- Install the demineralizer as indicated in its manual;
- Wrap the male thread of the hose coupler with teflon or another component ensuring water tightness;
- Screw the hose coupler on the female thread of the clean water discharge (**FIG.A-pos.02**);
- Insert the hose from the demineralizer into the hose coupler and screw it to the autoclave;
- Insert the feeding coupler of the demineralizer into the port (**FIG.A-pos.07**) on the rear panel of the autoclave;
- Open the valve upstream the demineralizer;
- Be sure there is no water leakage;

ENGLISH

- Switch on the autoclave;
- Carry out one or several sterilization cycles to check for the correct connection and mainly to be sure of the absence of any leak.



At the end of every day always close the cock upstream the demineralizer



Connect the demineralizers exclusively to suitable autoclaves

NOTE

For the connection of the demineralizers to the autoclaves, see also the demineralizer manual.

NOTE

The first filling can take a longer time. Afterwards the autoclave will automatically fill during cycles.

15

MAINTENANCE

Correct maintenance of the autoclave assures correct functioning of it and a secure saving in terms of time and costs for assistance and maintenance. The following operations are compulsory feasible by operators.

Cleaning of chamber

Every 20 cycles or one a week


Clean periodically the chamber, remove eventual deposits or debris, thus avoiding the introduction in the discharging circuit of material which can cause obstructions. For correct cleaning use only demineralized water and the abrasive sponge provided (*non abrasive side* – **Fig. 5**).

To execute absolutely with cold chamber to avoid burns – Never use solvents, detergents, chemical solutions, descaling agents or other similar products.

Cleaning of chamber filter

Every 20 cycles or once a week

Pull up the filter (*spare code DXBA091*), paying attention not to damage it, wash with demineralized water and dry with cloth. Then replace in the seat, making sure that protrudes about 15 mm.



Cleaning of tray and tray holder

Every 20 cycles or once a week

Clean with sponge supplied (*non abrasive side*) and demineralized water.

Change of the bacteriological filter

Every 200 cycles or when it assumes a dark colour

Substitute the bacteriological filter (**Fig.A-pos.09**) turning it counterclockwise to unscrew and clockwise to screw. Use only original filter (spare code DAVA101). It's necessary to remember to reset the cycles counter when you change the filter selecting **RESET COUNTER** in the BACTERIOLOGIC FILTER submenu.

Cleaning of the door gasket


Every 20 cycles or once a week

Periodically remove eventual residuals which are deposited on the circumference of the seal (*spare code DANA038*) using water and the sponge provided (non abrasive side), or else a moistened cloth.

Door regulation

Every 2 months

To regulate the door lock pressure, it is necessary to adjust the regulator of the same door using the double function wrench (extraction tray + wrench) (**Fig.3**) provided (*spare code DANA008*). Turn anti clockwise (*pos.A*) to increase lock pressure. Turn clockwise (*pos.B*) to decrease the lock pressure.



15.1 Authorized technicians ordinary maintenance

EVERY ONE YEAR / EVERY 800 CYCLES	Clean the chamber
	Clean the metal filter in the chamber
	Replace the seal of the chamber door (DANA038)
	Lubricate the closing system of the chamber door
	Adjust the closing system of the chamber door
	Replace the bacteriological filter (DAVA101)
	Replace the water loading filter (DARA054)
	Clean the Y brass filter downstream of the radiator
	Clean the water loading solenoid valve or replace it if necessary
	Clean the tanks
	Check the tank level probes
	Clean the radiator and cooling fans
	Check the condition of the electrical/pneumatic circuit
	Check that there are no traces of disinfectant in the pneumatic circuit. Please note: ignoring traces of disinfectant may result in the need for supplementary maintenance of the equipment
	Check the safety valve
	Check the efficiency of the vacuum pump
	Perform validation in compliance with the local standards and on the basis defined by the local standards
	Perform the electrical safety tests in compliance with the local standards and on the basis defined by the local standards
	Measure the conductivity of water $\mu\text{S/cm}$
AFTER 1600 CYCLES	Replace the valves and o-rings of the vacuum pump – Clean/check the condition of the Knf membranes (CPGM025 x4 – CPGM043 x2) - Thomas (CPGM050 x4 – CPGM051 x4 – CPGM052 x2)
	Check the three N/C solenoid valves
	Check the heating part
AFTER 2400 CYCLES	Replace the three N/C solenoid valves (CEECG021 x3)
	Replace the heating part (DXBA835 or DHYA035)
	Clean/check the condition of the membranes of the vacuum pump

Messages of error are emphasized through an Alfa-numerical code, consisting in a letter and three numbers.



If an alarm message is displayed (code "A") the cycle is to be considered aborted: it will be necessary to repeat all the preparation and sterilization operations.

To reset alarms and errors hold down at the same time the buttons under the bar indicated with **Reset**.

ERROR	CAUSE	SOLUTION
A 001	<i>Cycle interrupted by the user</i>	- Reset and restart the system
A 101	<i>Vacuum not achieved in 10 min.</i>	- Check the gasket - Check the door adjustment - Reset and restart the system
A 111	<i>Vacuum not maintained on the first phase of VACUUM TEST</i>	- Check the gasket - Check the door adjustment - Reset and restart the system
A 121	<i>Vacuum not maintained on the second phase of VACUUM TEST</i>	- Check the gasket - Check the door adjustment - Reset and restart the system
A132	<i>Error in the flow-meter operation</i>	- Reset and restart the system
A133	<i>Pressure above the allowable limit during the water recall for the warmup phases</i>	- Reset and restart the system
A 200	<i>Error in the control of the EV operation</i>	- Reset and restart the system
A 400 A 401 A 403 A 405	<i>Error in the locking operation</i>	- Reset and restart the system
A 551	<i>Pressure out of limit</i>	- Let cool the room - Reset and restart the system
A 637	<i>Error in the access to the memory card</i>	- check that the SD card is correctly inserted - Reset and restart the system
A 651	<i>Reading of the T1 probe during sterilization above the maximum limit</i>	- Let cool the room - Reset and restart the system

A 653	<i>Reading of the T2 probe during sterilization above the maximum limit</i>	- Let cool the room - Reset and restart the system
A 661	<i>Error in the probe reading</i>	- Reset and restart the system
A 662	<i>Error in the probe reading</i>	- Reset and restart the system
A 701	<i>Error for failed pressure achievement during the first two phases of the warm-up</i>	- Reset and restart the system
A 711	<i>Error for failed pressure achievement during the third phase of the warm-up</i>	- Reset and restart the system
A 751	<i>Reading of the T1 probe during sterilization below the minimum limit</i>	- Reset and restart the system
A 753	<i>Reading of the T2 probe during sterilization below the minimum limit</i>	- Reset and restart the system
A 781	<i>Temperature of the 121°C cycle out of the maximum limit</i>	- Let cool the room - Reset and restart the system
A 782	<i>Temperature of the 134°C cycle out of the maximum limit</i>	- Let cool the room - Reset and restart the system
A 801	<i>Errors of out of maximum time during the first phases of discharge</i>	- Clean the filter in the room - Reset and restart the system
A 811	<i>Errors of out of maximum time during the last phase of discharge</i>	- Clean the filter in the room - Reset and restart the system
A 901	<i>Cycle interrupted due to power supply failure</i>	- Check the power supply system of the machine and of the room. - Reset and restart the system

It's need to make a SD CARD periodic backup.

In the event of one of the alarms persisting after some time, consult **technical assistance**.

17 SOLUTION TO OPERATING PROBLEMS

In most cases alarms or errors are caused by lack of attention or lack of familiarity with some technical and operational aspects. You will find below the list of some anomalies with associated solutions.

17.1 The autoclave does not dry materials correctly

- Replace the bacteriological filter with a new original one.
- Non original trays, without holes or with different holes made of different material have been used. It is advisable to use original trays only.
- Instruments have not been arranged correctly. Carefully comply with instructions of par. 10.4

17.2 The autoclave chamber has turned white

- Change immediately the type of water used, use exclusively demineralized or distilled water, as indicated in the previous chapters and then clean the chamber.
- The whitish colour may be a consequence of the evaporation of organic materials from the instruments. Instruments should undergo a more suitable and deeper cleaning.
- Check the demineralizer installed.

17.3 The autoclave chamber has bluish-green stains

- Instruments have not been cleaned correctly after the cleaning, rinse more carefully, if the stains remain apply to the phone technical service.

17.4 The sterilization cycle interrupts without any patent reason

- Check whether the autoclave is connected to the power mains through extensions, reducers or adapters, if so remove such accessories and connect the autoclave directly to the power socket.

17.5 The autoclave does not receive controls

- I The autoclave is carrying out the automatic barometric alignment, wait for the double acoustic signal after the door opening , then set functions.
- The demineralized water tank is empty, the Led indicating the minimum level is ON, fill the tank with pure water.
- The used water tank is full, the Led indicating the maximum level is ON, discharge used water .

17.6 Stains on instruments

- Instruments get yellow due to the deposit of residual chemical fluid which has fixed on the instruments due to heating. The rinsing was not suitable.
- The sterilization chamber has yellow stains. Some instruments with traces of chemical fluid have been loaded into the chamber, such fluid has fixed due to heating. The rinsing was not adequate.
- Instruments have whitish stains, the rinsing has been done with very limy water and the instruments have not been carefully dried. For the final rinsing we suggest the use of demineralized water and a careful drying of the instruments
- Instruments have blackened since the material they are made of contain a high percentage of carbon.

18 PROCEDURE FOR SERVICE AND ASSISTANCE

In the event of failure, revision, validation, contact the **TECNO-GAZ s.p.a.** technical helpline.

PHONE	+39 0521 83.80.627
FAX	+39 0521 83.33.91
@	service@tecnogaz.com

Assistance will assess the return at headquarters or with the intervention of a technician, and having viewed the machine in order to draw up a cost estimate, which will be forwarded to the distributor customer who will forward it to the final customer, for acknowledgement and signing.

After receiving prior written acceptance of the cost estimate, the autoclave will be serviced and reshipped according to times indicated on the cost estimate.

In case the autoclave must be shipped for repairs, controls, reactivation, revisions, validations follow the obligatory indications below:

- Use the original packaging; if this is no longer in your possession, use adequate packaging. The merchandise travels at risk to the sender.
- Ship the autoclave only (do not include any component contained in the accessories kit).
- Carefully clean the sterilization chamber and autoclave in general before shipping. In case it arrives dirty or with residual the autoclave will be returned without being repaired, or it will be put through a cleansing action and disinfection.
- Always empty the clean water tank through the attachment located on the back of the autoclave (**Fig.A-pos.02**).
- Always empty the used water tank through the attachment located on the back of the autoclave (**Fig.A-pos.04**).
- Indicate by letter and insert in the package a document which indicates precisely the irregularity or service desired.
- Ship at your expense, otherwise you will be billed for shipping.

All non original packaging which arrives will be disposed of.

Autoclave will be returned with new and original packing to insure maximum protection for your autoclave during shipping. Cost of packaging will be charged to client.

A

CONSUMABLE SPARE PARTS SUMMARY









	PORTATRAY STANDARD			TRAY	
	ONYX 5.0	ONYX 8.0		ONYX 5.0	ONYX 8.0
	SXBA348	1ZXZA0063		DANA049	DXLA349
	TRAY EXTRACTION			POWER SUPPLY CORD	
	DANA008			CECG006	
	SPACER			BACTERIAL FILTER	
	CPAP014			DAVA101	
	FILTER CHAMBER			DOOR GASKET	
	DXBA091			DANA038	
	PIPE FOR CHARGING WATER			PIPE FOR DISCHARGING USED WATER	
	DANA099 + DXBA711 + CPRG117			DANA130	
	PIPE FITTING FOR DISCHARGING USED WATER			PIPES FOR DISCHARGE UTILITIES	
	CPRG040			CPTT002	
	SPONGE				
	CPMG004				
CHEMICAL INTEGRATOR		200/S o 215-S	BOWIE & DICK TEST	TS001BDT	
BIOLOGICAL INDICATOR		TS002ZBK	HELIX TEST	TS001ZHT	

Fig. B

CYCLES	EXPOSURE TIME T4 (Minutes)	DRYING TIME T5 (Minutes)	LOAD TYPE	MAXIMUM LOAD (Kg)		I WORKING PRESSURE RANGE (bar)	WORKING TEMPERATURE RANGE (°C)	
121°C	18	15	<i>wrapped and unwrapped</i>	ONYX 5.0 5	ONYX 8.0 8	1.04 ÷ 1.30	121 ÷ 125	OPERATIVE CYCLES
134°C	4	15	<i>wrapped and unwrapped</i>	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Fast	4	10	<i>wrapped and unwrapped</i>	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Flash	4	4	<i>unwrapped</i>	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Safety	4	4	<i>unwrapped</i>	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion	20	15	<i>wrapped and unwrapped</i>	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion Fast	20	10	<i>wrapped and unwrapped</i>	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Helix / Bowie&Dick	3.5	4	-	-	-	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	TEST CYCLES
Vacuum	-	-	-	-	-	-0.9	-	

The timing of the preheating and fractionating vacuum can vary depending on the autoclave from 25 - 35 minutes, these will add up with the timing of the cycles shown in the table. All sterilization cycles have 3 vacuum phases except the 134 ° safety cycle that has 2 vacuum cycles.

INDEX

- 1. INTRODUCTION**
- 2. UTILISATION ET APPLICATION DE L'AUTOCLAVE**
- 3. SÉCURITÉ**
 - 3.1 MARQUAGE DE SÉCURITÉ
 - 3.2 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
 - 3.3 NOTES DE SÉCURITÉ
 - 3.4 ÉCOULEMENT
- 4. DONNÉES TECHNIQUES**
- 5. LISTE SORTIES ET INDICATEURS**
- 6. DÉBALLAGE**
- 7. ACCESSOIRES**
- 8. INSTALLATION**
- 9. PROGRAMMATION DE L'AFFICHEUR**
- 10. MODE D'EMPLOI**
 - 10.1 ALLUMAGE DE L'AUTOCLAVE ET ALIGNEMENT BAROMÉTRIQUE
 - 10.2 CHARGE MANUELLE DU RÉSERVOIR D'EAU PROPRE
 - 10.3 CARACTERISTIQUES EAU À EMPLOYER
 - 10.4 CHARGE MATÉRIELS DANS AUTOCLAVE
 - 10.5 DÉBUT DU CYCLE DE STÉRILISATION
 - 10.6 FIN DU CYCLE DE STÉRILISATION
 - 10.7 DECHARGE DES MATÉRIELS STÉRILISÉS
 - 10.8 DECHARGE EAU USÉE
 - 10.9 INTERRUPTION DU CYCLE DE STÉRILISATION
- 11. CYCLES DE STÉRILISATION**
 - 11.1 DESCRIPTION CYCLES
 - 11.2 SCHÉMA DU CYCLE
 - 11.3 LECTURE DU RAPPORT DE CYCLE
- 12. LOGICIEL D'AFFICHAGE CYCLES**
- 13. ESSAIS DE CONTRÔLE AUTOCLAVE**
 - 13.1 INDICATEURS CHIMIQUES
 - 13.2 INDICATEURS BIOLOGIQUES
 - 13.3 TEST DE BOWIE&DICK
 - 13.4 TEST HELIX
 - 13.5 TEST DE VIDE
- 14. INSTALLATION DU SYSTÈME D'OSMOSE**
- 15. ENTRETIEN**
 - 15.1 ENTRETIEN COURANT POUR TECHNICIENS AUTORISÉS
- 16. MESSAGES D'ALARME**

17. PETIT GUIDE DE DÉPANNAGE OPÉRATIONNEL

- 17.1 L'AUTOCLAVE NE SÈCHE PAS CORRECTEMENT
- 17.2 LA CHAMBRE DE L'AUTOCLAVE DEVIENT BLANCHE
- 17.3 LA CHAMBRE DE L'AUTOCLAVE PRÉSENTE DES TACHES VERTES
- 17.4 LE CYCLE DE STÉRILISATION A ÉTÉ INTERROMPU
- 17.5 L'AUTOCLAVE NE REÇOIT PAS LES COMMANDES
- 17.6 TACHES SUR LES INSTRUMENTS

18. PROCÉDURES POUR SERVICE ET ASSISTANCE

A. RÉCAPITULATIF DES PIÈCES DE RECHANGE ET DES CONSOMMABLES

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi notre autoclave et saurons mériter votre confiance avec la plus grande attention et un service en mesure de répondre à votre attente.

Avant d'utiliser cet autoclave, nous vous invitons à lire avec la plus grande attention le manuel d'utilisation et à le conserver par la suite dans un lieu accessible à tous les opérateurs chargés de la stérilisation.

Stériliser signifie adopter une méthodologie opérationnelle précise et respecter des protocoles de travail rigoureux :

DÉSINFECTION: phase obligatoire pour préserver la sécurité des opérateurs, à effectuer par immersion dans des liquides chimiques ou par désinfection thermique.

DÉTERSION: la phase la plus importante, qui assure l'élimination de tous les types de résidus, chimiques et organiques. Les instruments les plus appropriés sont les bacs à ultrasons.

SÉCHAGE: phase indispensable, qui évite la corrosion des instruments et la perturbation du cycle de stérilisation.

ENSACHAGE: phase essentielle pour la préservation de la stérilité dans le temps.

STÉRILISATION: phase finale de stérilisation à vapeur.

L'autoclave est le point clé de cette méthodologie.

Nous vous rappelons que tout défaut dans le déroulement de toutes les phases du processus de stérilisation peut affecter le résultat final.

Pour l'installation, l'entretien et le SAV adressez-vous exclusivement à un personnel agréé. Nous vous invitons aussi à utiliser et à demander exclusivement des pièces de rechange d'origine.

2 UTILISATION ET APPLICATIONS DE L'AUTOCLAVE

L'autoclave est en mesure pour stériliser les trois typologies de chargement prévues en la règle EN 13060, spécifiée :

	ONYX-B 5.0	ONYX-B 8.0
<u>MATÉRIELS FERREUX OU SOLIDES</u> Instruments sans cavités et sans entrave à la pénétration de la vapeur	max kg. 5	max kg. 8
<u>PARTIES POREUX</u> Matériels simples ou composés qui peuvent absorber les fluides (tissés, blouses, gazes, pansements etc...)	max kg. 1,5	max kg. 2
<u>PARTIES AVEC CAVITÉ'</u> Matériels ou dispositifs avec cavité, obstructions etc... Ceux-ci se subdivisent en deux typologies, classifiées selon longueur et diamètre: TYPE B: canules, tubes ou dispositifs avec des passages larges TYPE A: turbines, tubes, manipules et dispositifs avec des trous des petites dimensions	max kg. 5	max kg. 8

Les charges (kg) changent selon le type de cycle qu'on va exécuter. Voir **Fig.B**

Valable seulement pour les pays européens



Il faut employer l'autoclave exclusivement pour la stérilisation d'instruments et matériaux compatibles avec le système de stérilisation à la vapeur. S'assurer que les charges à stériliser peuvent supporter les températures du cycle sélectionné.

3

SÉCURITÉ

3.1 Marquage de sécurité

	 ATTENZIONE ATTENTION ATTENTION ACHTUNG ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURES TEMPERATURES ELEVÉES HOHE TEMPERATUR TENSION DANGEREUSE TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
 ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO  WARNING DISCONNECT THE MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING THIS COVER COUPER LE COURANT AVANT D'ENLEVER LE COUVERCLE	 MISE A LA TERRE

3.2 Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité sont les suivants:

-) Soupape de sécurité étalonnée à 2,4 bar $\pm 10\%$
-) Verrouillage électromagnétique pour prévenir l'ouverture du panneau pendant le cycle
-) Thermostat de sécurité

3.3 Notes de sécurité

- Le constructeur est responsable du produit introduit sur le marché aux sens de la réglementation en vigueur. La **responsabilité déchoit** dans l'instant où elles sont exécutées des opérations sur le dispositif, o sur une partie d'elle, de personnel non qualifié ou avec l'utilise des parties de rechange pas originaux.
- L'autoclave ne doit pas fonctionner dans un environnement comportant un risque de déflagration et/ou d'incendie.
- Les autoclaves doivent être installés dans une atmosphère conformément à la condition législative en vigueur sur l'utilisation de pays.

3.4 Mise au rebut



Ce produit est soumis a la directive 2002/96/CEE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Par ailleurs, dans les juridictions adoptant cette directive, il est marqué comme mis sur le marché après le 13 août 2005. Il ne doit donc pas être jeté avec vos ordures ménagères courantes (déchets municipaux non triés). Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez faire appel à vos services de collecte des DEEE et observer toutes les obligations en vigueur.

		ONYX 5.0	ONYX 8.0
Mécaniques	Température d'exercice	+5°C ÷ +40°C	
	Altitude max.	2.000 m	
	Humidité relative MAX. à 30°C	80%	
	Humidité relative MAX. à 40°C	50%	
	Dimensions hors tout (L x H x P) (mm)	474 x 497 x 650	474 x 497 x 795
	Encombrement panneau ouvert	495 mm	
	Poids (à vide)	60kg.	66kg.
	Poids maximum (réservoirs pleins+chambre pleine)	70kg.	76kg.
	Poids par aire de support	2058 N/m ²	
	Emission sonore	< 70 db A	
Électriques	Tension alimentation	230 V a.c. +/-10 % monophasé	
	Puissance	1,5 kW	2,2 kW
	Fréquence	50 / 60 Hz	
	Cordon alimentation	2 + 1 x 1mm ²	
	Fusibles	5x20 10A	5x20 12A
	Chaleur transmise	3.6 E ⁶ J / ora	
Chambre	Pression d'exercice MAX.	2.4 bar (relatifs)	
	Vide MAX.	- 0.9 bar (relatifs)	
	Température MAX.	138 °C	
	Composition	Inox AISI 304	
	Dimensions (mm)	Ø 245 x 320	Ø 245 x 500
Réservoir eau propre	Volume	4,5 l	
	Nombre de cycles réalisables	4	2
	Composition	Polyéthylène	
Réservoir eau usée	Volume	4,5 l	
	Nombre de cycles réalisables	4	2
	Composition	Polyéthylène	
	Température max. eau usée	50°C	
Filtre bactériologique	Diamètre	56 mm	
	Capacité filtrante	0.3 µm	

05

LISTE SORTIE ET INDICATEURS

LISTE SORTIE ET INDICATEURS (Fig.A)	00	Pied d'écartement
	01	Trop plein eau déminéralisée
	02	Robinet de décharge eau déminéralisée - connexion déminéraliseur
	03	Trop plein eau usée – décharge eau de condensation
	04	Robinet de décharge eau usée (arrière)
	05	Alimentation électrique principale avec fusibles
	06	Connexion RS232
	07	Branchement déminéralisateur
	08	Filtre Bactériologique
	09	Charge pompe eau déminéralisée
	10	Interrupteur général
	11	Fente carte mémoire
	12	Ecran
	13	Robinet de décharge eau usée (front)
	14	Cycle 121°C
	15	Cycle 134°C
	16	Cycle 134°C Fast
	17	Cycle 134°C Flash
	18	Cycle 134°C Safety
	19	Cycle 134°C Prion
	20	Cycle 134°C Prion Fast
	21	Helix – B&D Test
	22	Test de vide (Vacuum)
	23	Niveau maximum eau usée
	24	Niveau maximum eau déminéralisée
	25	Niveau minimum eau déminéralisée
	B-M1	Bouton Multifonction 1

	B-M2	Bouton Multifonction 2
	B-M3	Bouton Multifonction 3
	PUMP WATER	Bouton Charge Eau déminéralisée
	SELECT CYCLE	Bouton Sélection Cycle

06**DÉBALLAGE**

L'autoclave est expédié dans un emballage protecteur idoine lui permettant d'être manutentionné facilement.

L'emballage ne doit pas subir de heurts, il doit être manipulé avec attention en évitant de le faire rouler ou tomber.

En cas d'absence d'engins de levage, l'autoclave emballé doit toujours être manutentionné par deux personnes.

L'autoclave est soutenue avec une palette en bois et elle est contenue dans un carton ondulé et renforcé intérieurement par des composés de carton.

Pour déballer l'autoclave, il faut ouvrir le carton ondulé, lever les renforcements et la déballer en utilisant les courroies en dotation.



La manutention doit se faire uniquement à l'aide des courroies et par deux personnes au moins



Ne soulevez jamais l'autoclave en la saisissant par la partie inférieure du panneau ou du tableau de commandes au risque de provoquer des cassures mécaniques.

ATTENTION: L'emballage d'origine doit être conservé.


A l'intérieur de l'emballage, vous trouverez les documents suivants:

- **MANUEL DE MODE D'EMPLOI:** à lire attentivement et à ranger dans un endroit accessible à tout le personnel préposé à la stérilisation.
- **CERTIFICATION ET LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:** être maintenu.
- **PROCÈS-VERBAL D'INSTALLATION – ESSAI ET CONDITIONS DE GARANTIE :** vous devrez remplir ce document au moment de l'installation de la machine suivant les indications présentes sur le formulaire.
- **GUIDE D'UTILISATION RAPIDE :** vous devrez conserver ce document à proximité de la machine.
- **DECLARATION DE CONFORMITÉ VALVE DE SÉCURITÉ**


07

ACCESSOIRES

PORTE-PLATEAUX BIVALENT



	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Composition	Aluminium Anodisé	
Dimensions (L x H x P) (mm)	192 x 165 x 280	192 x 165 x 460
Image		
	Fig.1	
Composition	1	
Code	SXBA348	1ZXZA0063

PLATEAUX

	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Composition	Aluminium Anodisé	
Dimensions (L x H x P) (mm)	183 x 17 x 284	185 x 17 x 460
Image		
	Fig.2	
Composition	4	
Code	DANA049	DXLA349


PINCE D'EXTRACTION PLATEAU ET REGLAGE PORTE

A employer pour extraire et manutentionner les plateaux et pour pouvoir régler la porte (par.15)

Image		
	Fig.3	Fig.4
Dotation prévue	1	
Code	DANA008	


EPONGE POUR NETTOYAGE CHAMBRE ET GARNITURE PORTE

A employer pour nettoyer la chambre de stérilisation et la garniture de la porte (*par.15*)

Image	 Fig.5
Dotation prévue	1
Code	CPMG004

ENTONNOIR EN PLASTIQUE AVEC TUYAU

À utiliser pour la charge manuelle d'eau sur le devant de l'autoclave (*par. 10.2*).

Image	 Fig.6
Dotation prévue	1
Code	DANA099 + DXBA711 + CPRG117

TUYAU DECHARGE EAU

À utiliser pour décharger l'eau usée au moyen du robinet à l'avant de l'autoclave (**Fig.A-pos.13**) - (*par. 10.8*).

Image	 Fig.7
Dotation prévue	1
Code	DANA130


PIED D'ECARTEMENT ARRIERE EN PLASTIQUE

Mettre le pied d'écartement dans la partie arrière de l'autoclave (**FIG.A-pos.00**) pour assurer un aérage adéquat en cas de positionnement de l'autoclave près d'une paroi.

Image	 Fig.8
Dotation prévue	1
Code	CPAP014


RACCORD POUR ÉVACUATION ARRIÈRE DES ROBINETS

À visser sur le robinet de charge (**Fig.A-pos.02**) pour vidanger le réservoir de charge.
 À visser sur le robinet d'évacuation (**Fig.A-pos.04**) pour vider le réservoir d'évacuation.

Image	
Dotation prévue	1
Code	CPRG040


TUYAUX POUR VIDANGE ARRIERE DES EAUX

1- Tuyau pour trop-plein d'eau propre: raccorder une extrémité du tuyau au trop-plein arrière d'eau propre (**Fig.A-pos.01**), et l'autre à un récipient pour récupérer l'eau.
 2- Tuyau pour trop-plein d'eau usée: raccorder une extrémité du tuyau au raccord (**Fig.A-pos.03**), et l'autre à un récipient pour récupérer l'eau usée.

Image	
Dotation prévue	3 mt.
Code	CPTT002

CORDON D'ALIMENTATION

Connecter l'extrémité du connecteur (*pos.B*) au panneau arrière (**Fig.A-pos.05**) ensuite brancher la fiche (*pos.A*) directement à la prise de secteur.

Image	
Dotation prévue	1
Code	CECG006


CARTE MEMOIRE

À employer pour mémoriser les cycles de l'autoclave. (Pour une parfaite compatibilité avec la machine, on conseille d'utiliser toujours la carte mémoire originale).


ATTENTION: la carte contient le logiciel de lecture des log de cycle – Effectuer la sauvegarde et l'installation sur pc, avant la mise en fonction de l'autoclave (voir le par.12)

<i>Image</i>	 Fig.12
<i>Dotation prévue</i>	1
<i>Code</i>	CEGS001

SOUTIEN RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION


<i>Image</i>	 Fig.13
<i>Dotation prévue</i>	1
<i>Code</i>	3MECO0008

CONNEXION Y

<i>Image</i>	 Fig.14
<i>Dotation prévue</i>	2
<i>Code</i>	3PNEJ0001

08

INSTALLATION



	ONYX 5.0	ONYX 8.0
A	650 mm	795 mm
B	474 mm	
C	497 mm	
D Ouverture max. de la porte	495 mm	
E	425 mm	
F	425 mm	
G	402 mm	435 mm
H	min. 50 mm	
I	74 mm	
L	170 mm	275 mm
M	525 mm	575 mm

- 1 - Installer l'autoclave dans un lieu indiqué pour la stérilisation.
- 2 - La pièce doit être bien éclairée et ventilée, conformément aux directives en vigueur.
- 3 - Installer l'autoclave loin de sources de chaleur et de projections d'eau.
- 4 - Positionner l'autoclave sur un plan apte à en supporter le poids (max.80 kg) et de dimensions adéquates.
- 5 - Positionner l'autoclave à une hauteur telle que l'utilisateur puisse contrôler toute la chambre de stérilisation et la nettoyer aisément.
- 6 - Ouvrir la porte de l'autoclave et enlever tous les sachets contenant chaque instrument et qui ont été rangés dans la chambre de stérilisation.
- 7 - Ne laisser dans la chambre de stérilisation que le porte-plateaux et les plateaux. Ranger tous les autres instruments dans un logement externe à la disposition du personnel.
- 8 - Ne jamais poser sur l'autoclave des journaux, des plateaux, des conteneurs de liquide, etc...
- 9 - Ne jamais s'appuyer à la porte lorsqu'elle est ouverte.
- 10 - Laisser un espace de 5cm minimum dans la partie arrière par le biais du pied d'écartement arrière en plastique (**Fig.A-pos.00 / FIG.8**) et dans les côtés de l'appareil pour assurer la ventilation nécessaire.
- 11 - Effectuer les raccords des tuyaux fourni dans la partie posterieure (*chapitre 7*).
- 12 - S'assurer toujours que le système électrique branché à l'autoclave soit conforme aux normes en vigueur et correctement dimensionné aux caractéristiques de l'appareil.
- 13 - Prendre le câble d'alimentation électrique livré et brancher le connecteur à la prise de la panneau arrière de l'autoclave (**FIG.A-pos.05**).
- 14 - Brancher la fiche électrique en vous assurant que le câblage soit adapte pour l'alimentation de la machine.

NOTE:

Évitez l'utilisation de rallonges, réductions ou adaptateurs puisqu'on risquerait risque de produire des micro-interruptions de courant et par conséquent des déclenchements d'alarme.

- 15 - Allumer l'autoclave en appuyant sur l'interrupteur général (**Fig.A-pos.10**) et ouvrir la porte de l'autoclave. Attendre quelques secondes après lesquelles vous entendrez deux alarmes acoustiques qui vous informeront de l'acquisition des paramètres relatifs à l'alignement barométrique automatique. Le message PORTE OUVERTE apparaîtra simultanément sur l'afficheur.

NOTE:

Ne jamais sélectionner aucune commande avant les deux indications sonores, car l'autoclave n'acceptera pas la programmation choisie.

9

PROGRAMMATION DE L’AFFICHAGE

Depuis la page-écran initiale, en appuyant sur le bouton **Setup** on a accès au menu de configuration de l'autoclave.

LANGUE



Appuyer sur le bouton central pour changer la langue des menus et des messages vocaux




Appuyer sur la touche-fléchée pour passer à l'option suivante

DATE ET HEURE



Appuyer sur le bouton central pour avoir accès à la configuration date/heure.



Lorsque la case clignote, appuyer sur les touches fléchées pour choisir la valeur désirée.



Appuyer de nouveau sur le bouton central pour avancer dans les cases et sur les touches-fléchées pour sélectionner la valeur.

Continuer de cette façon jusqu'à la dernière valeur.

Appuyer pour la dernière fois sur le bouton central pour afficher la page-écran de sélection finale.



Appuyer pour valider les sélections et revenir au menu de configuration p




Appuyer pour recommencer la procédure



Appuyer pour annuler les sélections et revenir au menu de configuration

IMPRIMANTE EXTERNE


Après avoir installé l'imprimante (*accessoire en option*), dans la page-écran initiale, en appuyant su le bouton **Label** on a accès au menu pour imprimer les étiquettes adhésives de traçabilité à coller sur l'emballage avant de commencer la stérilisation.



Lorsque la case clignote, appuyer sur les touches-fléchées pour choisir le nombre d'étiquettes à imprimer.



Appuyer sur le bouton central pour passer à la sélection suivant

	Lorsque la case clignote, appuyer sur les touches-fléchées pour choisir le nombre de mois avant l'échéance. Appuyer une dernière fois sur le bouton central pour afficher la page-écran de sélection finale.
---	---

SETUP SYSTEME OSMOSE

- **ACTIVE SYSTEME:** Activer/Désactiver avec le bouton  le système d'alimentation avec dispositif à osmose (en option). Quand le système est activé la pompe de remplissage résulte désactivée.
- **CYCLES FAITES:** Sont visualisés les cycles effectués à partir du dernier remplacement de filtre.
- **MET A'0 LE COMPTEUR OSMOSE:** permet de réinitialiser le compteur quand le remplacement des filtres est effectué.

FILTRE BACTERIOLOGIQUE

- **CYCLES EFFECTUES:** Sont visualisés les cycles effectués à partir du dernier remplacement de filtre.
- **REMETTRE LE COMPTEUR:** permet de réinitialiser le compteur quand le remplacement des filtres est effectué.

GESTION COMPTES

- **MONTRE UTILISATEUR :** Vous permet de visualiser les utilisateurs existants.
- **NOUVEL UTILISATEUR :** Vous permet d'enregistrer un nouvel utilisateur.
- **SUPPRIMER :** Vous permet de supprimer un utilisateur enregistré.
- **INSPECTION DU CHARGE :** *on/off (chapitre 10.6).*

NOUVEL UTILISATEUR :



Appuyez sur le bouton central pour accéder à la création Nouvel Utilisateur.



ENTREZ NOM : Lorsque la boîte clignote, appuyez sur les flèches pour faire défiler les caractères jusqu'à ce que le nom d'utilisateur souhaité et confirmer chaque boîte avec le bouton .

ENTREZ MOT DE PASSE : choisir le mot de passe souhaité la procédure similaire au "Entrez Nom".

MODE SERVICE

Accès au menu service (après saisie du mot de passe). Ce mode est consacré exclusivement aux configurations effectuées par un **technicien autorisé**.

Le producteur n'est pas responsable pour toute altération ou accident au détriment de personnes non autorisées.


10

MODE D'EMPLOI

Une fois l'autoclave installé, vous pouvez le préparer pour l'utilisation.

10.1 Démarrage de l'autoclave et alignement barométrique

Appuyer sur l'interrupteur général (**Fig.A-pos.10**). Après l'affichage du logo, l'autoclave effectue la vérification de mémoire et connexions. Le résultat des vérifications est affiché. Une fois les contrôles terminés, l'autoclave passera à la configuration opérationnelle.



Ouvrir la porte et attendre quelques secondes, jusqu'à ce que un avertissement sonore informera sur l'acquisition des paramètres d'alignement barométrique automatique; en même temps le message PORTE OUVERTE sera affiché.

L'AUTOCLAVE EST MAINTENANT PRET POUR L'EMPLOI.

ATTENTION :

La sélection d'un cycle, à l'exception du cycle vacuum (vide), activera le mode préchauffage de la chambre.

Faire attention à ne pas toucher les surfaces de la chambre parce qu'elles sont chaudes.

10.2 Remplissage réservoir eau pure

Connecter le tuyau fourni (**Fig.6**) au raccord avant de l'autoclave (**Fig.A-pos.09**).

Insérer l'autre extrémité du tuyau avec le filtre à l'intérieur du bac d'eau déminéralisée ou distillée.

Ensuite, appuyer sur le bouton **PUMP WATER** pour mettre en route la pompe de charge d'eau et le maintenir appuyé jusqu'à l'affichage du compte à rebours.

La pompe charge le réservoir d'eau propre interne de l'autoclave. Si le niveau maximum n'est pas atteint dans 180 secondes, la pompe s'arrête automatiquement et il faudra donc appuyer de nouveau sur le bouton **B-PUMP**.

La pompe s'arrête automatiquement lorsque le niveau maximum a été atteint.

10.3 Caractéristiques de l'eau à utiliser


TABLEAU NIVEAUX QUALITATIFS ÉTABLIS PAR LA NORME 13060: 2004 + A2: 2010

STANDARD UNI EN 13060 : 2004 + A2: 2010			
Résidu d'évaporation	≤	10	mg/l
Oxyde de silicium	≤	1	mg/l
Fer	≤	0.2	mg/l
Cadmium	≤	0.005	mg/l
Plomb	≤	0.05	mg/l
Résidus de métaux lourds sauf fer, cadmium, plomb	≤	0.1	mg/l
Chlorure (Cl')	≤	2	mg/l
Phosphate (P20s)	≤	0.5	mg/l
Conductivité (à 20°C)	≤	15	μS/cm
Valeur pH (degré d'acidité)	5 ÷ 7,5		
Aspect	incolore, limpide, sans dépôts		
Dureté	≤	0.02	mmol/l

10.4 Charge instruments à stériliser dans l'autoclave

Placer le porte-plateaux dans la chambre de stérilisation en position horizontale en rangeant les instruments à stériliser sur les plateaux livrés, en faisant attention à:

- ne pas superposer les instruments
- disposer les instruments emballés, toujours avec la partie papier vers le haut
- les instruments ne doivent jamais entrer en contact avec la chambre de stérilisation ou la porte
- ranger pinces et ciseaux les lames ouvertes




A la fin du chargement, fermer la porte de l'autoclave. L'icône et le message PORTE FERMÉE seront affichés.

10.5 Début du cycle de stérilisation

Après les phases indiquées précédemment, choisir le programme de stérilisation le plus apte à la charge prévue, en appuyant sur le bouton **SELECT CYCLE**.

Après avoir choisi le programme, démarrer le cycle en appuyant sur le bouton **Start**. La porte se bloquera automatiquement et le cycle commencera.

Pendant le cycle tous les paramètres et les informations relatifs au cycle effectué seront affichés. Dans cette configuration on affichera: type de cycle, avancement du cycle, temps qui reste à la fin du cycle (pour le Test de Vide ce temps correspond au cycle complet, tandis que dans tous les autres cas il identifie la phase de stérilisation et celle de séchage), nombre de cycles effectués par la machine et bouton **Info** grâce auquel on peut avoir accès à la liste des paramètres opérationnels.



10.6 Fin du cycle

Une alarme acoustique préviendra les opérateurs de la réalisation du cycle de stérilisation et l'icône et le message de FIN DE CYCLE apparaîtra sur l'afficheur.

Débloquer la porte en appuyant sur le bouton **Unlock**, visualisé sur l'afficheur au moyen d'un des trois boutons multifonction. En cas de présence de pression à l'intérieur de la chambre, le bouton n'activera pas le déblocage. Attendre la dépressurisation complète de la chambre et répéter l'opération. Une fois la porte débloquée, tirer la poignée de la porte pour l'ouvrir.

À ce stade, si le ISPECTION DU CHARGE en SETUP → GESTION COMPTE est réglé sur « ON », la validation de la charge est requise par l'utilisateur. Si la charge est validée, autoriser en spécifiant L'UTILISATEUR et le MOT DE PASSE UTILISATEUR, après quoi la confirmation de CHARGE VALIDÉE sera fournie. Si la charge n'est pas validée, il suffit de donner une réponse négative pour terminer l'opération en CHARGE NON VALIDÉE.

10.7 Décharge instruments stérilisés

Mettre les équipements de protection individuelle conformément aux normes en vigueur en matière d'hygiène et sécurité du travail. Extraire les plateaux en employant la pince livrée (**Fig.3/4**), laisser conditionner les instruments et les stocker dans un milieu stérile.

10.8 Décharge eau usée

Quand la DEL de niveau d'eau usée (**Fig.A-pos. 23**) s'allume, il faut vidanger le réservoir de récolte de l'eau usée.

Dans le cas contraire, le fonctionnement de l'autoclave est inhibé.

Prendre le tuyau fourni (**Fig.7**) et l'insérer dans le raccord d'évacuation d'eau usée situé à l'avant de l'autoclave (**Fig.A-pos.10**). Mettre l'autre extrémité du tuyau dans un récipient et dévisser la bague dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'eau coulera vers le récipient par gravité et le réservoir sera ainsi vidangé.

IMPORTANT:

A - Le tuyau logé dans le récipient de récolte ne doit jamais toucher ou être plongé dans l'eau usée, autrement une situation de remous se produirait.


B - Attendre toujours que l'eau usée soit complètement sortie. Le témoin de niveau maximum d'eau usée s'éteint lorsqu'il y a encore de l'eau dans le réservoir, par conséquent il ne peut pas être utilisé comme indicateur pour cette opération.

Une fois l'évacuation terminée, revisser la bague et retirer le tuyau.

10.9 Interruption du cycle de stérilisation

Un cycle de stérilisation peut être volontairement interrompu en appuyant sur le bouton **Stop** pour au moins 2 secondes.

L'autoclave émettra un son, s'alignera avec la pression atmosphérique et le message d'alarme A001 (*Cycle interrompu*) sera affiché.



Pour restaurer l'alarme, maintenir abaissés en même temps les boutons au-dessous de la barre indiquée par **Reset**.

11

CYCLES DE STÉRILISATION

11.1 Description cycles

L'autoclave est doté de trois séries de cycles :

A - CYCLES OPERATIONNELS

Tous les cycles opérationnels ont le système de vide fractionné et peuvent stériliser des corps creux, poreux, solides, toutefois ils se différencient entre eux selon la priorité de l'utilisateur et les caractéristiques des matériaux à stériliser. Les températures de stérilisation possibles sont 121°C - 134°C.

- **Cycle 121° Standard** : s'utilise pour des matériaux thermolabiles ou de toute façon sensibles, jusqu'à une charge de 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), avec un temps de cycle normal pour les caractéristiques délicates des matériaux.

- **Cycle 134° Standard** : s'utilise pour tous les matériaux qui ne sont pas thermolabiles jusqu'à une charge de 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0) avec un temps de cycle normal.

- **Cycle 134° Fast** : maintient l'utilisation du 134° Standard avec la différence qui est créée pour des charges inférieures (jusqu'à 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)), par conséquent le temps de cycle est également inférieur.

- **Cycle 134° Safety** : étant créé pour le besoin de l'instrumentation dans l'immédiat, il a un temps d'exécution de cycle exigü, pour le reste il maintient les caractéristiques du 134° Standard avec une capacité de charge jusqu'à 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0). Inadapté pour les charges sous enveloppes.

- **Cycle 134° Flash** : comme pour le Safety, il a été créé pour le besoin dans l'immédiat mais avec une capacité de charge jusqu'à 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0). Inadapté pour les charges sous enveloppes.

- **Cycle 134° Prion** : étudié pour la maladie de Creutzfeldt-Jakob (syndrome de la vache folle), il a une capacité de charge jusqu'à 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), le temps de cycle est supérieur à celui d'un 134° Standard.

- **Cycle 134° Prion Fast** : né de l'exigence de pouvoir exécuter un Prion avec une charge inférieure (jusqu'à 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)) en moins de temps.

Nous vous renvoyons au tableau **Fig.B** pour un résumé détaillé.

B - CYCLES OPERATIONNELS - CYCLES NUIT

L'autoclave est doté d'un dispositif économiseur spécial. Il est possible d'exécuter tous les cycles susmentionnés sans l'opérateur. Au terme du cycle, si la porte n'est pas ouverte, l'autoclave se stabilise, puis il s'éteint automatiquement, seul l'interrupteur général restera allumé (**Fig.A-pos.10**).

À l'arrivée des opérateurs, il suffira de presser n'importe quel bouton pour rallumer l'autoclave et de lire le résultat du cycle sur l'écran.

C - CYCLES TESTS


Les cycles de test disponibles sont :

- **Bowie&Dick test** – par. 13.3

- **Helix test** – par. 13.4

- **Vacuum test** – par. 13.5

11.2 Schéma de cycle



**TABLEAU DES ESSAIS D'HOMOLOGATION DE TYPE CONFORMEMENT A LA
NORME 13060 : 2004 + A2 : 2010**

<i>Essai d'homologation de type</i>	<i>Cycles opérationnels</i>
<i>Dynamique de pression dans la chambre de stérilisation</i>	X
<i>Fuites d'air</i>	X
<i>Chambre vide</i>	X
<i>Charge solide</i>	X
<i>Petits articles poreux</i>	X
<i>Petite charge poreuse</i>	X
<i>Charge poreuse complète</i>	X
<i>Charge câble B</i>	X
<i>Charge câble A</i>	X
<i>Emballage multiple</i>	X
<i>Séchage charge solide</i>	X
<i>Séchage charge poreuse</i>	X

12

LOGICIEL AFFICHAGE DES CYCLES

12.1 Installation

Insérez la carte mémoire SD dans votre computer.

Le dossier LogViewer se trouve dans le dossier racine à l'adresse : <SD Card>:\

Accédez à la carte mémoire SD et copiez le dossier *LogViewer* sur votre ordinateur.

Ouvrez le dossier *LogViewer* et lancez le programme *LogViewer* par le lien, reconnaissable par l'icône loupe montrée sur **Figure 1**.




Figure 1: le dossier *LogViewer*

S'il est impossible de lancer le programme par le lien, ouvrez le dossier *bin* et lancez le programme *log_viewer*, reconnaissable par l'icône loupe.



ATTENTION : Assurez-vous que Microsoft .NET Framework est installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, ouvrez le dossier MicrosoftNET se trouvant sur la carte SD et installez le programme contenu à l'intérieur.

12.2 Configuration de la langue

La langue par défaut de *LogViewer*, lors de la première exécution, est l'anglais. Par le menu déroulant, se trouvant à droite, il est possible de modifier la langue. Les langues disponibles sont : anglais, italien, allemand, français et espagnol. Le programme enregistre la langue sélectionnée et charge l'interface dans cette langue, lors de l'exécution successive.

12.3 Ouverture d'un seul fichier log

Sélectionner, par le menu déroulant *Fichier* → *Ouvrir* (**Figure 2**) pour afficher le détail du cycle d'un fichier log déterminé. Le programme ouvre alors une fenêtre de dialogue pour la sélection du fichier *.log que l'on veut ouvrir.




Figure 2: la fenêtre du programme Logviewer, l'option Ouvrir

L'enregistrement du cycle se présente comme sur **Figure 3**. Différents types de données sont montrés dans la fenêtre :

- Phase du cycle de stérilisation ;
- Date et heure d'enregistrement des données ;
- Temps restant jusqu'à la fin du cycle ;
- Températures et pression dans la chambre (valeurs restituées par les sondes T1, T2 et P1) ;
- Tension de réseau ;
- Résultat du cycle, lisible sur la dernière ligne.

La case au centre indique le type de cycle auquel se réfère le log.

Lors de l'affichage d'un log, dans la barre des menus, apparaît également la rubrique *Options*, qui offre deux fonctions possibles : *Créer rapport* et *Créer PDF du rapport*.

STATUS	DATE	TIMELEFT	T1	T2	P1	VNET	ALARM	
START	29/10/2012 16:02:40	00:00:00	44,74	45,64	0,008	212,5		
START	29/10/2012 16:02:41	00:00:00	46,06	46,50	0,005	187,5		
VACUUM	29/10/2012 16:02:41	00:15:00	46,29	46,63	0,002	213,3		
VACUUM	29/10/2012 16:03:11	00:15:00	52,50	50,41	-0,420	209,1		
VACUUM	29/10/2012 16:03:42	00:15:00	59,55	55,20	-0,620	207,4		
VACUUM	29/10/2012 16:04:12	00:15:00	65,49	59,14	-0,762	208,1		
VACUUM	29/10/2012 16:04:42	00:15:00	66,25	61,01	-0,845	207,8		
HOLDING 1	29/10/2012 16:04:48	00:15:00	66,54	61,40	-0,861	208,0		
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:19	00:14:29	68,21	62,99	-0,863	213,9		
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:49	00:13:59	69,31	64,16	-0,862	214,4		
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:19	00:13:29	70,13	65,10	-0,862	213,0		
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:49	00:12:59	70,70	65,86	-0,861	213,3		
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:19	00:12:29	71,17	66,51	-0,861	213,5		
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:49	00:11:59	71,57	67,04	-0,860	213,1		
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:19	00:11:28	71,80	67,51	-0,860	212,9		
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:50	00:10:58	72,04	67,85	-0,860	214,1		
HOLDING 1	29/10/2012 16:09:20	00:10:28	72,09	68,08	-0,860	214,2		
HOLDING 2	29/10/2012 16:09:48	00:10:00	72,09	68,32	-0,860	213,9		
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:19	00:09:29	71,98	68,45	-0,861	213,0		
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:49	00:08:59	71,85	68,45	-0,861	214,3		
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:19	00:08:29	71,70	68,45	-0,860	214,0		
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:49	00:07:59	71,33	68,32	-0,860	215,7		
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:19	00:07:29	71,04	68,21	-0,860	214,1		
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:49	00:06:59	70,70	68,03	-0,860	213,9		
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:19	00:06:28	70,31	67,80	-0,858	213,9		
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:50	00:05:58	69,94	67,56	-0,860	213,6		
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:20	00:05:28	69,50	67,27	-0,860	212,7		
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:50	00:04:58	69,03	66,91	-0,858	213,0		
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:20	00:04:28	68,56	66,62	-0,858	213,0		
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:50	00:03:58	68,11	66,28	-0,858	213,5		
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:20	00:03:28	67,59	65,86	-0,857	214,3		
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:50	00:02:57	67,06	65,44	-0,858	213,4		
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:21	00:02:27	66,59	65,05	-0,858	213,6		
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:51	00:01:57	66,07	64,58	-0,858	213,3		
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:21	00:01:27	65,54	64,16	-0,857	212,3		
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:51	00:00:57	65,02	63,69	-0,858	213,5		
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:21	00:00:27	64,45	63,22	-0,858	213,8		
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:48	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8		
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:49	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8		Cycle OK

Figure 3: affichage de l'enregistrement d'un cycle vacuum (vide)

12.4 Ouverture répertoire

Sélectionner par le menu déroulant *Fichier* → *Sélectionner* (Figure 4) pour consulter les fichiers log se trouvant dans un dossier déterminé. Le programme ouvre alors une fenêtre de dialogue pour spécifier l'emplacement à consulter.




Figure 4: Option menu pour la navigation dans un répertoire

Le programme affiche les fichiers *.log avec le contenu valable présents dans le dossier sélectionné, montrant une page-écran comme dans **Figure 5**.

ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
92	00GH002K.LOG	EUP00W110035	92	CYCLE 134°C	Cycle OK
93	00GH002L.LOG	EUP00W110035	93	CYCLE 134°C	Cycle OK
94	00GH002M.LOG	EUP00W110035	94	CYCLE 134°C	Cycle OK
95	00GH002N.LOG	EUP00W110035	95	VACUUM TEST	Cycle OK
96	00GH002O.LOG	EUP00W110035	96	VACUUM TEST	Cycle OK
97	00GH002P.LOG	EUP00W110035	97	CYCLE 134°C	Cycle OK
98	00GH002Q.LOG	EUP00W110035	98	CYCLE 134°C	Cycle OK
99	00GH002R.LOG	EUP00W110035	99	CYCLE 134°C	Cycle OK
100	00GH002S.LOG	EUP00W110035	100	CYCLE 134°C	Cycle OK
101	00GH002T.LOG	EUP00W110035	101	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
102	00GH002U.LOG	EUP00W110035	102	CYCLE 134°C	Cycle OK
103	00GH002V.LOG	EUP00W110035	103	CYCLE 134°C	Cycle OK
104	00GH002W.LOG	EUP00W110035	104	CYCLE 134°C	Cycle OK
105	00GH002X.LOG	EUP00W110035	105	CYCLE 134°C	Cycle OK
106	00GH002Y.LOG	EUP00W110035	106	CYCLE 134°C	Cycle OK
107	00GH002Z.LOG	EUP00W110035	107	CYCLE 134°C	Cycle OK
108	00GH0030.LOG	EUP00W110035	108	CYCLE 134°C	Cycle OK
109	00GH0031.LOG	EUP00W110035	109	CYCLE 134°C	Cycle OK
110	00GH0032.LOG	EUP00W110035	110	CYCLE 134°C	Cycle OK
111	00GH0033.LOG	EUP00W110035	111	CYCLE 134°C	Cycle OK
112	00GH0034.LOG	EUP00W110035	112	CYCLE 134°C	Cycle OK
113	00GH0035.LOG	EUP00W110035	113	CYCLE 134°C	Cycle OK
114	00GH0036.LOG	EUP00W110035	114	CYCLE 134°C	Cycle OK
115	00GH0037.LOG	EUP00W110035	115	VACUUM TEST	Cycle OK
116	00GH0038.LOG	EUP00W110035	116	CYCLE 134°C	Cycle OK
117	00GH0039.LOG	EUP00W110035	117	CYCLE 134°C	Cycle OK
118	00GH003A.LOG	EUP00W110035	118	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
119	00GH003B.LOG	EUP00W110035	119	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
120	00GH003C.LOG	EUP00W110035	120	CYCLE 134°C	Cycle OK
121	00GH003D.LOG	EUP00W110035	121	CYCLE 134°C	Power failure
122	00GH003E.LOG	EUP00W110035	122	CYCLE 134°C	Cycle OK
123	00GH003F.LOG	EUP00W110035	123	CYCLE 134°C	Cycle OK
124	00GH003G.LOG	EUP00W110035	124	CYCLE 134°C	Cycle OK
125	00GH003H.LOG	EUP00W110035	125	CYCLE 134°C	Cycle OK
126	00GH003I.LOG	EUP00W110035	126	CYCLE 134°C	Cycle OK
127	00GH003J.LOG	EUP00W110035	127	CYCLE 134°C	A001
128	00GH003K.LOG	EUP00W110035	128	CYCLE 134°C	Cycle OK
129	00GH003L.LOG	EUP00W110035	129	CYCLE 134°C	Cycle OK
130	00GH003M.LOG	EUP00W110035	130	CYCLE 134°C	Cycle OK
131	00GH003N.LOG	EUP00W110035	131	CYCLE 134°C	Cycle OK

Figure 5: navigation dans un dossier

Les fichiers sont répertoriés dans une liste qui fournit un aperçu sur le numéro de série de la machine, le nombre total de cycle, le type de cycle et le résultat. Cliquer sur une ligne, correspondant à un élément de la liste, pour afficher les informations relatives au cycle correspondant identiques à celles montrées sur **Figure 3**.

Dans ce cas, à côté de la case qui indique le type de cycle, il y également la touche *Back* (retour) pour revenir à la fenêtre de navigation.

En mode navigation dossier dans la barre des menus apparaît également la rubrique *Options*, qui permet de sélectionner la fonction *Créer PDF du dossier*.

12.5 Créer rapport

Lors de l'affichage d'un log, en sélectionnant par le menu *Options* → *Créer rapport*, le programme réalise un tableau avec toutes les données du cycle et les montre dans une nouvelle fenêtre (**Figure 6**).

Time	Timeleft	T1	T2	P1	Vnet	Cycle phase	Alarm
13/06/2012 12:37:31	00:00:00	28,37	28,55	0,012	220,70	START	
13/06/2012 12:40:31	00:21:00	28,42	28,55	-0,901	217,80	VACUUM 1	
13/06/2012 12:49:12	00:21:00	107,05	107,10	0,302	209,60	HEATING 1	
13/06/2012 12:53:28	00:21:00	56,11	74,89	-0,841	210,30	VACUUM 2	
13/06/2012 12:58:35	00:21:00	107,23	107,34	0,305	212,20	HEATING 2	
13/06/2012 13:03:25	00:21:00	55,65	69,03	-0,841	219,60	VACUUM 3	
13/06/2012 13:15:26	00:21:00	134,04	134,06	2,015	214,00	HEATING 3	
13/06/2012 13:15:52	00:21:00	134,89	134,94	2,088	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:16:54	00:19:58	135,66	135,61	2,145	215,30	STERILIZATION	
13/06/2012 13:17:54	00:18:58	135,37	135,37	2,118	215,00	STERILIZATION	
13/06/2012 13:18:54	00:17:58	135,42	135,42	2,125	215,40	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:44	00:17:08	135,42	135,42	2,129	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:52	00:17:00	135,42	135,47	2,130	215,80	DRYING	
13/06/2012 13:21:22	00:15:29	120,34	120,13	0,967	214,20	DRYING	
13/06/2012 13:23:16	00:13:36	115,95	93,42	-0,380	213,00	DRYING	
13/06/2012 13:24:52	00:11:59	106,57	83,95	-0,702	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:26:32	00:10:20	109,60	100,26	-0,429	211,30	DRYING	
13/06/2012 13:28:14	00:08:38	117,51	113,61	-0,739	208,80	DRYING	
13/06/2012 13:29:53	00:06:58	126,83	125,13	-0,451	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:31:46	00:05:06	132,39	131,56	-0,786	210,60	DRYING	
13/06/2012 13:33:17	00:03:34	132,92	132,20	-0,877	212,70	DRYING	
13/06/2012 13:34:49	00:02:02	132,02	131,38	-0,869	215,00	DRYING	
13/06/2012 13:36:21	00:00:31	131,54	130,95	-0,163	215,40	DRYING	
13/06/2012 13:36:52	00:00:00	131,62	130,95	-0,124	215,60	DRYING	Cycle OK

Figure 6: fenêtre de rapport

Par cette fenêtre, il est aussi possible d'afficher un aperçu d'impression *Fichier* → *Aperçu d'impression* ou imprimer directement (*Fichier* → *Imprimer*).

12.6 Créer PDF

Lors de l'affichage d'un log, en sélectionnant par le menu *Options* → *Créer PDF*, *LogViewer* crée un fichier PDF du cycle sélectionné (**Figure 7**).




Figure 7: menu des options, sélection de l'option créer PDF

Le fichier PDF est créé dans le dossier où se trouve le fichier *.log, dans le sous-dossier *Rapport*, accessible par l'outil *Explorateur* de Windows. Si le dossier *Rapport* n'existe pas, il est créé. Après avoir créé le fichier, le programme ouvre le dossier de destination dans une fenêtre *Explorateur* de Windows.




Figure 8: lorsque le PDF est créé, le programme enregistre le fichier dans le dossier Rapport à l'intérieur du dossier source du fichier ouvert

Le fichier créé aura un nom composé de *numéro de série-numéro de cycle.pdf*

12.7 Créer PDF du dossier

En mode navigation dossier, disponibilité de la fonction *Créer PDF du dossier* dans la rubrique *Options* de la barre des menus.




Figure 9: fonction *Créer PDF du dossier* visible dans le mode navigation dossier

Cliquer sur la souris pour afficher une barre de chargement qui indique l'avancement de l'opération. Les fichiers PDF seront créés dans le dossier en navigation dans le sous-dossier *Rapport*, accessible par l'outil *Explorateur* de Windows. Si le dossier *Rapport* n'existe pas, il est créé.

Après avoir créé le fichier, le programme ouvre le dossier de destination dans une fenêtre *Explorateur* de Windows.

Les fichiers créés auront un nom composé de *numéro de série-numéro de cycle.pdf*.

LOG_VIEWER - 1.1.0

File Option

Language: ENGLISH

ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
1	00GH00A0.LOG	EUP00W110035	360	CYCLE 134°C	Cycle OK
2	00GH00A1.LOG	EUP00W110035	361	CYCLE 134°C	Cycle OK
3	00GH00A2.LOG	EUP00W110035	362	CYCLE 134°C	Cycle OK
4	00GH00A3.LOG	EUP00W110035	363	CYCLE 134°C	Cycle OK
5	00GH00A4.LOG	EUP00W110035	364	CYCLE 134°C	Cycle OK
6	00GH00A5.LOG	EUP00W110035	365	CYCLE 134°C	Cycle OK
7	00GH00A6.LOG	EUP00W110035	366	CYCLE 134°C	Cycle OK
8	00GH00A7.LOG	EUP00W110035	367	VACUUM TEST	Cycle OK
9	00GH00A8.LOG	EUP00W110035	368	CYCLE 134°C	Cycle OK
10	00GH00A9.LOG	EUP00W110035	369	CYCLE 134°C	Cycle OK
11	00GH00AA.LOG	EUP00W110035	370	CYCLE 134°C	Cycle OK
12	00GH00AB.LOG	EUP00W110035	371	CYCLE 134°C	Cycle OK
13	00GH00AC.LOG	EUP00W110035	372	CYCLE 134°C	Cycle OK
14	00GH00AD.LOG	EUP00W110035	373	CYCLE 134°C	Cycle OK
15	00GH00AE.LOG	EUP00W110035	374	CYCLE 134°C	Cycle OK
16	00GH00AF.LOG	EUP00W110035	375	CYCLE 134°C	Cycle OK
17	00GH00AG.LOG	EUP00W110035	376	CYCLE 134°C	Cycle OK
18	00GH00AH.LOG	EUP00W110035	377	CYCLE 134°C	Cycle OK
19	00GH00AI.LOG	EUP00W110035	378	CYCLE 134°C	Cycle OK
20	00GH00AJ.LOG	EUP00W110035	379	CYCLE 134°C	A101
21	00GH00AK.LOG	EUP00W110035	380	CYCLE 134°C	Cycle OK
22	00GH00AL.LOG	EUP00W110035	381	CYCLE 134°C	Cycle OK
23	00GH00AM.LOG	EUP00W110035	382	VACUUM TEST	Cycle OK
24	00GH00AN.LOG	EUP00W110035	383	VACUUM TEST	Cycle OK
25	00GH00AO.LOG	EUP00W110035	384	VACUUM TEST	A001
26	00GH00AP.LOG	EUP00W110035	385	CYCLE 134°C	Cycle OK
27	00GH00AQ.LOG	EUP00W110035	386	CYCLE 134°C	Cycle OK
28	00GH00AR.LOG	EUP00W110035	387	CYCLE 134°C	A001
29	00GH00AS.LOG	EUP00W110035	388	CYCLE 134°C	Cycle OK
30	00GH00AT.LOG	EUP00W110035	389	CYCLE 134°C	Cycle OK
31	00GH00AU.LOG	EUP00W110035	390	CYCLE 134°C	Cycle OK
32	00GH00AV.LOG	EUP00W110035	391	CYCLE 134°C	Cycle OK
33	00GH00AW.LOG	EUP00W110035	392	CYCLE 134°C	Cycle OK

Computer > Disco rimovibile (F:) > LOG > Report

Organizza Condividi con Masterizza Nuova cartella

Nome	Ultima modifica	Tipo
EUP00W110035-360.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-361.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-362.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-363.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-364.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-365.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-366.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-367.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-368.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-369.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-370.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-371.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-372.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-373.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-374.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-375.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-376.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-377.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-378.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-379.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...

Figure 10: Dossier exploré avec *LogViewer* et dossier de destination des fichiers produits

13

ESSAIS DE CONTROLE AUTOCLAVE

13.1 Intégrateurs chimiques

Ces sont des essais (code 200/S e 215-S) qui exploitent les propriétés des colorants étant capables de modifier leur aspect si exposés d'une manière adéquate à la chaleur pour un certain délai, puisqu'ils interagissent avec tous les paramètres du cycle (température et temps). La réussite de l'essai détermine la correcte stabilité de l'appareil.

UTILISER	Il faut positionner les intégrateurs chimiques à l'intérieur de la chambre de stérilisation avant de démarrer le cycle, même à la présence de charge. Les intégrateurs peuvent être non emballés et positionnés sur les plateaux, ou ils peuvent être emballés dans les sachets de stérilisation avec les matériaux à stériliser. Il est pourtant conseillable d'emballer toujours les intégrateurs dans les sachets dans les structures où il y a plusieurs opérateurs; de cette façon la stérilisation de chaque instrument sera certifiée.	
REPONSE		Si le virage reste dans la zone blanche, l'essai <u>n'a pas réussi</u>
		Si le virage entre dans la fenêtre SAFE, l'essai <u>a réussi</u>
FRÉQUENCE	Il n'y a pas d'intervalles préétablis pour les contrôles périodiques, sauf dans les zones où il y a des lois régionales spécifiques. En tout cas les intégrateurs chimiques sont les dispositifs d'essais les plus économiques et immédiats, par conséquent pour un contrôle constant de l'efficacité de l'autoclave on conseille de les utiliser sur tous les cycles, ou une fois par jour minimum.	

13.2 Indicateur biologique

Cet essai (code TS002ZBK) sert à prouver la capacité de l'autoclave quant à la destruction de tous les microorganismes. Il se compose de spores standard ayant des caractéristiques biologiques une haute résistance à la chaleur et pouvant être considérées comme un moyen de contrôle absolument sûr et fiable (ATCC 7953). Le dispositif d'essai se présente sous forme d'ampoules et il n'est ni pathogène, ni toxique, ni pyrogénique.

UTILISER	Il faut positionner les ampoules dans la chambre de stérilisation, même à la présence de charge. Effectuer le cycle, à la fin enlever l'ampoule en faisant attention puisqu'elle est chaude et sous pression. La faire refroidir pour environ 10 minutes, ensuite l'activer, à l'aide du concasseur à mâchoires en la gardant toujours en position verticale. L'indicateur chimique placé sur l'étiquette de l'ampoule aura viré de la couleur bleue à la noire. Ensuite introduire l'ampoule dans un incubateur biologique, avec une ampoule d'essais non traitée mais activée.
RÉPONSE	enlever l'ampoule traitée de l'incubateur et évaluer le résultat. Si l'ampoule a viré au jaune cela signifie que l'autoclave n'a pas réussi l'essai et qu'il y a croissance bactérienne. Si l'ampoule reste de couleur violet cela signifie

	qu'il n'y a pas de croissance de microorganismes et donc l'autoclave a réussi l'essai. Evidemment l'ampoule d'essai virera toujours au jaune puisqu'elle n'est pas traitée et servira uniquement comme terme de comparaison. A la fin de l'essai découler les ampoules dans les déchets solides urbains. On conseille de toute façon d'effectuer un ultérieur cycle de stérilisation à 121°C sur l'ampoule
FRÉQUENCE	Il n'y a pas d'intervalles préétablis pour les contrôles périodiques, sauf dans les zones où il y a de lois régionales spécifiques. En tout cas les dispositifs d'essais biologiques sont les dispositifs d'essais les plus concrets, par conséquent pour un contrôle constant de l'efficacité de l'autoclave on conseille d'effectuer l'essai au moins une fois tous les 90 jours.

13.3 Test de Bowie&Dick

Il s'agit d'un essai physique (code TS001ZHT) qui permet de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les charges poreuses. Pour cet essai on utilise un « paquet-test » standard et conforme aux réglementations techniques actuellement en vigueur.

UTILISER	Il faut effectuer l'essai la chambre vide. Il faut positionner le Bowie&Dick sur le plateau central de l'autoclave. Effectuer le cycle prévu à cet effet qui est indiqué dans l'afficheur de l'autoclave, à la fin enlever le paquet-test, l'ouvrir et contrôler le virage de la feuille avec indicateur chimique placé à l'intérieur.	
REPONSE		<i>L'évaluation est simple et rapide. Si le virage résulte uniforme (comme dans la figure) l'essai a réussi parfaitement, autrement l'essai n'a pas réussi, par conséquent l'autoclave n'est pas à même de stériliser correctement les charges poreuses.</i>
FRÉQUENCE	Il n'y a pas d'intervalles préétablis pour les contrôles périodiques, sauf dans les zones où il y des lois régionales spécifiques. En tous cas, pour avoir un contrôle constant de l'efficacité de l'autoclave, on conseille d'effectuer l'essai au moins tous les 30 jours.	

13.4 Test Hélix

Il s'agit d'un essai physique (code TS001ZHT) permettant de vérifier la capacité de pénétration de la vapeur dans les corps creux. Pour l'essai on utilise un système standard et conforme aux réglementations techniques en vigueur.

UTILIZZO	Il faut introduire le dispositif d'essai la chambre vide. Dans la capsule placée à l'extrémité du dispositif d'essai introduire l'indicateur, ensuite positionner le dispositif d'essai sur le plateau central de l'autoclave. Effectuer le cycle prévu à cet effet qui est indiqué dans l'afficheur de l'autoclave, à la fin enlever le dispositif d'essai, ouvrir la capsule et contrôler le virage de l'indicateur.	
REPONSE	ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN.	AVANT L'ESSAI
	ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN.	ESSAI NON REUSSI
	ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN.	ESSAI REUSSI
FREQUENCE	Il n'y a pas d'intervalles préétablis pour les contrôles périodiques, sauf dans les zones où il y a des lois régionales spécifiques. En tous cas, pour avoir un contrôle constant de l'efficacité de l'autoclave, on conseille d'effectuer l'essai au moins 1 fois tous 30 jours.	

13.5 Test de vide

Il s'agit d'un essai d'étanchéité de la chambre ou d'un essai pour établir la perte de vide. Ce contrôle a le but de vérifier que pendant le cycle il n'y ait pas d'infiltrations d'air à travers les étanchéités de la chambre (garnitures, vannes, etc...)

UTILISER	Il faut effectuer le cycle la chambre vide et froide, si le cycle est activé à une température élevée serait activer l'alarme. On sélectionne le cycle prévu à cet effet qui est indiqué dans l'afficheur de l'autoclave et le cycle s'active. L'autoclave effectue automatiquement le cycle selon de précises procédures techniques. Ensuite le résultat final est imprimé par l'imprimante grâce à une éventuelle connexion informatique.
RÉPONSE	Le résultat est immédiat et toutes les valeurs de cycle sont enregistrés sur le file log de la carte SD, l'évaluation définitive ainsi.
FRÉQUENCE	Il n'y a pas d'intervalles préétablis pour les contrôles périodiques, sauf dans les zones où il y a des lois régionales spécifiques. En tous cas, pour avoir un contrôle constant de l'efficacité de l'autoclave, on conseille d'effectuer l'essai au moins une fois par semaine.

ON CONSEIL D'UTILISER EXCLUSIVEMENT LES TESTS PROPOSES PAR TECNO-GAZ S.p.A.

Impastation du système de déminéralisation

L'autoclave est également préparé pour la charge d'eau déminéralisée par le biais d'un système de déminéralisation extérieur par osmose (*accessoire en option*).

Avant d'installer le système, l'opérateur doit programmer l'autoclave en suivant les instructions indiquées ci-dessous :

Allumer l'autoclave en appuyant sur l'interrupteur général (**Fig.A-pos.10**).

Lorsque l'autoclave apparaîtra sur l'écran opérationnel, appuyer sur **Setup** et sélectionner le menu **SETUP SYSTEME OSMOSE**.

Activer le système en plaçant sur ON l'option **ACTIVE SYSTEME**.

Sortir du menu et retourner sur l'écran opérationnel.

NOTE

Si l'autoclave est connecté à un moyen de déminéralisation, son fonctionnement sera inhibé si le niveau maximal d'eau n'a pas été atteint.

ATTENTION :

Le numéro qui figure sur l'écran de gestion de l'osmose indique combien de cycles de stérilisation ont été réalisés depuis le dernier remplacement des filtres.

Quand le nombre maximal de cycles est atteint, un message sur l'afficheur en informera l'utilisateur. Il est nécessaire donc de remettre à zéro le compteur des cycles à chaque remplacement des filtres du système en sélectionnant **MER A'0 LE COMPTEUR OSMOSE** dans le sous-menu de **SETUP SYSTEME OSMOSE**.

Branchement du système de déminéralisation

Éteindre l'autoclave si allumé (**Fig.A-pos.10**)

- Fermer le robinet placé en amont du système de déminéralisation
- Installer le déminéralisateur comme il est indiqué dans le manuel du déminéralisateur même;
- Appliquer du Téflon ou un autre matériel pouvant assurer l'étanchéité à l'eau sur le filet mâle du raccord porte-tuyau;
- Visser le raccord porte-tuyau sur le filet femelle de la décharge de l'eau propre (**Fig.A-pos.02**)
- Introduire le tuyau en sortie du déminéralisateur dans le raccord porte-tuyau vissé à présent à l'autoclave;
- Introduire le connecteur d'alimentation du déminéralisateur dans la prise (**Fig.A-pos.07**) dans la partie arrière de l'autoclave;
- Ouvrir le robinet placé en amont du système de déminéralisation;
- Contrôler qu'il n'y ait pas de fuites d'eau;
- Allumer l'autoclave;

- Effectuer un ou plusieurs cycles de stérilisation pour contrôler le fonctionnement du branchement effectué et vérifier surtout l'absence de fuites.



À la fin de la journée fermer toujours le robinet placé en amont du système de déminéralisation



Brancher les systèmes de déminéralisation seulement à des autoclaves prévus à cet effet

NOTE ***Pour le branchement des systèmes de déminéralisation des autoclaves, faire référence aussi à ce qui est indiqué sur le manuel du système de déminéralisation même.***

NOTE ***Le premier remplissage peut comporter un temps plus long. L'autoclave se remplira ensuite automatiquement pendant les cycles.***

15

ENTRETIEN

Un entretien correct de l'autoclave garantit son bon fonctionnement et un gain assuré en termes de pertes de temps et de coûts dus à l'intervention du SAV et de l'entretien. Les suivantes opérations sont obligatoires et à exécuter par l'opérateur.

Nettoyage de la chambre

Chaque 20 cycles ou 1 fois par semaine


Nettoyer périodiquement la chambre et le filtre, et enlever tout éventuel dépôt ou débris, vous éviterez ainsi d'introduire dans le circuit de vidange des matériaux qui peuvent causer des obstructions. Pour un bon nettoyage employer exclusivement de l'eau déminéralisée et l'éponge en dotation (*partie pas abrasive* – **Fig.5**).

À exécuter absolument avec la machine éteinte et avec la chambre froide, pour éviter des brûlures - Ne jamais utiliser de solvants, détergents, solutions chimiques, désincrustants ou autres produits similaires.

Nettoyage du filtre chambre

Chaque 20 cycles ou 1 fois par semaine

Tirer vers l'haut le filter (code DXBA091), avec l'attention de ne le dommager pas, le laver avec de l'eau déminéralisée et le sécher avec un drop sec et nettoyé. Mettre le filtre dans son siège, faisant attention qu'il sort de à peu près 15 mm.

**Nettoyage du plateaux et porte-plateaux**

Chaque 20 cycles ou 1 fois par semaine

Nettoyer avec l'éponge en dotation (*partie pas abrasive*) mouillée avec de l'eau déminéralisée.

Changement de filtre bactériologique

Chaque 200 cycle ou quand il devient plus foncé

Changez le filtre bactériologique (**Fig.A-pos.09**) Tourner le filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser et dans le sens des aiguilles d'une montre pour le visser. Utilisez seulement et exclusivement des filtres d'origine (code DAVA101). Comme lors du changement du filtre du système à osmose, il est nécessaire de se rappeler de réinitialiser le compteur des cycles lorsqu'on change le filtre bactériologique ; sélectionner la rubrique **REMETTRE LE COMPTEUR** dans le sous-menu de **FILTRE BACTÉRIOLOGIQUE**.

Nettoyage joint de la porte


Chaque 20 cycles ou 1 fois par semaine

Éliminez régulièrement les résidus qui pourraient se déposer sur le pourtour de la garniture (code DANA038, avec de l'eau déminéralisée et l'éponge en dotation (*partie pas abrasive*)).

Régulation de la porte

Chaque 2 mois

Pour régler la pression de fermeture de la porte, agissez sur le régulateur dudit porte avec la clé à double fonction (**Fig.3**) fournie en dotation (code DANA008). Tournez dans le sens opposé des aiguilles d'une montre (*pos.A*) pour augmenter la pression de fermeture. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (*pos.B*) pour diminuer la pression de fermeture.



15.1 Entretien courant pour techniciens autorisés

CONTRÔLE ANNUEL OU TOUS LES 800 CYCLES	Nettoyer la chambre
	Nettoyer le filtre de métal à l'intérieur de la chambre
	Remplacer le joint de la porte de la chambre (DANA038)
	Lubrifier le système de fermeture de la porte de la chambre
	Régler la fermeture de la porte de la chambre
	Remplacement du filtre bactériologique (DAVA101)
	Remplacement du filtre Remplissage de l'Eau (DARA054)
	Nettoyage du filtre en Y de laiton en aval du radiateur
	Nettoyer ou éventuellement remplacer EV Remplissage de l'eau
	Nettoyer les réservoirs
	Contrôle des sondes de niveau des réservoirs
	Nettoyer le radiateur et les ventilateurs de refroidissement
	Contrôle de l'intégrité du circuit électrique/pneumatique
	Contrôle de l'absence de traces de liquide de première désinfection à l'intérieur du circuit pneumatique. Nota bene : les traces de liquide de première désinfection pourraient exiger une maintenance extraordinaire de l'appareil
	Contrôle de la soupape de sécurité
	Contrôle des prestations de la pompe à vide
	Effectuer la validation conformément et selon la périodicité définie par les normes locales
	Effectuer les tests de sécurité électrique conformément et selon la périodicité définie par les normes locales
CONTRÔLE ULTÉRIEUR À 1600 CYCLES	Informations à l'utilisateur concernant le type d'eau déminéralisée à utiliser (tableau manuel selon la norme EN13060:2009 et en tout cas avec une valeur non supérieure à 15µS/cm). Nota bene : l'utilisation d'eau non adéquate pourrait exiger une maintenance extraordinaire de l'appareil. Mesurer Conductivité Eau µS/cm
	Remplacer les soupapes et joints toriques de la pompe à vide -
	Nettoyage/contrôle de l'intégrité des membranes Knf (CPGM025 x4 – CPGM043 x2) thomas (CPGM050 x4 – CPGM051 x4 – CPGM052 x2)
	Contrôler les trois électrovannes N/C
CONTRÔLE ULTÉRIEUR À 2400 CYCLES	Contrôler la bande chauffante
	Remplacer les trois électrovannes N/C (CEECG021 x3)
	Remplacer la bande chauffante (DXBA835 ou DHYA035)
	Nettoyage/contrôle de l'intégrité des membranes de la pompe à vide

16

MESSAGES D'ERREUR ET D'ALARME

Les messages d'erreur sont signalés par un code alphanumérique composé d'une lettre et de 3 chiffres.



En cas d'affichage d'un message d'alarme (suffixe "A") le cycle doit être considéré **NON REUSSI**: il faudra répéter toutes les opérations de préparation et de stérilisation.

Pour rétablir les alarmes et les erreurs, maintenir abaissés en même temps les boutons au-dessous de la barre indiquée avec **Reset**.

ERREUR	CAUSE	SOLUTION
A 001	<i>Cycle interrompu par l'utilisateur</i>	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 101	<i>Vide pas atteint en 10 min.</i>	- Contrôlez le joint - Contrôlez le réglage de la porte. - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 111	<i>Vide pas maintenu sur la première phase TEST DE VIDE</i>	- Contrôlez le joint - Contrôlez le réglage de la porte. - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 121	<i>Vide pas maintenu sur la deuxième phase TEST DE VIDE</i>	- Contrôlez le joint - Contrôlez le réglage de la porte. - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A132	<i>Pendant la phase de mise en température, la machine n'a pas chargé la correcte quantité d'eau</i>	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A133	<i>Erreur dans le fonctionnement du débitmètre</i>	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 200	<i>Erreur dans le contrôle du fonctionnement des EV</i>	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 400 A 401 A 403 A 405	<i>Erreur dans le fonctionnement de la serrure</i>	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 551	<i>Pression hors limite</i>	- Laisser refroidir la cuve - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 637	<i>Erreur dans l'accès à la carte SD</i>	- Contrôlez que la SD card soit insérée correctement. - Contrôlez que sur la SD card le micro levier ne soit pas sur "lock" - Réinitialiser et redémarrer le cycle.

A 651	Lecture de la sonde T1 en stérilisation outre la limite supérieure	- Laisser refroidir la cuve - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 653	Lecture de la sonde T2 en stérilisation outre la limite supérieure	- Laisser refroidir la cuve - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 661	Erreur dans la lecture des sondes	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 662	Erreur dans la lecture des sondes	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 701	Erreur défaut de pression pendant les deux premières phases de mise en température	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 711	Erreur défaut de pression pendant la troisième phase de mise en température	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 751	Lecture de la sonde T1 en stérilisation outre la limite inférieure	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 753	Lecture de la sonde T2 en stérilisation outre la limite inférieure	- Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 781	Température du cycle 121°C hors la limite maximum	- Laisser refroidir la cuve - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 782	Température du cycle 134°C hors la limite maximum	- Laisser refroidir la cuve - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 801	Erreurs de hors temps maximum pendant les premières phases de décharge	- Nettoyez le filtre de la cuve - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 811	Erreurs de hors temps maximum pendant la dernière phase de décharge	- Nettoyez le filtre de la cuve - Réinitialiser et redémarrer le cycle.
A 901	Cycle interrompu par défaut d'alimentation électrique	- Contrôler le système d'alimentation de la machine et du local. - Réinitialiser et redémarrer le cycle

Faites une sauvegarde périodique de la carte SD.

En cas de déclenchement fréquent d'une alarme, consulter l'assistance technique.

17

DÉPANNAGE OPÉRATIONNE

Dans beaucoup de cas, certaines alarmes ou erreurs sont provoquées par l'inattention ou l'ignorance de certains aspects techniques et opérationnels. De suite on pourra trouver la liste de quelques cas d'anomalie avec les solutions relatives.

17.1 L'autoclave ne sèche pas correctement

- sostituire il filtro batteriologico con uno nuovo originale
- sono stati utilizzati tray non originali, di diverso materiale, senza fori o con foratura diversa.
Si consiglia di utilizzare solo tray originali.
- gli strumenti non sono stati disposti correttamente. (indicazioni al paragrafo 10.4).

17.2 La chambre de l'autoclave est devenue blanche

- changez immédiatement le type d'eau utilisée, utilisez de l'eau déminéralisée ou distillée comme indiqué spécifiquement dans les chapitres précédents puis nettoyez ensuite la chambre.
- la couleur blanchâtre peut être une conséquence de l'évaporation de matériaux organiques présents sur le matériel à stériliser. Recommencez le nettoyage du matériel à stériliser d'une façon plus idoine et approfondie.
- vérifier le système de déminéralisation installé.

17.3 La chambre de l'autoclave a des taches vertes-bleuâtres

- non vi e' stato un corretto risciacquo degli strumenti dopo la fase di detersione, sciacquare con maggior attenzione e scrupolo gli strumenti. Se le macchie sono evidenti richiedere assistenza tecnica telefonica.

17.4 Le cycle de stérilisation s'est interrompu sans raison apparente

- controllare se l'autoclave e' collegata alla rete elettrica con prolunghe, riduzioni, adattatori, nel caso togliere questi accessori e collegare l'autoclave direttamente alla presa elettrica.

17.5 L'autoclave ne reçoit pas les commandes

- l'autoclave sta effettuando l'allineamento barometrico automatico, attendere il doppio segnale sonoro dopo l'apertura del portello, poi impostare le funzioni.
- il serbatoio di acqua demineralizzata è vuoto, il led di livello minimo è acceso, provvedere al riempimento di acqua pura.
- il serbatoio di acqua utilizzata e' pieno, il led di livello massimo è acceso, provvedere allo scarico dell'acqua esausta.

17.6 Taches sur les instruments

- le matériel à stériliser a jauni en raison d'un résidu de liquide chimique qui par la chaleur s'est fixé sur le matériel. On n'a pas effectué un bon rinçage.
- la chambre de stérilisation présente des taches jaunes. On a introduit dans la chambre du matériel contenant du liquide chimique qui est tombé et s'est fixé par la chaleur. On n'a pas effectué un bon rinçage.
- le matériel à stériliser présente des taches blanchâtres, on a effectué le rinçage avec de l'eau très calcaire et on n'a pas séché le matériel. Pour le dernier rinçage on conseille d'utiliser de l'eau déminéralisée et de sécher soigneusement le matériel à stériliser.
- le matériel à stériliser a noirci parce que ce matériel contient un grand pourcentage de carbone.

18 PROCÉDURES A SUIVRE POUR BÉNÉFICIER DU SAV

En cas de panne, révision ou validation, s'adresser directement à l'assistance téléphonique de **TECNO-GAZ s.p.a.**

PHONE	+39 0521 83.80.627
FAX	+39 0521 83.33.91
@	service@tecnogaz.com

C'est le service d'assistance qui est chargé d'évaluer le retour en usine ou l'intervention d'un technicien et, après avoir examiné la machine, de dresser une estimation des coûts, qui sera transmise au distributeur pour qu'il la fasse parvenir au client final pour prise en compte et signature.

Après avoir reçu l'estimation signée pour acceptation, les travaux nécessaires seront réalisés sur l'autoclave, qui sera ensuite expédié dans les temps indiqués sur le formulaire de l'estimation.

En cas de retour au fabricant de l'autoclave pour réparation, révision ou validation, suivez les indications suivantes pour son expédition :

- Utilisez l'emballage d'origine, s'il n'est plus en votre possession, utilisez un emballage adéquat. La marchandise voyage aux risques et périls de l'expéditeur.
- Expédier seulement l'autoclave (n'introduire aucun composant contenu dans le kit des accessoires).
- Nettoyez soigneusement la chambre de stérilisation et l'autoclave dans son ensemble avant de l'expédier. Si elle arrive sale et avec des résidus, elle sera réexpédiée non réparée ou sera soumise à un nettoyage et désinfection.
- Videz toujours le réservoir d'eau propre à travers le raccord placé au dos de l'autoclave (**Fig.A-pos.02**)
- Videz toujours le réservoir d'eau usée à travers le raccord placé au dos de l'autoclave (**Fig.A-pos.04**)
- Joignez une lettre d'explication précisant l'anomalie constatée ou le service dont vous entendez bénéficier.
- Expédiez toujours en port franc, sinon les frais de transport vous seront facturés.

Tous les emballages non d'origine seront éliminés.

L'autoclave vous sera retourné dans un emballage neuf et d'origine afin d'assurer la plus grande protection pendant le transport. L'emballage vous sera facturé à prix coûtant.

A

RÉCAPITULATIF DES PIÈCES DE RECHANGE ET DES CONSOMMABLES










	PORTE-PLATEAUX STANDARD			PLATEAUX	
	ONYX 5.0	ONYX 8.0		ONYX 5.0	ONYX 8.0
	SXBA348	1ZXZA0063		DANA049	DXLA349
	PINCE D'EXTRACTION PLATEAU			CORDON D'ALIMENTATION	
	DANA008			CECG006	
	PIED D'ECARTEMENT ARRIERE			FILTRE BACTÉRIOLOGIQUE	
	CPAP014			DAVA101	
	FILTRE CHAMBRE			JOINT DE LA PORTE	
	DXBA091			DANA038	
	ENTONNOIR EN PLASTIQUE AVEC TUYAU			TUYAU DECHARGE EAU	
	DANA099 + DXBA711 + CPRG117			DANA130	
	RACCORD			TUYAUX POUR VIDANGE ARRIERE DES EAUX	
	CPRG040			CPTT002	
	EPONGE				
	CPMG004				
INTEGRATEURS CHIMIQUES		200/S o 215-S	TEST DE BOWIE&DICK	TS001BDT	
INDICATEUR BIOLOGIQUE		TS002ZBK	TEST HELIX	TS001ZHT	

Fig. B

CYCLES	TEMPS D'EXPO T4 (Minutes)	TEMPS DE SECHAGE T5 (Minutes)	TYPE DE CHARGE	CHARGE MAXIMALE (Kg)		INTERVALLE DE PRESSION DE TRAVAIL (bar)	INTERVALLE DE TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (°C)	
121°C	18	15	emballés et non emballés	ONYX 5.0 5	ONYX 8.0 8	1.04 ÷ 1.30	121 ÷ 125	CYCLES DE FONCTIONNEMENT
134°C	4	15	emballés et non emballés	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Fast	4	10	emballés et non emballés	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Flash	4	4	non emballés	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Safety	4	4	non emballés	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion	20	15	emballés et non emballés	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion Fast	20	10	emballés et non emballés	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Helix / Bowie&Dick	3.5	4	-	-	-	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	CYCLES DE TEST
Vacuum	-	-	-	-	-	-0.9	-	

Les temps de préchauffage et de fractionnement du vide en fonction de l'autoclave 25 à 35 minutes, ajouter avec le moment des cycles indiqués dans le tableau. Tous les cycles de stérilisation ont trois phases de vide à l'exception de la 134 ° Safety qui a deux cycles de vide.

ÍNDICE

- 1. INTRODUCCION**
- 2. MODO Y DESTINO DEL USO DEL AUTOCLAVE**
- 3. SEGURIDAD**
 - 3.1 MARCADO DE SEGURIDAD
 - 3.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
 - 3.3 NOTAS SOBRE LA SEGURIDAD
 - 3.4 ELIMINACION
- 4. DATOS TÉCNICOS**
- 5. LISTADO SALIDAS E INDICADORES**
- 6. DESEMBALAJE**
- 7. ACCESORIOS**
- 8. INSTALACIÓN**
- 9. PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA**
- 10. INSTRUCCIONES DE USO**
 - 10.1 ENCENDIDO DE LA AUTOCLAVE Y ALINEACIÓN BAROMÉTRICA
 - 10.2 CARGA MANUAL DEL DEPÓSITO DE AGUA LIMPIA
 - 10.3 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA A UTILIZAR
 - 10.4 CARGA DE LOS MATERIALES EN LA AUTOCLAVE
 - 10.5 INICIO DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN
 - 10.6 FINALIZACIÓN DEL CICLO DE ESTERILIZACIÓN
 - 10.7 EXTRACCIÓN DE LOS MATERIALES ESTERILIZADOS
 - 10.8 DRENAJE DEL AGUA USADA
 - 10.9 INTERRUPCIÓN DEL CICLO DE ES
- 11. CICLOS DE ESTERILIZACIÓN**
 - 11.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CICLOS
 - 11.2 DIAGRAMA DE CICLO
 - 11.3 LECTURA DEL REPORTE DE CICLO
- 12. SOFTWARE DE VISUALIZACION CICOLS**
- 13. TEST DE CONTROL DEL AUTOCLAVE**
 - 13.1 INTEGRADORES QUÍMICOS
 - 13.2 INTEGRADORES BIOLÓGICOS
 - 13.3 TEST DE BOWIE&DICK
 - 13.4 TEST DE HÉLICE
 - 13.5 TEST DE VACÍO
- 14. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE OSMOSIS**
- 15. MANTENIMIENTO**
 - 15.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO PARA TÉCNICOS AUTORIZADOS
- 16. MENSAJES DE ALARMA**

17. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS OPERATIVOS

- 17.1 LA AUTOCLAVE NO EFECTÚA EL SECADO CORRECTAMENTE
- 17.2 LA CÁMARA DEL AUTOCLAVE SE VUELVE BLANCA
- 17.3 LA CÁMARA DEL AUTOCLAVE PRESENTA MANCHAS VERDES
- 17.4 EL CICLO DEI ESTERILIZACIÓN SE INTERRUMPE
- 17.5 EL AUTOCLAVE NO RESPONDE A LOS MANDOS
- 17.6 MANCHAS EN LOS INSTRUMENTOS

18. PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO Y LA ASISTENCIA

A. LISTA DE REPUESTOS SUJETOS A DESGASTE

Estimado Cliente,

Les agradecemos por elegir nuestro autoclave y sepan que sabremos corresponder a su confianza, con la máxima atención y un servicio adecuado a sus expectativas.

Antes de utilizar esta autoclave, leer con mucha atención el manual de uso y conservarlo en un lugar de fácil acceso para todos los operadores responsables de la esterilización.

Esterilizar significa adoptar un método de trabajo preciso y respetar protocolos operativos específicos:

DESINFECCIÓN fase obligatoria, para proteger la seguridad de los operadores, la cual se debe realizar con inmersión en líquidos químicos o mediante termodesinfección;

DETERSIÓN la fase más importante que asegura la remoción de todos los tipos de residuos: químicos y orgánicos. Los medios más adecuados son las cubas de ultrasonidos;

SECADO fase indispensable, que evita corrosiones de los instrumentos e interferencias con el ciclo de esterilización;

ENVASADO fase indispensable para mantener la esterilidad en el tiempo;

ESTERILIZACIÓN fase final de esterilización a vapor.

La autoclave es el punto clave de este método.

Le recordamos que la omisión de alguna de las fases del proceso de esterilización, puede invalidar el resultado final.

La instalación, el mantenimiento y asistencia requerirá exclusivamente la intervención de técnicos autorizados. Les rogamos que utilicen y pidan exclusivamente repuestos originales.

El autoclave es capaz de esterilizar las tres tipologías de carga previstas por la norma EN13060, y específicamente:

	ONYX-B 5.0	ONYX-B 8.0
<u>MATERIALES FERROSOS O SÓLIDOS</u> Instrumentos sin cavidades y sin obstáculos para la penetración del vapor	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>
<u>CUERPOS POROSOS</u> Materiales sencillos o compuestos que puedan absorber los fluidos (tejidos, batas, gasas, vendas, etc.)	<i>max kg. 1,5</i>	<i>max kg. 2</i>
<u>CUERPOS HUECOS</u> Materiales o dispositivos con cavidades, obstrucciones, etc. Estos están subdivididos en dos tipos, clasificados en función de la longitud y del diámetro. Indicativamente: TIPO B: cánulas, tubos o dispositivos con pasadas considerables TIPO A: turbinas, empuñaduras y dispositivos con orificios ciegos o de pequeñas dimensiones	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>

Las cargas (kg) cambian en función del tipo de ciclo que se va a realizar. Ver **Fig.B.**

Válido solamente para los países europeos



El autoclave debe utilizarse, sólo y exclusivamente para la esterilización de instrumentos y materiales compatibles con el sistema de esterilización por vapor. Asegurese siempre de que los elementos a esterilizar puedan soportar la temperatura del ciclo seleccionado.

3

SEGURIDAD

3.1 Marcación de Seguridad

 TENSIÓN PELIGROSA	 ATTENZIONE ATTENTION ATTENTION ACHTUNG ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURES TEMPERATURES ELEVÉES HOHE TEMPERATUR ALTA TEMPERATURA
 ATTENZIONE Togliere tensione prima di rimuovere il coperchio  WARNING Disconnect the mains supply before removing this cover QUITAR TENSIÓN ANTES DE RETIRAR LA TAPA	 CONEXIÓN DE TIERRA

3.2 Dispositivos de seguridad

Los Dispositivos de Seguridad son los siguientes:

-) Válvula de Seguridad calibrada a 2.4 bar $\pm 10\%$
-) Bloqueo electromagnético para impedir la apertura de la tapa durante la ejecución del ciclo
-) Termostato de seguridad

3.3 Notas sobre la Seguridad

- El fabricante es responsable del producto puesto en el mercado en virtud de la legislación vigente. La responsabilidad cesa en el momento en que las operaciones se llevan a cabo en el dispositivo, o parte del mismo, por parte de personal no cualificado o con el uso de repuestos no originales.
- El lugar donde se instale el autoclave no debe ser un riesgo potencial de explosión y / o fuego.
- El autoclave debe ser instalado en un ambiente que se adhiere a los requisitos de la legislación vigente.

3.4

Eliminación



Este producto cumple todos los requisitos establecidos por la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En los estados miembros que adoptaron la citada Directiva, deberá iniciarse en el producto que fue puesto en el mercado después del 13 de agosto de 2005 y que no debe eliminarse como residuo urbano no reciclable. Utilice las instalaciones locales de recogida de RAEE que correspondan para deshacerse de este producto de acuerdo con todos los requisitos estipulados.

		ONYX 5.0	ONYX 8.0
Mecánicos	Temperatura de trabajo	+5°C ÷ +40°C	
	Altitud MAX	2.000 m	
	Humedad relativa MAX a 30°C	80%	
	Humedad relativa MAX a 40°C	50%	
	Dimensiones totales (L x H x P)	474 x 497 x 650	474 x 497 x 795
	Dimensiones con tapa abierta	495 mm	
	Peso (Maquina vacia)	60kg.	66kg.
	Peso MAX carga (depósitos llenos + cámara llenos)	70kg.	76kg.
	Peso por área de soporte	2058 N/m ²	
	Nivel de potencia sonora	< 70 db A	
Eléctricos	Tensión alimentación	230 V a.c. +/-10 % monofásico	
	Potencia	1,5 kW	2,2 kW
	Frecuencia	50 / 60 Hz	
	Cable alimentación	2 + 1 x 1mm ²	
	Fusibles	5x20 10A	5x20 12A
	Calor transmitido	3.6 E ⁶ J / ahora	
Camera	Presión trabajo MAX	2.4 bar (relativa)	
	Vacío MAX	- 0.9 bar (relativa)	
	Temperatura MAX	138 °C	
	Material	Inox AISI 304	
	Dimensiones	Ø 245 x 320	Ø 245 x 500
Depósito Agua Limpia	Volumen	4,5 l	
	Ciclos efectuables	4	2
	Material	polietileno	
Depósito Agua Usada	Volumen	4,5 l	
	Ciclos efectuables	4	2
	Material	polietileno	
	Temperatura max. agua de drenaje	50°C	
Filtro Bacteriológico	Diámetro	56 mm	
	Capacidad de filtrado	0.3 µm	

05 LISTADO SALIDAS E INDICADORES

LISTADO SALIDAS E INDICADORES (Fig.A)	00	Patilla separadora
	01	Grifo de drenaje del agua desmineralizada
	02	Válvula de rebose del agua desmineralizada - conexión desmineralizador
	03	Válvula de rebose del agua usada - descarga condensación
	04	Grifo de drenaje del agua usada (espalda)
	05	Alimentación eléctrica principal con fusibles
	06	Conexión RS232
	07	Conexión desmineralizador
	08	Filtro bacteriológico
	09	Entrada de la bomba del agua desmineralizada
	10	Interruptor general
	11	Ranura tarjeta de memoria
	12	Display
	13	Drenaje del agua usada (frente)
	14	Ciclo 121°C
	15	Ciclo 134°C
	16	Ciclo 134°C Fast
	17	Ciclo 134°C Flash
	18	Ciclo 134°C Safety
	19	Ciclo 134°C Prion
	20	Ciclo 134°C Prion Fast
	21	Helix / Bowie&Dick Test
	22	Vacuum Test
	23	Máximo nivel de agua usada
	24	Máximo nivel de agua
	25	Mínimo nivel de agua
	B-M1	Botón Multifunción 1
	B-M2	Botón Multifunción 2
	B-M3	Botón Multifunción 3

	PUMP WATER	Botón de llenado del agua desmineralizada
	SELECT CYCLE	Botón de selección del ciclo

06

DESEMBALADO

El autoclave será expedido en embalaje idóneo que protegerá el contenido y permitirá su fácil transporte y manejo.

El embalaje no deberá sufrir choques, requiriendo manejo atento que evite vuelcos y caídas.

En caso de imposibilidad de utilizar medios de desplazamiento autónomos, el instrumento debe ser manejado dentro de su embalaje y siempre con 2 personas para las operaciones.

El autoclave está puesta arriba de un pallet de madera y cerrada en un cartón ondulado y reforzado para dentro con compuestos de cartón.

Para desembalar el autoclave, abrir el cartón ondulado, remover las partes de refuerzo y extraerlo utilizando las correas en dotación.



La manipulación sólo podrá realizarse mediante el uso de correas y por mínimo dos personas.



Nunca deberá levantarse el autoclave asiéndolo por la parte inferior de la tapa o del panel de mandos pues esa operación además de errónea puede originar problemas de naturaleza mecánica.


ATTENZIONE: Consérvese siempre el embalaje original.

Dentro del embalaje se encuentran los siguientes documentos:


- **MANUAL DE USO:** que deberán leer atentamente guardándolo en lugar accesible a todos los operadores responsables de la esterilización.
- **CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD:** que deberán guardar.
- **ACTA DE INSTALACIÓN - ENSAYO Y CONDICIONES DE GARANTÍA:** que deberá completar al momento de instalar la máquina respetando las indicaciones del formulario.
- **GUÍA DE USO RÁPIDA:** que se deberá conservar cerca de la máquina.
- **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD VÁLVULA DE SEGURIDAD.**

07 ACCESORIOS

PORTABANDEJAS BIVALENTE


	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Material	Aluminio Anodizado	
Dimensiones (L x H x P) (mm)	192 x 165 x 280	192 x 165 x 460
Cuadro		
	Fig.1	
Dotación prevista	1	
Código	SXBA348	1ZXZA0063

BANDEJAS

	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Material	Aluminio Anodizado	
Dimensiones (L x H xP) (mm)	183 x 17 x 284	185 x 17 x 460
Cuadro		
	Fig.2	
Dotación prevista	4	
Código	DANA049	DXLA349


LLAVE PARA EXTRACCIÓN DEL TRAY Y REGULACIÓN DE LA PORTEZUELA

Utilízala para extraer y manejar los trays y también para regular la portezuela (apartado 15)

Cuadro		
	Fig.3	Fig.4
Dotación prevista	1	
Código	DANA008	


PAÑO PARA LA LIMPIEZA DE LA CELDA Y DEL BURLETE DE LA PORTEZUELA

Utilízalo para limpiar la celda de esterilización y el burlete de la portezuela (*apartado 15*)

Cuadro	 Fig.5
Dotación prevista	1
Código	CPMG004

TUBO PARA CARGA DE AGUA COMPLETO CON FILTRO

Utilizar para cargar el agua en modo manual (*apartado 10.2*)

Cuadro	 Fig.6
Dotación prevista	1
Código	DANA099 + DXBA711 + CPRG117


TUBO DE DRENAJE DEL AGUA USADA – DESCARGA DE CONDENSACIÓN

Utilizar para descargar el agua usada a través del grifo situado en el frente de la autoclave (**Fig.A-pos.13**) - (*apartado 10.8*)

Cuadro	 Fig.7
Dotación prevista	1
Código	DANA130


PATILLA SEPARADORA DE PLÁSTICO POSTERIOR

Aplica la patilla separadora de plástico en la parte posterior del autoclave (**Fig.A-pos.00**) para asegurar la ventilación adecuada en caso de que se posicione la autoclave demasiado cerca de una pared.

Cuadro	 Fig.8
Dotación prevista	1
Código	CPAP014


RACOR PARA LA DESCARGA POSTERIOR DE LOS GRIFOS

Enroscar en el grifo de carga (**Fig.A-pos.02**) para vaciar el depósito de carga; enroscar en el grifo de descarga (**Fig.A-pos.04**) para vaciar el depósito de descarga.

Cuadro	 Fig.9
Dotación prevista	1
Código	CPRG040


TUBOS DE DESCARGA POSTERIOR DE DEPENDENCIAS

1- Tubo de rebosadero de agua limpia: conectar un extremo del tubo al rebosadero posterior de agua limpia (**Fig.A-pos.01**), y el otro a un recipiente para recuperar el agua.
2- Tubo de rebosadero de agua usada: conectar un extremo del tubo al racor (**Fig.A-pos.03**), y el otro a un recipiente para recuperar el agua.

Cuadro	 Fig.10
Dotación prevista	3 mt.
Código	CPTT002

CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Une el extremo del conector (pos.B) al panel trasero (**Fig.A-pos.05**) y seguidamente enchufa la clavija (pos.A) directamente en la toma de alimentación del sistema eléctrico.

Cuadro	 Fig.11
Dotación prevista	1
Código	CECG006


TARJETA DE MEMORIA

Se utiliza para la memorización de los ciclos del autoclave (para una compatibilidad perfecta con la máquina, se recomienda utilizar siempre la tarjeta de memoria original).


ATENCIÓN la tarjeta lleva el software de lectura log del ciclo - Guardar e instalar en el ordenador antes de poner en marcha el autoclave. (veer par.12)

Cuadro	 Fig.12
Dotación prevista	1
Código	CEGS001

APOYO DE CONEXIÓN DE ESCAPE


Cuadro	 Fig.13
Dotación prevista	1
Código	3MECO0008

CONEXIÓN Y

Cuadro	 Fig.14
Dotación prevista	2
Código	3PNEJ0001

08

INSTALACIÓN



	ONYX 5.0	ONYX 8.0
A	650 mm	795 mm
B	474 mm	
C	497 mm	
D Apertura máx. puerta	495 mm	
E	425 mm	
F	425 mm	
G	402 mm	435 mm
H	min. 50 mm	
I	74 mm	
L	170 mm	275 mm
M	525 mm	575 mm

- 1 - Instalar el autoclave en ambientes idóneos a la esterilización.
- 2 - El local debe estar bien iluminado y aireado en conformidad con lo establecido por las directivas vigentes.
- 3 - Instalar el autoclave lejos de fuentes de calor y al reparo de posibles salpicaduras de agua.
- 4 - Posicionar el autoclave sobre una superficie horizontal que pueda soportar el peso del aparato (max. 80 kg) y que presente las dimensiones adecuadas.
- 5 - Posicionar el autoclave a una altura adecuada para que el operador pueda inspeccionar la cámara de esterilización en su totalidad y limpiarla fácilmente.
- 6 - Abrir la tapa del autoclave y extraer todos los sobres de embalaje de los accesorios contenidos en el interior de la cámara de esterilización.
- 7 - Dejar en el interior de la cámara de esterilización solo el portabandejas y las bandejas. Guardar los demás accesorios en el compartimiento externo para que queden a disposición de los operadores.
- 8 - No apoyar nunca sobre el autoclave periódicos, bandejas, recipientes con líquidos.
- 9 - No apoyarse nunca en la tapa cuando esté abierta.
- 10 - Dejar un espacio libre de mínimo 5 cm detrás y en los laterales del aparato utilizando la patilla espaciadora de plástico (**Fig.A-pos.00** / **Fig.8**) para asegurar la ventilación necesaria.
- 11 - Realizar las conexiones de los tubos en dotación de desagüe del rebose en la parte trasera (*capítulo 7*).
- 12 - Asegurarse siempre de que la instalación eléctrica utilizada cumpla las normas vigentes y que presente las dimensiones adecuadas a las características del aparato.
- 13 - Conectar el cable de alimentación eléctrica proporcionado en la toma del panel trasero del autoclave (**Fig.A-pos.05**).
- 14 - Conectar el cable de alimentación a la red eléctrica asegurándose que sea adecuada a la alimentación de la máquina.

NOTA:

Evitar la conexión mediante extensiones, reducciones o adaptadores que podrían producir microinterrupciones y determinar la señalización de alarmas.

- 15 - Encender la autoclave presionando el interruptor general (**Fig.A-pos.10**) y abrir la puerta de la misma. Esperar algunos segundos hasta oír dos indicaciones sonoras que informan sobre la adquisición de los parámetros de alineación barométrica automática, simultáneamente la pantalla mostrará el mensaje PUERTA ABIERTA.

NOTA:

Nunca seleccione un mando antes de las dos indicaciones acústicas, la autoclave no aceptará la programación preseleccionada.

9

PROGRAMACIÓN DE LA PANTALLA

En la pantalla inicial, pulsar el botón **Setup** para acceder al menú de ajuste del autoclave.

IDIOMA



Pulsar el botón central para cambiar el idioma de visualización de los menús y de las indicaciones vocales




Pulsar la flecha para pasar a la siguiente entrada


FECHA Y HORA



Pulsar el botón central para acceder al ajuste de fecha/hora.



Cuando los dígitos parpadean, pulsar las flechas para seleccionar el valor deseado.



Volver a presionar el botón central para pasar al siguiente dígito y utilizar las flechas para seleccionar el valor. Seguir este procedimiento hasta haber ajustado el último valor.

Presionar por última vez el botón central para visualizar la pantalla de selección final.




Presionar para confirmar las selecciones efectuadas y volver al menú de ajuste

Presionar para volver a empezar el procedimiento


Presionar para anular las selecciones efectuadas y volver al menú de ajuste

IMPRESORA EXTERNA


Tras haber instalado la impresora (*accesorio opcional*), puede imprimir etiquetas para la trazabilidad para pegar en el paquete antes de la esterilización.



Cuando los dígitos parpadean, pulsar las flechas para seleccionar el número de etiquetas que se desea imprimir.



Presionar el botón central para pasar a la selección sucesiva

	Cuando los dígitos parpadean, presionar las flechas para seleccionar el número de meses para la caducidad. Presionar un vez más el botón central para visualizar la pantalla de selección final.
---	---

AJUSTE ÓSMOSIS

- **ACTIVAR OSMOSIS:** Activa / Desactiva con la tecla  el sistema de alimentación con dispositivo Osmosis (Optional). Cuando el sistema está en marcha, la bomba de carga resulta apagada.
- **CICLOS DEL CAMBIO:** Se visualizan los ciclos a partir del ultimo cambio del filtro.
- **ANULAR EL CONTADOR:** Permite reajustar el contador cuando se cambian los filtros.

FILTRO BACTERIOLOGICO

- **CICLOS REALIZADOS:** Se visualizan los ciclos a partir del ultimo cambio del filtro.
- **ANULAR EL CONTADOR:** Permite reajustar el contador cuando se cambia el filtro.

GESTION DE CUENTA

- **MUESTRA USUARIOS:** Muestra si ya estás registrado.
- **NUEVO USUARIO:** Le permite registrar un nuevo usuario.
- **ELIMINA:** Elimina un usuario registrado.
- **CONTROL CARGA:** on/off (capítulo 10.6).

NUEVO USUARIO:

	Pulse el botón central para acceder a la creación NUEVO USUARIO.
	INGRESE NOMBRE: Cuando la casilla esté parpadeando, pulse las flechas para desplazarse por los caracteres hasta que el nombre de usuario deseado y confirme cada casilla con el botón .
	INGRESE PASSWORD: elegir la contraseña que desee con el procedimiento análogo al "Ingrese Nombre"

SERVICIO

Acceso al menú de servicio (es necesario introducir la contraseña). Esta modalidad sólo está disponible para los ajustes realizados por un **técnico autorizado**. El fabricante no responde en caso de alteraciones o infortunios a personas no autorizadas.

10

INSTRUCCIONES DE USO

Tras haber instalado la autoclave, continuar con la preparación y el uso.

10.1 Encendido del autoclave

Presionar el interruptor genera (*Fig.A-pos.10*). Tras la visualización del logo, el autoclave realiza la comprobación de la memoria y de las conexiones. El resultado de estas comprobaciones es visualizado en la pantalla.



Abrir la tapa y esperar unos segundos hasta que la señal acústica informe de la correcta adquisición de los parámetros de nivelación barométrica automática. En la pantalla aparece el mensaje TAPA ABIERTA.

EL AUTOCLAVE ESTÁ LISTA PARA SU USO

ATENCIÓN

Seleccionando cualquier ciclo, excluido el ciclo Vacuum, se activará la modalidad de precalentamiento de la cámara.

Preste atención a no entrar en contacto con las superficies de la cámara puesto que están calientes.

10.2 Llenado del depósito del agua limpia

Conectar el tubo suministrado (*Fig.6*) al racor frontal de la autoclave (*Fig.A-pos.09*).

Introducir el otro extremo del tubo con el filtro dentro del recipiente del agua desmineralizada o destilada.

Presionar el botón **PUMP WATER** para accionar la bomba de carga de agua y mantenerlo presionado hasta que comience la cuenta regresiva.

La bomba carga el depósito de agua limpia situado en el interior de la autoclave. Si no se alcanza el nivel máximo en los 180 segundos siguientes, la bomba se detiene automáticamente y es necesario presionar nuevamente el botón **B-PUMP** para finalizar el llenado del depósito.

Una vez alcanzado el nivel máximo la bomba se detiene de forma automática.

10.3 Características del agua utilizada


TABLA NIVELES CUALITATIVOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA 13060: 2004 + A2: 2010

STANDARD 13060 : 2004 + A2: 2010			
Resíduos de evaporación	≤	10	mg/l
Óxidos de silicio	≤	1	mg/l
Hierro	≤	0.2	mg/l
Cadmio	≤	0.005	mg/l
Plomo	≤	0.05	mg/l
Restos de metales pesados excepto hierro, cadmio, plomo	≤	0.1	mg/l
Cloruro (Cl')	≤	2	mg/l
Fosfato (P20s)	≤	0.5	mg/l
Conductividad (a 20°C)	≤	15	μS/cm
Valor pH (grado de acidez)	5 ÷ 7,5		
Aspecto	Incolor, limpido, sin depósitos		
Dureza	≤	0.02	mmol/l

10.4 Introducción de los materiales en el autoclave

Colocar el portabandeja en la cámara de esterilización y en posición horizontal posicionando los materiales a esterilizar en las bandejas proporcionadas, teniendo cuidado:

- no sobreponer los materiales
- disponer los instrumentos envueltos en los sobres, siempre dejando la cara de papel hacia arriba
- no posicionar los materiales en contacto con la cámara de esterilización ni con la tapa de cierre
- colocar pinzas y tijeras con las hojas abiertas



Al finalizar la carga, cerrar la puerta del autoclave. En la pantalla se visualiza el icono y el mensaje TAPA CERRADA.

10.5 Inicio del ciclo de esterilización

Después de las fases indicadas anteriormente, seleccionar el programa de esterilización más adecuado a la carga preparada, presionando el botón **SELECT CYCLE**.

Una vez seleccionado el programa, iniciar el ciclo presionando el botón **Start**. Se bloqueará automáticamente la puerta e iniciará el ciclo.

Durante el ciclo, la pantalla visualiza todos los parámetros y la información correspondientes al ciclo realizado. Con esta configuración, la pantalla visualiza: tipo de ciclo, progreso del ciclo, tiempo restante para el fin del ciclo (para el test de vacío identifica el ciclo en su totalidad, mientras para los demás sólo identifica la fase de esterilización más la fase de secado), número de ciclos realizados por la máquina y el botón **Info** que permite acceder a la lista de los parámetros operativos.



10.6 Fin del ciclo

Una señal sonora avisará a los operadores que el ciclo de esterilización ha finalizado y la pantalla mostrará el icono y el mensaje FIN CICLO.

Desbloquear la puerta presionando el botón **Unlock** visualizado en la pantalla mediante uno de los tres botones multifunción. En caso de que haya presión dentro de la cámara, el botón no accionará el desbloqueo. Esperar a que la cámara se despresurice completamente y repetir la operación. Cuando se haya desbloqueado la puerta, tirar de la manilla y abrir.

En ese punto, si el CONTROL DE CARGA en **SETUP** → GESTIÓN DE CUENTA está en "ON", se solicita la validación de la carga por parte del usuario. Si la carga se validara, dé su consentimiento especificando el **USUARIO** y la **CONTRASEÑA DEL USUARIO**, tras lo cual se recibirá la confirmación de **CARGA VALIDADA**. Si la carga no se validara, bastará con dar resultado negativo para terminar la operación de **CARGA NO VALIDADA**.

10.7 Extracción de los materiales esterilizados

Utilizar equipos de protección individual idóneos cumpliendo las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene laboral. Extraer las bandejas utilizando la llave especial proporcionada con el aparato (FIG.5/6) y dejar que los instrumentos se acondicionen antes de guardarlos en un ambiente al amparo de contaminaciones.

10.8 Drenaje del agua sucia

Cuando se enciende el led de nivel de agua utilizada (**Fig.A-pos.23**), se debe vaciar el depósito de recogida de agua usada.

De lo contrario, se inhibe el funcionamiento de la autoclave.

Tomar el tubo suministrado (**Fig.7**), e introducirlo en el racor de descarga de agua usada situado en la parte frontal de la autoclave (**Fig.A-pos.13**). Introducir el otro extremo del tubo en un recipiente y desenroscar la tuerca en sentido antihorario. De este modo el agua caerá en el recipiente vaciando el depósito.

IMPORTANTE:

A - El tubo presente en el recipiente de recogida nunca deberá rozar ni sumergirse en el agua vertida para evitar el reflujo de ésta.

B - Esperar siempre que toda el agua haya salido. El led indicador del nivel máximo del agua usada se apaga cuando aún hay agua en el depósito, por lo tanto se recomienda no utilizarlo como referencia para esta operación.

Al finalizar la descarga, enroscar la tuerca y quitar el tubo.

10.9 Interrupción del ciclo de esterilización

Es posible interrumpir el ciclo de esterilización presionando el botón **Stop** durante mínimo 2 segundos.

El autoclave emite un sonido y pasa por la fase de descompresión mostrando el mensaje de alarma A001 (*Ciclo Interrumpido*) en la pantalla.



Para restaurar la alarma, presionar simultáneamente los botones presentes por debajo de la barra indicada con **Reset**.

11

CICLOS DE ESTERILIZACIÓN

11.1 Descripción de los ciclos

El autoclave dispone de tres series de ciclos:

A – CICLOS OPERATIVOS

Todos los ciclos operativos cuentan con el sistema de vacío fraccionado y pueden esterilizar cuerpos huecos, porosos, sólidos; sin embargo, se diferencian entre sí según las prioridades del usuario y las características de los materiales a esterilizar. Las temperaturas de esterilización posibles son 121°C – 134°C.

- **Ciclo 121° Standard:** se utiliza para materiales termolábiles o de todas formas sensibles, hasta una carga de 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), con tiempos de ciclo normal por las características delicadas de los materiales.

- **Ciclo 134° Standard:** se utiliza para todos los materiales que no sean termolábiles hasta una carga de 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0) con tiempos de ciclo normal.

- **Ciclo 134° Fast:** mantiene el uso de 134° estándar con la diferencia que está hecho para cargas menores (hasta 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)), por consiguiente, los tiempos de ciclo también son menores.

- **Ciclo 134° Safety:** ya que se ha creado para satisfacer las exigencias inmediatas de la instrumentación, posee tiempos de ejecución de ciclo muy reducidos; por lo demás, mantiene las características de 134° Standard con capacidad de carga de hasta 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0). No apropiado para cargas en bolsas.

- **Ciclo 134° Flash:** como Safety, ha sido creado para satisfacer exigencias inmediatas pero con una capacidad de carga de hasta 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0). No apropiado para cargas en bolsas.

- **Ciclo 134° Prion:** estudiado para la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (síndrome de la vaca loca), posee una capacidad de carga de hasta 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), el tiempo de ciclo es superior al de un 134° Standard.

- **Ciclo 134° Prion Fast:** surgido de la exigencia de poder realizar un Prion con carga menor (hasta 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)) en menor tiempo.

Remítase a la tabla **Fig.B** para un resumen detallado.

B - CICLOS NOCTURNOS

La autoclave está equipada con un dispositivo economizador especial. Se pueden llevar a cabo todos los ciclos antedichos sin el operador. Al cabo del ciclo, si la puerta no se abre, la autoclave se estabiliza, luego se apaga automáticamente; permanecerá encendido solo el interruptor general (**Fig.A-pos.10**).

Cuando lleguen los operadores, será suficiente pulsar cualquier tecla para volver a encender la autoclave y leer en pantalla el resultado del ciclo.

C – CICLOS DE TESTES

Los ciclos de prueba disponibles son:

- **Bowie&Dick test** – apar. 13.3

- **Helix test** – apar. 13.4

- **Vacuum test** – apar. 13.5

11.2 Diagrama del ciclo




TABELA DE LAS PURUEBAS DE TIPO COMO LAS NORMAS 13060: 2004 + A2: 2010

Prova di tipo	Ciclos operativos
<i>Dinamica de presión en la cámara de esterilización</i>	X
<i>Trafilamento aire</i>	X
<i>Camara vacia</i>	X
<i>Cargo solido</i>	X
<i>Tejidos pequeños</i>	X
<i>Cargo Tejidos pequeños</i>	X
<i>Tejidos Completos</i>	X
<i>Cargo Augeros B</i>	X
<i>Cargo Augeros A</i>	X
<i>Confeccionamiento Multiplo</i>	X
<i>Secadura solidos</i>	X
<i>Secadura Tejidos</i>	X

12 SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN DE CICLOS

12.1 Instalación

Introduzca la tarjeta de memoria SD en su ordenador.

La carpeta LogViewer se encuentra en la carpeta de inicio en la dirección: <SD Card>:\

Acceda a la tarjeta de memoria SD y copie la carpeta *LogViewer* en su ordenador.

Abra la carpeta *LogViewer* y ejecute el programa *LogViewer* a través del enlace, que se reconoce gracias al icono con forma de lupa mostrado en **Figura 1**.




Figura 1: la carpeta *LogViewer*

Si a través del enlace no pudiera ejecutar el programa, abra la carpeta *bin* y ejecute el programa *log_viewer*, que se reconoce gracias al icono con forma de lupa.



ATENCIÓN Asegúrese de que tenga instalado en su PC Microsoft .NET Framework. De lo contrario, abra la carpeta *MicrosoftNET* que hay en la tarjeta SD e instale el programa que contiene.

12.2 Configuración de idioma

El idioma por defecto de *LogViewer* cuando se ejecuta por primera vez es el inglés. A través del menú desplegable de la derecha podrá cambiar el idioma. Están disponibles los idiomas inglés, italiano, alemán, francés y español. El programa memoriza el idioma elegido y la siguiente vez que se ejecuta carga la interfaz en esa lengua.

12.3 Apertura de un único archivo de registro

Seleccione en el menú desplegable *Archivo* → *Abre* (**Figura 2**) para visualizar en detalle el ciclo de un determinado archivo de registro. El programa mostrará una ventana de diálogo para elegir el archivo *.log que se desea abrir.




Figura 2: la ventana del programa LogViewer, la entrada Abre

El registro del ciclo se presenta como en **Figura 3**. En la ventana se muestran distintos tipos de datos:

- Fase del ciclo de esterilización;
- Fecha y hora de registro de los datos;
- Tiempo restante para fin de ciclo;
- Temperatura y presión en cámara (valores aportados por las sondas T1, T2 y P1);
- Tensión de red;
- Resultado del ciclo, puede leerse en la última línea.

En el recuadro central se visualiza el tipo de ciclo al que se refiere el registro.

Durante la visualización de un registro, en la barra del menú aparece también la entrada *Opciones*, que recoge dos posibles funciones: *Crear informe* y *crear PDF del informe*.

STATUS	DATE	TIMELEFT	T1	T2	P1	VNET	ALARM
START	29/10/2012 16:02:40	00:00:00	44,74	45,64	0,008	212,5	
START	29/10/2012 16:02:41	00:00:00	46,06	46,50	0,005	187,5	
VACUUM	29/10/2012 16:02:41	00:15:00	46,29	46,63	0,002	213,3	
VACUUM	29/10/2012 16:03:11	00:15:00	52,50	50,41	-0,420	209,1	
VACUUM	29/10/2012 16:03:42	00:15:00	59,55	55,20	-0,620	207,4	
VACUUM	29/10/2012 16:04:12	00:15:00	65,49	59,14	-0,762	208,1	
VACUUM	29/10/2012 16:04:42	00:15:00	66,25	61,01	-0,845	207,8	
HOLDING 1	29/10/2012 16:04:48	00:15:00	66,54	61,40	-0,861	208,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:19	00:14:29	68,21	62,99	-0,863	213,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:49	00:13:59	69,31	64,16	-0,862	214,4	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:19	00:13:29	70,13	65,10	-0,862	213,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:49	00:12:59	70,70	65,86	-0,861	213,3	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:19	00:12:29	71,17	66,51	-0,861	213,5	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:49	00:11:59	71,57	67,04	-0,860	213,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:19	00:11:28	71,80	67,51	-0,860	212,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:50	00:10:58	72,04	67,85	-0,860	214,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:09:20	00:10:28	72,09	68,08	-0,860	214,2	
HOLDING 2	29/10/2012 16:09:48	00:10:00	72,09	68,32	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:19	00:09:29	71,98	68,45	-0,861	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:49	00:08:59	71,85	68,45	-0,861	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:19	00:08:29	71,70	68,45	-0,860	214,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:49	00:07:59	71,33	68,32	-0,860	215,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:19	00:07:29	71,04	68,21	-0,860	214,1	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:49	00:06:59	70,70	68,03	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:19	00:06:28	70,31	67,80	-0,858	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:50	00:05:58	69,94	67,56	-0,860	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:20	00:05:28	69,50	67,27	-0,860	212,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:50	00:04:58	69,03	66,91	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:20	00:04:28	68,56	66,62	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:50	00:03:58	68,11	66,28	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:20	00:03:28	67,59	65,86	-0,857	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:50	00:02:57	67,06	65,44	-0,858	213,4	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:21	00:02:27	66,59	65,05	-0,858	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:51	00:01:57	66,07	64,58	-0,858	213,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:21	00:01:27	65,54	64,16	-0,857	212,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:51	00:00:57	65,02	63,69	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:21	00:00:27	64,45	63,22	-0,858	213,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:48	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:49	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	Cycle OK

Figura 3: visualización del registro de un ciclo Vacuum

12.4 | Apertura de directorio

Seleccione del menú desplegable *Archivo* → *Seleccionar* (Figura 4) para consultar los archivos de registro (log) que hay en una carpeta determinada. El programa mostrará una ventana de diálogo para especificar el recorrido que debe consultarse.




Figura 4: Entrada menú para la navegación de un directorio

El programa visualiza los archivos **.log* con contenido válido que hay en la carpeta elegida, presentando la información en la pantalla como en **Figura 5**.

ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
92	00GH002K.LOG	EUP00W110035	92	CYCLE 134°C	Cycle OK
93	00GH002L.LOG	EUP00W110035	93	CYCLE 134°C	Cycle OK
94	00GH002M.LOG	EUP00W110035	94	CYCLE 134°C	Cycle OK
95	00GH002N.LOG	EUP00W110035	95	VACUUM TEST	Cycle OK
96	00GH002O.LOG	EUP00W110035	96	VACUUM TEST	Cycle OK
97	00GH002P.LOG	EUP00W110035	97	CYCLE 134°C	Cycle OK
98	00GH002Q.LOG	EUP00W110035	98	CYCLE 134°C	Cycle OK
99	00GH002R.LOG	EUP00W110035	99	CYCLE 134°C	Cycle OK
100	00GH002S.LOG	EUP00W110035	100	CYCLE 134°C	Cycle OK
101	00GH002T.LOG	EUP00W110035	101	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
102	00GH002U.LOG	EUP00W110035	102	CYCLE 134°C	Cycle OK
103	00GH002V.LOG	EUP00W110035	103	CYCLE 134°C	Cycle OK
104	00GH002W.LOG	EUP00W110035	104	CYCLE 134°C	Cycle OK
105	00GH002X.LOG	EUP00W110035	105	CYCLE 134°C	Cycle OK
106	00GH002Y.LOG	EUP00W110035	106	CYCLE 134°C	Cycle OK
107	00GH002Z.LOG	EUP00W110035	107	CYCLE 134°C	Cycle OK
108	00GH0030.LOG	EUP00W110035	108	CYCLE 134°C	Cycle OK
109	00GH0031.LOG	EUP00W110035	109	CYCLE 134°C	Cycle OK
110	00GH0032.LOG	EUP00W110035	110	CYCLE 134°C	Cycle OK
111	00GH0033.LOG	EUP00W110035	111	CYCLE 134°C	Cycle OK
112	00GH0034.LOG	EUP00W110035	112	CYCLE 134°C	Cycle OK
113	00GH0035.LOG	EUP00W110035	113	CYCLE 134°C	Cycle OK
114	00GH0036.LOG	EUP00W110035	114	CYCLE 134°C	Cycle OK
115	00GH0037.LOG	EUP00W110035	115	VACUUM TEST	Cycle OK
116	00GH0038.LOG	EUP00W110035	116	CYCLE 134°C	Cycle OK
117	00GH0039.LOG	EUP00W110035	117	CYCLE 134°C	Cycle OK
118	00GH003A.LOG	EUP00W110035	118	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
119	00GH003B.LOG	EUP00W110035	119	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
120	00GH003C.LOG	EUP00W110035	120	CYCLE 134°C	Cycle OK
121	00GH003D.LOG	EUP00W110035	121	CYCLE 134°C	Power failure
122	00GH003E.LOG	EUP00W110035	122	CYCLE 134°C	Cycle OK
123	00GH003F.LOG	EUP00W110035	123	CYCLE 134°C	Cycle OK
124	00GH003G.LOG	EUP00W110035	124	CYCLE 134°C	Cycle OK
125	00GH003H.LOG	EUP00W110035	125	CYCLE 134°C	Cycle OK
126	00GH003I.LOG	EUP00W110035	126	CYCLE 134°C	Cycle OK
127	00GH003J.LOG	EUP00W110035	127	CYCLE 134°C	A001
128	00GH003K.LOG	EUP00W110035	128	CYCLE 134°C	Cycle OK
129	00GH003L.LOG	EUP00W110035	129	CYCLE 134°C	Cycle OK
130	00GH003M.LOG	EUP00W110035	130	CYCLE 134°C	Cycle OK
131	00GH003N.LOG	EUP00W110035	131	CYCLE 134°C	Cycle OK

Figura 5: navegación de una carpeta


Los archivos se enumeran en una lista que proporciona una vista previa del número de serie de la máquina, el número total del ciclo, el tipo de ciclo y el resultado. Haciendo clic en una línea, correspondiente a un elemento de la lista, se visualiza el detalle relativo al ciclo correspondiente igual al mostrado en **Figura 3**.

En este caso, junto al recuadro en el que se muestra el tipo de ciclo, aparece también el botón *Atrás Back* para volver a la ventana de navegación.

En la modalidad de navegación carpeta en la barra del menú aparece también la entrada *Opciones*, que permite seleccionar la función *Crear PDF de la carpeta*.

12.5 Crear informe

Durante la visualización de un registro, seleccionando desde el menú *Opciones* → *Crear informe*, el programa construye una tabla con todos los datos del ciclo y los muestra en una nueva ventana (**Figura 6**).



Time	Timeleft	T1	T2	P1	Vnet	Cycle phase	Alarm
13/06/2012 12:37:31	00:00:00	28,37	28,55	0,012	220,70	START	
13/06/2012 12:40:31	00:21:00	28,42	28,55	-0,901	217,80	VACUUM 1	
13/06/2012 12:49:12	00:21:00	107,05	107,10	0,302	209,60	HEATING 1	
13/06/2012 12:53:28	00:21:00	56,11	74,89	-0,841	210,30	VACUUM 2	
13/06/2012 12:58:35	00:21:00	107,23	107,34	0,305	212,20	HEATING 2	
13/06/2012 13:03:25	00:21:00	55,65	69,03	-0,841	219,60	VACUUM 3	
13/06/2012 13:15:26	00:21:00	134,04	134,06	2,015	214,00	HEATING 3	
13/06/2012 13:15:52	00:21:00	134,89	134,94	2,088	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:16:54	00:19:58	135,66	135,61	2,145	215,30	STERILIZATION	
13/06/2012 13:17:54	00:18:58	135,37	135,37	2,118	215,00	STERILIZATION	
13/06/2012 13:18:54	00:17:58	135,42	135,42	2,125	215,40	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:44	00:17:08	135,42	135,42	2,129	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:52	00:17:00	135,42	135,47	2,130	215,80	DRYING	
13/06/2012 13:21:22	00:15:29	120,34	120,13	0,967	214,20	DRYING	
13/06/2012 13:23:16	00:13:36	115,95	93,42	-0,380	213,00	DRYING	
13/06/2012 13:24:52	00:11:59	106,57	83,95	-0,702	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:26:32	00:10:20	109,60	100,26	-0,429	211,30	DRYING	
13/06/2012 13:28:14	00:08:38	117,51	113,61	-0,739	208,80	DRYING	
13/06/2012 13:29:53	00:06:58	126,83	125,13	-0,451	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:31:46	00:05:06	132,39	131,56	-0,786	210,60	DRYING	
13/06/2012 13:33:17	00:03:34	132,92	132,20	-0,877	212,70	DRYING	
13/06/2012 13:34:49	00:02:02	132,02	131,38	-0,869	215,00	DRYING	
13/06/2012 13:36:21	00:00:31	131,54	130,95	-0,163	215,40	DRYING	
13/06/2012 13:36:52	00:00:00	131,62	130,95	-0,124	215,60	DRYING	Cycle OK

Figura 6: ventana de informe

Desde esta ventana es posible visualizar también una vista preliminar de la impresión (*Archivo* → *Vista previa de la impresión*) o proceder directamente a imprimir (*Archivo* → *Impresión*).

12.6 Crear PDF

Durante la visualización de un registro, seleccionando desde el menú *Opciones* → *Crear PDF*, LogViewer crea un archivo PDF del ciclo seleccionado (**Figura 7**).




Figura 7: menú Opciones, aparece resaltada la entrada Crear PDF

El archivo se creará dentro de la carpeta en la que se encuentra el archivo **.log*, en la subcarpeta *Report* (Informe), accesible mediante el instrumento *Explorador* de Windows. Si la carpeta *Report* (Informe) no existe, se crea. Cuando termine de crear el archivo, el programa abre la carpeta de destino en una ventana del *Explorador* de Windows.




Figura 8: cuando se crea el PDF, el programa guarda el archivo en la carpeta Report dentro de la original del archivo abierto

El archivo creado tendrá un nombre compuesto por *númerodeserie-númerodeciclo.pdf*.

12.7 Crear PDF de la carpeta

En la modalidad de navegación carpeta está disponible la función *Crear PDF de la carpeta* en la entrada *Opciones* de la barra del menú.




Figura 9: función *Crear PDF de la carpeta* visible en modalidad navegación de carpeta

Con un clic del ratón se visualizará una barra de carga que indica el avance de la operación. Los archivos PDF se crearán dentro de la carpeta de navegación en la subcarpeta *Report*, accesible mediante el instrumento *Explorador* de Windows. Si la carpeta *Report* (Informe) no existe, se crea.

Cuando termine de crear el archivo, el programa abre la carpeta de destino en una ventana del *Explorador* de Windows.

Los archivos creados tendrán un nombre compuesto por *númerodeserie-númerodeciclo.pdf*.

LOG_VIEWER - 1.1.0

File Option

Language: ENGLISH

ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
1	00GH00A0.LOG	EUP00W110035	360	CYCLE 134°C	Cycle OK
2	00GH00A1.LOG	EUP00W110035	361	CYCLE 134°C	Cycle OK
3	00GH00A2.LOG	EUP00W110035	362	CYCLE 134°C	Cycle OK
4	00GH00A3.LOG	EUP00W110035	363	CYCLE 134°C	Cycle OK
5	00GH00A4.LOG	EUP00W110035	364	CYCLE 134°C	Cycle OK
6	00GH00A5.LOG	EUP00W110035	365	CYCLE 134°C	Cycle OK
7	00GH00A6.LOG	EUP00W110035	366	CYCLE 134°C	Cycle OK
8	00GH00A7.LOG	EUP00W110035	367	VACUUM TEST	Cycle OK
9	00GH00A8.LOG	EUP00W110035	368	CYCLE 134°C	Cycle OK
10	00GH00A9.LOG	EUP00W110035	369	CYCLE 134°C	Cycle OK
11	00GH00AA.LOG	EUP00W110035	370	CYCLE 134°C	Cycle OK
12	00GH00AB.LOG	EUP00W110035	371	CYCLE 134°C	Cycle OK
13	00GH00AC.LOG	EUP00W110035	372	CYCLE 134°C	Cycle OK
14	00GH00AD.LOG	EUP00W110035	373	CYCLE 134°C	Cycle OK
15	00GH00AE.LOG	EUP00W110035	374	CYCLE 134°C	Cycle OK
16	00GH00AF.LOG	EUP00W110035	375	CYCLE 134°C	Cycle OK
17	00GH00AG.LOG	EUP00W110035	376	CYCLE 134°C	Cycle OK
18	00GH00AH.LOG	EUP00W110035	377	CYCLE 134°C	Cycle OK
19	00GH00AI.LOG	EUP00W110035	378	CYCLE 134°C	Cycle OK
20	00GH00AJ.LOG	EUP00W110035	379	CYCLE 134°C	A101
21	00GH00AK.LOG	EUP00W110035	380	CYCLE 134°C	Cycle OK
22	00GH00AL.LOG	EUP00W110035	381	CYCLE 134°C	Cycle OK
23	00GH00AM.LOG	EUP00W110035	382	VACUUM TEST	Cycle OK
24	00GH00AN.LOG	EUP00W110035	383	VACUUM TEST	Cycle OK
25	00GH00AO.LOG	EUP00W110035	384	VACUUM TEST	A001
26	00GH00AP.LOG	EUP00W110035	385	CYCLE 134°C	Cycle OK
27	00GH00AQ.LOG	EUP00W110035	386	CYCLE 134°C	Cycle OK
28	00GH00AR.LOG	EUP00W110035	387	CYCLE 134°C	A001
29	00GH00AS.LOG	EUP00W110035	388	CYCLE 134°C	Cycle OK
30	00GH00AT.LOG	EUP00W110035	389	CYCLE 134°C	Cycle OK
31	00GH00AU.LOG	EUP00W110035	390	CYCLE 134°C	Cycle OK
32	00GH00AV.LOG	EUP00W110035	391	CYCLE 134°C	Cycle OK
33	00GH00AW.LOG	EUP00W110035	392	CYCLE 134°C	Cycle OK

Computer > Disco rimovibile (F:) > LOG > Report

Organizza Condividi con Masterizza Nuova cartella


Nome	Ultima modifica	Tipo
EUP00W110035-360.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-361.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-362.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-363.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-364.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-365.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-366.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-367.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-368.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-369.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-370.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-371.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-372.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-373.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-374.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-375.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-376.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-377.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-378.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-379.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...

Figura 10: Carpeta explorada con LogViewer y carpeta de destino de los archivos creados.

13 TEST DE CONTROL DEL AUTOCLAVE

13.1 Integradores químicos

Este tipo de test (codigo de repuesto 200/S e 215-S) utiliza las propiedades de sustancias colorantes capaces de modificar su aspecto al exponerlas al calor durante los tiempos adecuados ya que interactúan con todos los parámetros del ciclo (temperatura y tiempo). Al superar el test se demuestra que la estabilidad es correcta.

USO	Los integradores químicos deben ser introducidos en el interior de la cámara de esterilización antes de inciar el ciclo, incluso si está llena. Los integradores pueden ser libres y posicionados directamente en la bandejan o pueden ser introducidos dentro de los sobres de esterilización junto con los materiales a esterilizar. Se aconseja introducir los integradores en los sobres en el caso de estructuras donde trabajen varios operadores para asegurarse de que cada instrumento ha sido esterilizado.	
RESPUESTA		Si la marca se queda en la zona blanca, el test <u>non ha sido superado</u>
		Si la marca alcanza la zona de SAFE, el test <u>ha sido superado</u>
FRECUENCIA	No existen intervalos de tiempo predefinidos, con excepción de las zonas reguladas por leyes regionales específicas. En todo caso los integradores químicos son el tipo de test más económico e inmediato para comprobar la eficacia del autoclave. Se recomienda su uso en todos los ciclos, o por lo menos una vez al día.	

13.2 Indicador biológico

El objetivo de este test (codigo de repuesto TS002ZBK) es demostrar la eficacia del autoclave con respecto a la destrucción de todos los microorganismos.

Consta de un preparado estandarizado de esporas con características biológicas específicas elevada resistencia al calor, y que se consideran un medio de control extremadamente fiable y seguro (ATCC 7953). Para realizar este test se utilizan ampollas. El test no es patógeno ni tóxico y es pirogénico.

USO	Las ampollas deberán ser introducidas en la cámara de esterilización, incluso cuando esté llena. Realizar el ciclo y, una vez finalizado, extraer la ampolla prestando mucha atención ya que estará caliente y bajo presión. Dejarla enfriar durante unos 10 minutos y, a continuación, activarla manteniéndola siempre en posición vertical. El indicador químico posicionado en la etiqueta de la ampolla cambiará del azul al negro. A continuación, introducir la ampolla en un incubador biológico junto con una ampolla de test no procesada pero que ha sido activada.
RESPUESTA	Extraer la ampolla procesada del incubador y evaluar el resultado. Si la ampolla se ha vuelto amarillenta, significa que el autoclave no ha

	superado el test y que existe producción de bacterias en su interior. Si la ampolla mantiene el color violeta significa que no existen microorganismos y, por lo tanto, que el autoclave ha superado correctamente el test. La ampolla de test siempre cambiará su color a amarillo si no está procesada y su única función es servir de elemento de comparación. Una vez finalizado el test es posible eliminar las ampollas con los residuos urbanos pero se recomienda someter la ampolla a un ciclo adicional de esterilización.
FRECUENCIA	No existen intervalos de tiempo predefinidos, con excepción de las zonas reguladas por leyes regionales específicas. En todo caso el test biológico es el tipo de test más efectivo y para mantener un control constante de la validez del autoclave se recomienda realizar el test por lo menos una vez cada 90 días.

13.3 Test de Bowie&Dick

Es un test físico (codigo de repuesto TS001BDT) que permite comprobar la capacidad de penetración del vapor en los cuerpos porosos. Para realizar el test se utiliza un “paquete de prueba” estandarizado y conforme a las normativas técnicas en vigor.

USO	El test deberá realizarse con la cámara vacía. Posicionar el test de Bowie&Dick en la bandeja central del autoclave. Realizar el ciclo adecuado indicado en la pantalla del autoclave. Al finalizar el ciclo, extraer el paquete, abrirlo y comprobar el aspecto del papel con indicador químico posicionado en su interior.
RESPUESTA	La evaluación del resultado es sencilla y rápida. Si el aspecto es uniforme (tal y como se indica en la imagen) significa que el test es positivo, en caso contrario el autoclave no puede esterilizar correctamente los cuerpos porosos
FRECUENCIA	No existen intervalos de tiempo predefinidos, con excepción de las zonas reguladas por leyes regionales específicas. Para poder mantener un control constante de la validez del autoclave, se recomienda realizar el tes por lo menos una vez cada 30 días.

13.4 Test de hélice

Es un test de tipo físico (codigo de repuesto TS001ZHT) que permite comprobar la capacidad de penetración del vapor en los cuerpos huecos. El test se realiza utilizando un sistema estandarizado y conforme con las normas técnicas en vigor.

USO	El test deberá realizarse con la cámara vacía. Introducir en la cápsula posicionada en el extremo del test la tira especial y, a continuación, posicionar el test en la bandeja central del autoclave. Realizar el ciclo adecuado indicado en la pantalla del autoclave. Al finalizar el ciclo, extraer el test y abrir la cápsula: comprobar el aspecto de la tira indicadora.	
------------	--	--

RESPUESTA	 ART.NO. STEAM® DARK 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN.	TEST ALL'ORIGINE
	 ART.NO. STEAM® DARK 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN.	TEST NON RIUSCITO
	 ART.NO. STEAM® DARK 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN.	TEST RIUSCITO
FRECUENCIA	No existen intervalos de tiempo predefinidos, con excepción de las zonas reguladas por leyes regionales específicas. Para poder mantener un control constante de la validez del autoclave, se recomienda realizar el test por lo menos una vez cada 30 días.	

13.5 Test de vacío

Es una prueba de estanqueidad de la cámara o prueba de la pérdida del vacío.
Esta comprobación tiene como objetivo comprobar que no existan infiltraciones de aire en los elementos de estanqueidad de la cámara durante el ciclo (juntas, válvulas, etc...).

USO	El ciclo tiene que ser ejecutado con cámara vacía y fría; si se activase el ciclo con temperatura elevada, la máquina entra en alarma. El autoclave realiza el ciclo de forma automática siguiendo procedimientos técnicos bien definidos. A continuación, el resultado final es imprimido por la impresora a través de una conexión informática.
RESPUESTA	El resultado se transmite inmediatamente a través del file log de la tarjeta SD y contiene todos los valores de ciclo realizado con una evaluación final.
FRECUENCIA	No existen intervalos de tiempo predefinidos, con excepción de las zonas reguladas por leyes regionales específicas. Para poder mantener un control constante de la validez del autoclave, se recomienda realizar el test por lo menos una vez a la semana.

CONSEJAMOS EL UTILIZO DE LAS PRUEBAS
TECNO-GAZ S.P.A.

Impostaciòn sistema de desmineralizaciòn

La autoclave también está diseñada para la carga del agua desmineralizada mediante un sistema de desmineralización externo por osmosis (*accesorio opcional*).

Antes de instalar el sistema, el operador debe programar la autoclave respetando las siguientes instrucciones:

Encender la autoclave presionando el interruptor general (**Fig.A-pos.10**).

Cuando se visualice la autoclave en la pantalla operativa, presionar **Setup** y entrar al menú de **AJUSTE OSMOSIS**.

Activar colocando en ON la opción **ACTIVAR OSMOSIS**.

Salir del menú y volver a la pantalla operativa.

NOTA

Con conexión mediante desmineralizador, si no se alcanza el nivel máximo de agua, se inhibirá el funcionamiento de la autoclave.

ATENCIÓN:

El número que muestra la pantalla de gestión de osmosis indica la cantidad de ciclos de esterilización que se han realizado desde que se cambiaron los filtros.

Cuando se alcanza el número máximo de ciclos, se informará al usuario mediante un mensaje en la pantalla. Es importante no olvidar que se debe poner a cero el contador de los ciclos cuando se cambia el filtro del sistema seleccionando **ANULAR EL CONTADOR** en el submenú de AJUSTE OSMOSIS.

Conexión del sistema de desmineralización

Apagar el autoclave, si está encendida (**Fig.A-pos.10**)

- Cerrar el grifo en posición superior al sistema de desmineralización
- Instalar el desmineralizador tal y como se indica en el manual del desmineralizador mismo.
- Envolver la rosca macho del racor porta-tubo con teflón u otro componente que garantice la estanqueidad al agua.
- Enroscar el racor porta-tubo en la rosca hembra del desagüe del agua limpia (**Fig.A-pos.02**)
- Introducir el tubo que sale del desmineralizador en el racor porta-tubo que se encuentra enroscado al autoclave;
- Introducir el conector de alimentación del desmineralizador en la toma (**Fig.A-pos.07**) posicionada en la parte trasera del autoclave;
- Abrir el grifo en la parte superior de la instalación de desmineralización.
- Comprobar que no existan pérdidas de agua;
- Encender el autoclave;
- Realizar uno o más ciclos de esterilización para comprobar el funcionamiento de la

conexión realizada y que no existan pérdidas.



Al final de día de trabajo, cerrar siempre el grifo en posición superior a la instalación de desmineralización



Conectar las instalaciones de desmineralización sólo a autoclaves predispuestas.

NOTA *Per il collegamento dei sistemi di demineralizzazione alle autoclavi, fare riferimento anche a quanto indicato sul manuale dei sistemi di demineralizzazione.*

NOTA *El primer llenado puede durar más tiempo. Posteriormente, la autoclave se llenará de forma automática durante los ciclos.*

15

MANTENIMIENTO

El correcto mantenimiento del autoclave garantizará su buen funcionamiento y el ahorro seguro de tiempo y costes debidos a asistencia y mantenimiento. Las siguiente operaciones son obligatorias por los operadores.

Limpieza de la cámara

20 ciclos o una vez a la semana


Limpia periódicamente la cámara y el filtro eliminando posibles depósitos o detritos para evitar así, introducir en el circuito de desagüe, materiales que puedan crear obstrucciones. Para realizar correctamente la limpieza utiliza únicamente agua y la esponja suministrada (*parte no abrasiva* - **Fig.5**).

Ejecutar solo a a máquina apagada y a camara fria para evitar quemaduras - Nunca utilizar solventes, detergentes, soluciones químicas desincrustantes u otros productos similares.

Limpieza filtre camara

20 ciclos o una vez a la semana

Tirar el filtre (*codigo de repuesto DXBA091*) hacia arriba, sin dañarlo, lavar con agua desmineralizada y secar con un trapo limpio y seco.Reposicionar en su sitio el filtre cuidando que sobresale de 15 mm



Limpieza bandejas y portabandejas

20 ciclos o una vez a la semana

Limpiar con esponja no abrasiva en dotación empapada con agua desmineralizada

Sustitución del filtro bacteriológico

200 ciclos o cuando llega a ser oscura

Sustituir el filtro bacteriológico (**Fig.A-pos.09**) Gira el filtro a izquierdas para desenroscarlo y a derechas para enroscarlo. Utilizar exclusivamente filtros originales (*codigo de repuesto DAVA101*). Así como sucede con el cambio del filtro del sistema de ósmosis, hay que resetear el cuentahoras de los ciclos al cambiar el filtro bacteriológico; seleccione la opción **ANULAR EL CONTADOR** en el submenú de FILTRO BACTERIOLOGICO.

Limpieza de la junta de la tapa


20 ciclos o una vez a la semana

Deberán eliminarse periódicamente los residuos que se acumulan en la circunferencia de la junta (*codigo de repuesto DANA038*) usando para ello agua y la esponja en dotación (*parte no abrasiva*), ó un paño húmedo.

Regulación puerta

Cada 2 meses

Para regular la presión de cierre de la puerta debe actuarse con el regulador de la puerta utilizando la llave de doble función (**Fig.3**) en dotación. Girar a izquierdas (*pos.A*) para aumentar la presión de cierre. Girar a derechas (*pos.B*) para reducir la presión de cierre.



15.1 Mantenimiento ordinario para técnicos autorizados

CONTROL ANUAL O CADA 800 CICLOS	Limpie la cámara
	Limpie el filtro de metal dentro de la cámara
	Sustituya las juntas de la puerta de la cámara (DANA038)
	Lubrique el sistema de cierre de puerta de cámara
	Regule el cierre de puerta de cámara
	Sustituya el filtro bacteriológico (DAVA101)
	Sustitución del filtro de carga de agua (DARA054)
	Limpieza del filtro en Y de latón sobre el radiador
	Limpie o sustituya si hiciera falta la EV de carga del agua
	Limpie los depósitos
	Control de sondas de nivel de depósitos
	Limpie el radiador y el ventilador de enfriamiento
	Control de integridad de circuito electro/neumático
	Controle que no queden restos de líquido antes de la desinfección dentro del circuito neumático. Nota importante: Restos de líquido de la primera desinfección podrían causar que los equipos necesiten mantenimiento extraordinario
	Control de válvula de seguridad
	Control de prestación de bomba de vacío
	Realice la validación respetando la periodicidad definida por las normas locales
	Realice pruebas de seguridad eléctrica respetando la periodicidad definida por las normas locales
	Información al usuario acerca de la tipología de agua desmineralizada a utilizar (tabla manual como indica la norma EN13060:2009 y en todo caso con valor no superior a 15µS/cm). Nota importante: el uso de agua no apta podría requerir un mantenimiento extraordinario de los equipos.
	Mida la conductividad del Agua µS/cm
CONTROL POSTERIOR A 1600 CICLOS	Sustituya válvulas y juntas tóricas de bomba de vacío - Limpieza/control de integridad de las membranas Knf (CPGM025 x4 – CPGM043 x2) - Thomas (CPGM050 x4 – CPGM051 x4 – CPGM052 x2)
	Controle las tres electroválvulas N/C
	Controle la banda de calentamiento
CONTROL POSTERIOR A 2400 CICLOS	Sustituya las tres electroválvulas N/C (CEECG021 x3)
	Sustituya las bandas de calentamiento
	Limpieza/control de integridad de las membranas de la bomba de vacío

16

MENSAJES DE ERROR Y ALARMAS

Los mensajes de error estarán destacados por un código alfanumérico compuesto de una letra y de 3 cifras.



Al visualizarse un mensaje de alarma (sufijo "A") el ciclo debe considerarse SIN éxito: deben repetirse todas las operaciones de preparación y de esterilización.

Para restablecer las alarmas y los errores, mantener pulsados simultáneamente los botones posicionados bor debajo de la barra indicada con **Reset**.

ERROR	CAUSA	SOLUCION
A 001	Ciclo interrumpido por el operador	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 101	Vacío no obtenido en 10 min.	- Comprobar la junta - Comprobar la puerta - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 111	Vacío no mantenido durante la primera fase del TEST DE VACÍO	- Comprobar la junta - Comprobar la puerta - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 121	Vacío no mantenido durante la segunda fase del TEST DE VACÍO	- Comprobar la junta - Comprobar la puerta - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A132	Durante las fases de precalentamiento la máquina no ha cargado la cantidad necesaria de agua	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A133	Error de funcionamiento del fluxómetro	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 200	Presión superior al límite permitido durante la recuperación del agua en las fases de precalentamiento	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 400 A 401 A 403 A 405	Error de control del funcionamiento de las EV	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 551	Error de funcionamiento de la cerradura	- Dejar que la cámara se enfrie - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 637	Presión fuera de los límites	- Comprobar que la SD Card sea puesta correctamente - Comprobar que el indicador de la SD Card no sea sobre "lock". - Poner a cero y reiniciar el ciclo

A 651	Error de acceso a la tarjeta SD	- Dejar que la cámara se enfrie - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 653	Lectura de la sonda T1 en fase de esterilización superior al límite máximo	- Dejar que la cámara se enfrie - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 661	Lectura de la sonda T2 en fase de esterilización superior al límite máximo	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 662	Error de lectura de las sondas	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 701	Error de lectura de las sondas	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 711	Error: presión no alcanzada durante las primeras dos fases de precalentamiento	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 751	Error: presión no alcanzada durante la tercera fase del precalentamiento	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 753	Lectura de la sonda T1 en fase de esterilización superior al límite inferior	- Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 781	Lectura de la sonda T2 en fase de esterilización superior al límite inferior	- Dejar que la cámara se enfrie - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 782	Temperatura del ciclo 121°C superior al límite máximo	- Dejar que la cámara se enfrie - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 801	Temperatura del ciclo 134°C superior al límite máximo	- Limpiar al filtro de la cámara - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 811	Errores por fuera del intervalo de tiempo máximo durante las primeras fases de descarga	- Limpiar al filtro de la cámara - Poner a cero y reiniciar el ciclo
A 901	Errores por fuera del intervalo de tiempo máximo durante la última fase de descarga	- Controlar el sistema de alimentación de la máquina y del local - Poner a cero y reiniciar el ciclo

Realice un respaldo periódico de la tarjeta SD.

En caso de que se presente en breve una de las siguientes alarmas, contactar con la asistencia técnica.

17 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS OPERATIVOS

En muchos casos, algunas de las alarmas o de los errores estarán originados por la desatención o el desconocimiento de algunos aspectos técnicos y operativos. A continuación relataremos algunos de los casos de anomalías con respectivas soluciones.

17.1 El autoclave no efectúa secado correcto

- Sustituir el filtro bacteriológico con uno nuevo original
- Las bandejas utilizadas no son originales, de material diferente, sin orificios o con orificios diferentes. Se recomienda utilizar sólo bandejas originales.
- Los instrumentos no han sido posicionados correctamente (seguir las indicaciones del p.10.4).

17.2 La cámara del autoclave cambia a color blanco

- Cambiar la tipología de agua utilizada, utilizar agua desmineralizada o desilada como da indicación en los capítulos anteriores y continuar limpiando la cámara.
- El color blanco puede ser consecuencia de la evaporación de materiales orgánicos de los instrumentos. Deterger mejor los instrumentos para evitar problemas
- Averiguar el sistema de desmineralización instalado

17.3 La cámara del autoclave lleva manchas verdes-azules

- No se han enjuagado correctamente los instrumentos después de la fase de deterción. Enjuagar los instrumentos mejor. Si las manchas son evidentes, pedir asistencia técnica telefónica.

17.4 El ciclo de esterilización se interrumpe

- Comprobar si el autoclave está conectada a la red eléctrica mediante extensiones, reducciones o adaptadores. En este caso desconectar estos accesorios y conectar el autoclave directamente a la toma de corriente.

17.5 El autoclave no recibe los mandos

- El autoclave está realizando la nivelación barométrica automática: esperar la doble señal acústica tras la apertura de la tapa y, a continuación, ajustar las funciones.
- El depósito del agua desmineralizada está vacío y el led del nivel de llenado mínimo está encendido: llenar con agua pura.
- El depósito del agua usada está lleno y el led del nivel de llenado máximo está encendido: drenar el agua usada.

17.6 Manchas en los instrumentos

- Los instrumentos pasan al color amarillo, residuos de líquido químico que con el calor se fijan en los instrumentos. No fueron adecuadamente aclarados.
- La cámara de esterilización presenta manchas amarillas, ha sido puesto en la cámara un instrumental con líquido químico que cayendo pudo fijarse gracias al calor. No fue efectuado el aclarado adecuado.
- Los instrumentos muestran manchas blancas, el aclarado fue realizado con agua demasiadamente calcárea y los instrumentos no se secaron. Para el último aclarado es aconsejable utilizar agua desmineralizada además de secar perfectamente los instrumentos.
- Los instrumentos se oscurecieron, y ello se debe a la fuerte presencia de carbono en su interior.

18 PROCEDIMIENTOS PARA EL SERVICIO Y ASISTENCIA

En caso de fallo, revisión, verificación, contactar directamente con la asistencia telefónica **TECNO-GAZ s.p.a**

PHONE	+39 0521 83.80.627
FAX	+39 0521 83.33.91
@	service@tecnogaz.com

La asistencia será quien decida el retorno al establecimiento o la intervención de un técnico y, una vez revisada la máquina, será quien realizará un presupuesto de gastos que será enviado al cliente distribuidor, quien lo enviará al cliente final, para su conocimiento y autorización.

Después de haber recibido el presupuesto aceptado y firmado, se procederá a realizar los trabajos en la autoclave y se expedirá respetando los tiempos indicados en el formulario del presupuesto.

Cuando haya la necesidad de expedirse el autoclave para reparaciones, control, rearme, revisión, validación, sigan obligatoriamente las instrucciones a continuación:

- Utilizar el embalaje original, si ese embalaje ya no se encuentra en las manos del cliente, deberá utilizarse un embalaje adecuado. La mercancía viaja por riesgo y cargo del remitente.
- Enviar sólo el autoclave (no incluir ninguno de los componentes presentes en el kit de accesorios).
- Limpiar esmeradamente la cámara de esterilización y el autoclave completa antes de expedirlas. La llegada de un autoclave sucio o con residuos determinará su rechazo sin reparaciones ó una acción de limpieza y desinfección.
- Siempre drenar el depósito de agua limpia por el racor que se encuentra por detrás del autoclave (**Fig.A-pos.02**).
- Siempre debe drenarse el depósito de agua usada por el racor que se encuentra por detrás del autoclave (**FIG.A-pos.04**).
- Indicar por escrito e incluir en el embalaje, un documento en que se indique precisamente la anomalía detectada o el servicio que se requiere.
- Expedir siempre puerto franco de lo contrario serán adeudados los gastos de transporte.

Todos los embalajes no originales que nos envíen serán eliminados.

Los autoclaves les serán devueltos con embalajes nuevos y originales ello para garantizar la máxima protección del autoclave durante el transporte. El embalaje les será adeudado.

A
RESUMEN REPUESTOS CONSUMIBLES







	PORTABANDEJAS STANDARD			BANDEJAS	
	ONYX 5.0	ONYX 8.0		ONYX 5.0	ONYX 8.0
	SXBA348	1ZXZA0063		DANA049	DXLA349
	LLAVE PARA EXTRACCIÓN			CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	
	DANA008			CECG006	
	PATILLA SEPARADORA			FILTRO BACTERIOLÓGICO	
	CPAP014			DAVA101	
	FILTRE CAMARA			JUNTA DE LA TAPA	
	DXBA091			DANA038	
	TUBO PARA CARGA DE AGUA			TUBOS DE DESCARGA AGUA	
	DANA099 + DXBA711 + CPRG117			DANA130	
	RACOR			TUBOS DE DESCARGA POSTERIOR	
	CPRG040			CPTT002	
	ESPONJA				
	CPMG004				
INTEGRADORES QUÍMICOS		200/S o 215- S	TEST DE BOWIE&DICK	TS001BDT	
INDICADOR BIOLÓGICO		TS002ZBK	TEST DE HÉLICE	TS001ZHT	

Fig. B

CICLOS	TIEMPO DE EXPOSICIÓN T4 (Minutos)	TIEMPO DE SECADO T5 (Minutos)	TIPO DE CARGO	CARGA MÁXIMA (Kg)		RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	
				ONYX 5.0	ONYX 8.0			
121°C	18	15	embolsados y no embolsados	5	8	1.04 ÷ 1.30	121 ÷ 125	CICLOS OPERATIVOS
134°C	4	15	embolsados y no embolsados	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Fast	4	10	embolsados y no embolsados	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Flash	4	4	no embolsados	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Safety	4	4	no embolsados	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion	20	15	embolsados y no embolsados	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion Fast	20	10	embolsados y no embolsados	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	CICLOS TEST
134°C Helix / Bowie&Dick	3.5	4	-	-	-	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
Vacuum	-	-	-	-	-	-0.9	-	

Los tiempo del precalentamiento y de fraccionamiento al vacío puede variar dependiendo de la autoclave de 25 a 35 minutos le suman con el tiempo de los ciclos que se muestran en la tabla. Todos los ciclos de esterilización tienen 3 fases de vacío, excepto los ciclo 134° Safety que tiene 2 ciclos de vacío.

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. ENLEITUNG**
- 2. VERWENDUNG UND GEBRAUCHSZIEL DES AUTOKLAVS**
- 3. SICHERHEIT**
 - 3.1 SICHERHEITSKENNZEICHNUNG
 - 3.2 SCHUTZEINRICHTUNGEN
 - 3.3 ANMERKUNGEN ZUR SICHERHEIT
 - 3.4 ENTSORGUNG
- 4. TECHNISCHE DATEN**
- 5. AUSFLÜSSERVERZEICHNIS UND ANZEIGER**
- 6. AUSPACKEN**
- 7. ZUBEHÖRTEILE**
- 8. INSTALLATION**
- 9. PROGRAMMIERUNG DER ANZEIGE**
- 10. GEBRAUCHSANWEISUNGEN**
 - 10.1 EINSCHALTEN DES AUTOKLAV UND BAROMETRISCHE AUSRICHTUNG
 - 10.2 MANUELLE FÜLLUNG DES TANKS FÜR SAUBERES WASSER
 - 10.3 EIGENSCHAFTEN DES ZU VERWENDENDEN WASSERS
 - 10.4 EINLEGEN DES MATERIALS IN DAS AUTOKLAV
 - 10.5 BEGINN DES STERILISIERUNGSZYKLUS
 - 10.6 ENDE DES STERILISATIONSZYKLUS
 - 10.7 ENTNAHME DES STERILISIERTEN MATERIALS
 - 10.8 ABLASS DES VERWENDETEN WASSERS
 - 10.9 UNTERBRECHEN EINES STERILISIERUNGSZYKLUS
- 11. STERILISIERUNGSZYKLEN**
 - 11.1 BESCHREIBUNG DES ZYKLUS
 - 11.2 ZYKLUSDIAGRAMM
 - 11.3 ZYKLUSBERICHT ABLESUNG
- 12. SOFTWARE FÜR DIE ZYKLUSANZEIGE**
- 13. KONTROLLTEST DES AUTOKLAVS**
 - 13.1 CHEMISCHE INTEGRATOREN
 - 13.2 BIOLOGISCHE INTEGRATOREN
 - 13.3 BOWIE & DICK TEST
 - 13.4 HELIXTEST
 - 13.5 VAKUUMTEST
- 14. INSTALLATION DES OSMOSE-SYSTEMS**
- 15. WASSERAUFBEREITUNG**
 - 15.1 ORDENTLICHE WARTUNG FÜR AUTORISIERTE TECHNIKER
- 16. ALARMMELDUNGEN**

17. LÖSUNG VON BETRIEBSPROBLEMEN

- 17.1 DER AUTOKLAV TROCKNET NICHT RICHTIG
- 17.2 DIE LAMMER DES AUTOKLAVS FÄRBT SICH WEISS
- 17.3 DIE KAMMER DES AUTOKLAVS WEIST GRÜNE FLECKEN AUF
- 17.4 DER STERILISIERUNGSZYKLUS WIRD UNTERBROCHEN
- 17.5 DER AUTOKLAV EMPFÄNGT NICHT DIE STEUERUNGEN
- 17.6 FLECKEN AUF DEN INSTRUMENTEN

18. VERFAHREN FÜR SERVICE UND KUNDENDIENST

A. ZUSAMMENFASSUNG VERBRAUCHBARER ERSATZTEILE

Lieber Kunde,

Vielen Dank für die Wahl unseres Autoklaven. Wir werden uns mit großer Aufmerksamkeit und einem sicherlich Ihren Ansprüchen entsprechenden Kundendienst dieses Vertrauens würdig erweisen.

Vor Benutzung dieses Autoklavs, lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanleitung durch und bewahren Sie sie daraufhin an einem leicht zugänglichen Ort für alle Facharbeiter für die Sterilisation auf.

Sterilisieren bedeutet die Anwendung einer präzisen Arbeitsmethode und die Anlehnung an präzise Arbeitsprotokolle:

DESINFEKTION eine verbindliche Stufe zum Schutz der Sicherheit der zuständigen Bediener für das Eintauchen in chemische oder thermische Desinfektionsflüssigkeiten;

REINIGUNG die wichtigste Stufe, sie garantiert die Beseitigung aller Reste, chemischer sowie organischer. Das am besten geeignete Werkzeug sind die Ultraschallwannen;

TROCKNEN unentbehrliche Stufe zur Vermeidung von Korrosion der Werkzeuge und Störungen an dem Sterilisationszyklus;

KUVERTIERUNG unentbehrliche Stufe für die Erhaltung der Sterilität über die Zeit;

STERILISATION Endstufe der Dampfsterilisation.

Der Autoklav ist der Schlüsselpunkt dieser Vorgehensweise.

Wir weisen darauf hin, dass die fehlende Abwicklung aller unterschiedlichen Stufen des Sterilisationsprozesses das Endergebnis entkräften kann.

Für Installation, die Wartungs und Service wenden Sie sich nur an autorisierte Service. Bitte verwenden und benutzen Sie nur Original-Ersatzteile.

Der Autoklav sterilisiert entsprechend der Norm EN13060 drei Materialtypen, im Einzelnen:

	<i>ONYX-B 5.0</i>	<i>ONYX-B 8.0</i>
<u>EISENMATERIAL ODER FESTKÖRPER</u> Instrumente ohne Hohlkörper und ohne Behinderungen für das Dampfeindringen	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>
<u>PORÖSE KÖRPER</u> Einfache Materialien oder Komposite, welche die Flüssigkeiten aufnehmen können (Stoffe, Kittel, Verbandstoffe, usw...)	<i>max kg. 1,5</i>	<i>max kg. 2</i>
<u>KÖRPER MIT HOHLKÖRPER</u> Materialien oder Geräte mit Hohlkörpern, Behinderungen, usw...Diese werden in zwei Kategorien unterteilt und indikativ nach Länge und Durchmesser klassifiziert KATEGORIE B: Kanülen, Leitungen oder Geräte mit großen Durchgängen KATEGORIE A: Turbinen, Gerätegriffe und Geräte mit Blindöffnungen oder kleinen Öffnungen	<i>max kg. 5</i>	<i>max kg. 8</i>

Die Lasten (kg) variieren je nach auszuführendem Zyklustyp. Siehe **Abb.B**

Gültig nur für Europäische Ländern



Der Autoklav darf ausschließlich für die Sterilisierung von mit dem System der Dampfsterilisierung kompatiblen Geräten und Materialien verwendet werden. Vergewissern Sie sich stets, dass die zu sterilisierenden Ladungen die Temperaturen des gewählten Zyklus vertragen können.

3

SICHERHEIT

3.1 Sicherheitskennzeichnung

 GEFÄHRLICHE SPANNUNG	 ATTENZIONE ATTENTION ATTENTION ACHTUNG ALTA TEMPERATURA HIGH TEMPERATURES TEMPERATURES ELEVÉES HOHE TEMPERATUR HOHE TEMPERATUR
 ATTENZIONE TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI RIMUOVERE IL COPERCHIO  WARNING DISCONNECT THE MAINS SUPPLY BEFORE REMOVING THIS COVER VOR ABNAHME DES DECKELS STROMZUFUHR R UNTERBRECH EN	 ERDUNG

3.2 Schutzeinrichtungen

Der Autoklav ist mit den folgenden sicherheitsvorrichtungen ausgestattet:

-) Schutzventil geeicht auf 2.4 bar 0/+10%
-) Elektromagnetische Sperre, verhindert das Öffnen der Tür während dem Zyklus
-) Sicherheitsthermostat

3.3 Anmerkungen zur Sicherheit

- Als Hersteller haftet die Firma gemäß der geltenden Richtlinie für das auf den Markt gebrachte Produkt. Die Verantwortbarkeit verfällt unverzüglich wenn nicht qualifiziertes Personal an der Maschine oder ihren Teilen Eingriffe vornimmt oder nicht originale Ersatzteile verwendet werden.
- Der Raum in dem der Autoklav installiert wird darf keine potentielle Explosions- und/oder Brandgefahr aufweisen.
- Der Autoklav darf nur in einem Raum installiert werden der den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

3.4 Entsorgung



Dieses Produkt unterliegt der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) des Europäischen Parlaments bzw. des EU-Ministerrats. Dieses Gerät ist in Ländern, die diese Richtlinie bereits als Gesetz verabschiedet haben, nicht vor dem 13. August 2005 im Handel erhältlich und sollte nicht im Rahmen des normalen Hausmülls entsorgt werden. Nutzen Sie bitte zur Entsorgung dieses Geräts die entsprechenden Rücknamesysteme in Ihrer Gemeinde und beachten Sie auch alle weiteren Vorschriften in diesem Kontext.

		ONYX 5.0	ONYX 8.0
Mechanische Daten	Betriebstemperatur	+5°C ÷ +40°C	
	Maximale Meereshöhe	2.000 m	
	Maximale relative Feuchte bei 30°C	80%	
	Maximale relative Feuchte bei 40°C	50%	
	Raumbedarf (L x H x P)	474 x 497 x 650	474 x 497 x 795
	Raumbedarf bei offener Tür	495 mm	
	Gewicht (leer)	60kg.	66kg.
	Gewicht bei MAX Befüllung (volle Tanks+leere Kammer)	70kg.	76kg.
	Gewicht für Auflagefläche	2058 N/m ²	
	Geräuschpegel	< 70 db A	
Elektrische Daten	Versorgungsspannung	230 V a.c. +/-10 % single phase	
	Leistung	1,5 kW	2,2 kW
	Frequenz	50 / 60 Hz	
	Speisekabel	2 + 1 x 1mm ²	
	Sicherungen	5x20 10A	5x20 12A
	übertragene Wärme	3.6 E ⁶ J / hour	
Kammer	Maximaler Arbeitsdruck	2.4 bar (relativ)	
	Maximales Vakuum	- 0.9 bar (relativ)	
	Höchsttemperatur	138 °C	
	Material	Inox AISI 304	
	Abmessungen	Ø 245 x 320	Ø 245 x 500
Reinwassertank	Volumen	4,5 l	
	Ausführbare Zyklen	4	2
	Material	Polyäthylen	
Schmutzwassertank	Volumen	4,5 l	
	Ausführbare Zyklen	4	2
	Material	Polyäthylen	
	Maximale Ablasswassertemperatur	50°C	
Bakteriologischer Filter	Durchmesser	56 mm	
	Filterkapazität	0.3 µm	

05

AUSFLÜSSERVERZEICHNIS UND ANZEIGER

AUSFLÜSSERVERZEICHNIS UND ANZEIGER (Abbildung A)	00	Distanzfuß
	01	Überlauf für entmineralisiertes Wasser
	02	Ablasshahn für entmineralisiertes Wasser - Verbindung mir Wasservorbereitung
	03	Überlauf für verwendetes Wasser - Kondensatablass
	04	Ablasshahn für verwendetes Wasser (hinten)
	05	Hauptstromspeisung mit Schmelzsicherungen
	06	Anschluss RS232
	07	Anschluss des Entmineralisierers
	08	Bakteriologischer Filter
	09	Füllen der Pumpe für entmineralisiertes Wasser
	10	Hauptschalter
	11	Schlitz für Speicherkarte
	12	Display
	13	Ablass verwendetes Wasser (front)
	14	121°C Zyklus
	15	134°C Zyklus
	16	134°C Zyklus Fast
	17	134°C Zyklus Flash
	18	134°C - Zyklus Safety
	19	134°C - Zyklus Prion
	20	134°C Zyklus Prion Fast
	21	Helix / Bowie&Dick Test
	22	Vacuum Test
	23	Höchststand Brauchwasser
	24	Wasserhöchststand
	25	Wassermindeststand
	B-M1	Taste Multifunktion 1
	B-M2	Taste Multifunktion 2

	B-M3	Taste Multifunktion 3
	PUMP WATER	Knopf für die Ladung demineralisierten Wasser
	SELECT CYCLE	Knopf für die Auswahl des Zyklus

06

DEN AUTOKLAV AUSPACKEN

Der Autoklav wird angemessen verpackt, sodass er bequem transportiert und verlagert werden kann und der Packungsinhalt geschützt ist.

Die Verpackung muss vor Stößen geschützt und vorsichtig gehandhabt werden, wobei zu vermeiden ist, dass sie gedreht wird oder herunterfällt.

Wenn keine selbsttätigen Verlagerungssysteme zur Verfügung stehen, ist der verpackte Autoklav von 2 Personen zu verlagern.

Der Autoklav liegt auf eine Holzpalette und wurde in einem abgestützten Wellenkarton eingepackt.

Um den Autoklav auszupacken, öffnen Sie den Karton, entfernen Sie die Abstützungsteile, und nehmen Sie den Autoklav mit den in der Verpackung enthaltenen Griffen aus.



Die Handhabung darf nur unter Verwendung der Riemen und unter Einsatz von mindestens zwei Personen erfolgen.




Nie Aufzug, durch Ergreifen des Autoklaven unten an der Tür oder am Armaturenbrett, da diese falsch, könnte das Gerät beschädigen.

ACHTUNG: Die Original-Verpackung ist über die gesamte Betriebsdauer des Geräts aufzubewahren.


In der Verpackung befinden sich die folgenden Dokumente:

- **BEDIENUNGSANLEITUNG** : Diese muss aufmerksam gelesen und dann an einem für alle - mit der Sterilisierung beauftragten - Bediener zugänglichen Ort aufbewahrt werden.
- **ZERTIFIZIERUNGEN** : Diese müssen sorgfältig aufbewahrt werden.
- **INSTALLATIONSPROTOKOLL – ABNAHME UND GARANTIEBEDINGUNGEN**: auszufüllen bei der Installation der Maschine gemäß der Anweisungen in dem Modul.
- **KURZE ANLEITUNG ZUM GEBRAUCH**: in Maschinennähe aufzubewahren.
- **Konformitätserklärung für Sicherheitsventil**

TABLETTAUFNAHMEGESTELL ZWEIWERDIG


	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Material	Eloxiertem aluminium	
Abmessungen (L x H x P) (mm)	192 x 165 x 280	192 x 165 x 460
Abbildung		
	Abb.1	
Standardausstattung	1	
Code	SXBA348	1ZXZA0063

TABLETTS

	ONYX 5.0	ONYX 8.0
Material	Eloxiertem aluminium	
Abmessungen (L x H x P) (mm)	183 x 17 x 284	185 x 17 x 460
Abbildung		
	Abb.2	
Standardausstattung	4	
Code	DANA049	DXLA349


SCHLÜSSEL FÜR DAS HERAUSNEHMEN DES TABLETTS UND ZUR TÜR EINSTELLUNG

Für das Herausnehmen und die Handhabung der Tablettts und um die Tür einzustellen (par.15)

Abbildung		
	Abb.3	Abb.4
Standardausstattung	1	
Code	DANA008	


SCHWAMM FÜR DIE REINIGUNG DER KAMMER UND DER TÜRDICHTUNG

Für das Reinigen der Sterilisationskammer und der Türdichtung (Kap.15)

Abbildung	 Abb.5
Standardausstattung	1
Code	CPMG004


WASSERAUFFÜLLSCHLAUCH MIT FILTER

Zum manuellen Auffüllen von Wasser an der Vorderseite des Autoklavs verwenden. (Kap. 10.2)

Abbildung	 Abb.6
Standardausstattung	1
Code	DANA099 + DXBA711 + CPRG117


WASSERABLASSSCHLAUCH

Zur Benutzung für die Ablassung von benutztem Wasser aus dem Ablasshahn an der Vorderseite des Autoklavs (**Abb.A-pos.13**) - (Kap. 10.8)

Abbildung	 Abb.7
Standardausstattung	1
Code	DANA130


ABSTANDSFUSS FÜR DIE GERÄTERÜCKSEITE AUS PLASTIK

Den Abstandsfuß aus Plastik auf der Rückseite des Autoklavs anbringen (**Abb.A-pos.00**) damit eine angemessene Belüftung gewährleistet ist, auch wenn der Autoklav nahe einer Wand aufgestellt wird.

Abbildung	 Abb.8
Standardausstattung	1
Code	CPAP014

ANSCHLUSS FÜR HINTERE ABLASSHÄHNE


Schrauben Sie ihn an dem Füllhahn fest (**Abb.A-Pos.02**) für die Leerung des Auffüllbehälters; schrauben Sie ihn auf dem Ablasshahn fest (**Abb.A-Pos.04**) für die Entleerung des Ablassbehälters.

Abbildung	 Abb.09
Standardausstattung	1
Code	CPRG040

SCHLÄUCHE FÜR DEN RÜCKSEITIGEN ABLASS DER VERBRAUCHER


1 - Schlauch für Überlauf des sauberen Wassers: verbinden Sie ein Ende des Schlauches an den Überlauf des sauberen Wassers (**Abb.A-Pos.01**) das andere Ende an einen Behälter für Rückwasser.

2 - Schlauch für Überlauf des benutzten Wassers: verbinden Sie ein Ende des Schlauches an den Hahn (**Abb.A-Pos.03**) das andere Ende an einen Behälter für benutztes Rückwasser.

Abbildung	 Abb.10
Standardausstattung	3 mt.
Code	CPTT002

SPEISEKABEL

Das Ende der Steckers (*pos.B*) zu hintere Tafel (**Abb.A-pos.05**) anschließen und anschließend den Stecker (*pos.A*) direkt an die Versorgungsbuchse der elektrischen Anlagen anschließen.

Abbildung	 Abb.11
Standardausstattung	1
Code	CECG006


SPEICHERKARTE

Verwenden Sie sie zur Speicherung der Autoklavzyklen. (Für eine perfekte Kompatibilität mit der Maschine sollten Sie stets die Original-Speicherkarte verwenden).


ACHTUNG: Die Karte enthält die Software für das Lesen der Zykluslogs, die vor der Inbetriebnahme des Autoklaven gespeichert und im PC installiert werden muss (siehe Absatz 12)


Abbildung	 Abb.12
Standardausstattung	1
Code	CEGS001

UNTERSTÜTZUNG AUSLASSLEITUNG

Abbildung	 Abb.13
Standardausstattung	1
Code	3MECO0008

ANSCHLUSS Y

Abbildung	 Abb.14
Standardausstattung	2
Code	3PNEJ0001



	ONYX 5.0	ONYX 8.0
A	650 mm	795 mm
B	474 mm	
C	497 mm	
D Max. Klappenöffnung	495 mm	
E	425 mm	
F	425 mm	
G	402 mm	435 mm
H	min. 50 mm	
I	74 mm	
L	170 mm	275 mm
M	525 mm	575 mm

- 1 - Der Autoklav in für die Sterilisierung geeigneten Umgebungen installieren.
- 2 - Der Raum muss gemäß Vorgabe der geltenden Richtlinien angemessen beleuchtet und belüftet sein.
- 3 - Das Autoklav fernab von Wärmequellen und Wasserspritzern installieren.
- 4 - Den Autoklav auf einer vollkommen waagerechten Fläche positionieren, deren Maße für sein Gewicht geeignet sind (max. 80 kg).
- 5 - Der Autoklav in einer angemessenen Höhe positionieren, damit der Benutzer die gesamte Sterilisierkammer inspizieren und leicht reinigen kann.
- 6 - Die Klappe des Autoklavs öffnen und alle in der Sterilisierkammer enthaltenen Beutel herausnehmen, welche die einzelnen Zubehöerteile einpacken.
- 7 - Nur den Wannenhalter mit den Wannen in der Sterilisierkammer lassen, alle anderen Zubehöerteile in einem externen, den Benutzern zur Verfügung stehenden Fach positionieren.
- 8 - Nie Zeitungen, Tablettts, Behälter mit Flüssigkeiten usw. auf dem Autoklav abstellen.
- 9 - Lehnern Sie sich nie an die offene Klappe.
- 10 - Lassen Sie unter Verwendung des hinteren Distanzfußes aus Kunststoff (**Abb.A-pos.00** / **ABB.8**) auf der Rückseite und an den Seiten des Geräts mindestens 5 cm Freiraum, um so die erforderliche Belüftung zu gewährleisten.
- 11 - Die Röhren an den Hinterteil anschließen (*Kap.7*)
- 12 - Stets sicherstellen, dass die Stromanlage, an die das Autoklav angeschlossen wird, den geltenden Richtlinien entspricht und gemäß den Geräteeigenschaften entsprechend bemessen ist.
- 13 - Das mitgelieferte elektrische Speisungskabel nehmen und den Stecker in die Steckdose auf der Rückseite des Autoklavs stecken (**Abb.A-pos.05**)
- 14 - Den elektrischen Stecker in die Anlage stecken. Die Anlage muss die Versorgung des Apparats entsprechend sein.

WICHTIG:

Einen Anschluss mit Verlängerungskabeln, Reduktionen oder Adaptern vermeiden; andernfalls könnte dies zu Mikrounterbrechungen mit folgender Alarmmeldung führen.

- 15 - Den Autoklav durch Drücken des Hauptschalters einschalten (**Abb.A-Pos.10**) und die Klappe dieses Autoklavs öffnen. Warten Sie einige Sekunden, es ertönen zwei akustische Signale, die über den Erwerb der Parameter entsprechend der automatischen barometrischen Ausrichtung informieren, gleichzeitig erscheint auf der Anzeige die Schrift TÜRE OFFEN.

WICHTIG:

Wählen Sie nie einen Befehl, bevor die zwei Signale ertönen, der Autoklav wird dann nicht die voreingestellte Programmierung akzeptieren.

9

PROGRAMMIERUNG DER ANZEIGE

Durch Drücken der Taste **Setup** auf der Anfangsbildschirmseite wird das Setup-Menü für den Autoklav aufgerufen.

SPRACHE



Die mittlere Taste zur Änderung der Sprache für die Menüs und der Sprachangaben drücken




Den Pfeil zum Übergang zum nächsten Posten drücken

DATUM UND UHRZEIT



Die mittlere Taste drücken, um das Setup Datum/Uhrzeit aufzurufen.



Wenn das Kästchen blinkt, die Pfeile für die Wahl des gewünschten Werts drücken.

00:00
00/00/1900



Erneut die mittlere Taste für das Vorrücken in die Kästchen und die Pfeile für die Wahl des Werts drücken. So bis zum letzten Wert weitermachen.
Ein letztes Mal die mittlere Taste für die Anzeige der Bildschirmseite mit der endgültigen Wahl drücken.



Zur Bestätigung der Wahlen und zur Rückkehr zum Setup-Menü drücken




Zum erneuten Beginn des Verfahrens drücken



Zur Löschung der Wahlen und zur Rückkehr zum Setup-Menü drücken

EXTERNEN DRUCKER


Nach dem der Drucker (*zusätzliches Zubehör*) installiert wurde, können die Klebeetiketten der Rückverfolgbarkeit, die auf dem Paket vor der Sterilisierung aufzubringen sind, gedruckt werden.



Bei Blinken des Kästchens die Pfeile zur Wahl der zu druckenden Etikettenanzahl drücken.



Die mittlere Taste zum Übergang zur nächsten Wahl drücken

	Bei Blinken des Kästchens die Pfeile zur Wahl der zu druckenden Etikettenanzahl drücken. Ein letztes Mal die mittlere Taste zur Anzeige der Bildschirmseite für endgültige Wahl drücken.
---	--

OSMOSE SETUP

- OSMOSE AKTIVIEREN: durch den Knopf  können Sie der das Versorgungssystem mit Osmosevorrichtung (wahlfrei) betätigen oder abschalten. Wenn das System in Betrieb ist, ist die Ladungpumpe außer Betrieb.
- ANZAHL ZYKLEN: die nach dem letzten Filterauswechseln vorgenommene Zyklen werden visualisiert.
- STUNDENZAEHLER ZU NULL: wenn Sie die Filter ersetzen, können Sie den Zähler auf Null stellen.

BAKTERIENFILTER

- ZYKLEN DURCHGEFUHRT: die nach dem letzten Filterauswechseln vorgenommene Zyklen werden visualisiert.
- STUNDENZAEHLER ZU NULL: wenn Sie die Filter ersetzen, können Sie den Zähler auf Null stellen.

KONTOVERWALTUNG

- BENUTZER ANZEIGEN: das zeigt die schon gespeicherte Benutzerauflistung.
- NEUE BENUTZER: NEUER BENUTZER: hier kann man einen neuen Benutzer speichern.
- BESEITIGEN: hier kann man einen neuen Benutzer speichern.
- LASTSTEUERUNG: On/Off (kap. 10.6).

NEUE BENUTZER:



Drücken Sie die Taste, bis wann die Funktion NEUE BENUTZER erreicht wird.



NAMEN EINGEBEN: wann die Beutel blinkt, drücken Sie die Pfeilentaste, um die Buchstaben abzurollen. Wenn die gewünschte Buchstabe erreicht wird, bestätigen Sie durch die Taste



PASSWORD EINGEBEN: wählen Sie Ihre Kennwort, und folgen Sie das o.g. Verfahren.

SERVICEMODUS

Aufruf des Service-Menüs (nach vorheriger Eingabe des Passworts). Diese Modalität ist ausschließlich für Einstellungen vorbehalten, die von einem **ermächtigten Techniker** vorgenommen werden.

Der Hersteller haftet nicht für unerlaubte Eingriffe oder Unfälle von eventuell nicht ermächtigtem Personal.


10

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Nach der Installation des Autoklavs fahren Sie mit der Vorbereitung und der Benutzung fort.

10.1 Einschalten des Autoklavs

Den Hauptschalter (**Abb.A-pos.10**) drücken. Nach der Anzeige des Logos führt der Autoklav eine Kontrolle des Speichers und der Anschlüsse durch. Das Ergebnis der Kontrollen wird auf dem Display angezeigt.



Die Klappe öffnen und einige Sekunden warten, bis eine Tonmeldung die erfolgte Gewinnung der Parameter für die automatische barometrische Ausrichtung meldet; gleichzeitig erscheint auf dem Display der Schriftzug KLAPPE OFFEN.

DER AUTOKLAV IST NUN BETRIEBSBEREIT

ACHTUNG:

Durch die Auswahl eines beliebigen Zyklus, außer Vakuumzyklus, wird die Vorwärmmodus der Kammer aktiviert.

Darauf achten, nicht mit den Oberflächen der Kammer in Berührung zu kommen, weil sie heiß sind.

10.2 Zulauf Behälter für sauberes Wasser

Verbinden Sie den Schlauch (**Abb.8**) an den Frontalanschluss des Autoklavs (**Abb.A-Pos.09**).

Setzen Sie das andere Ende des Schlauches mit dem Filter in das Innere des Behälters für demineralisiertes oder destilliertes Wasser.

Drücken Sie nun den **PUMP WATER** Druckknopf zur Aktivierung der Wasserfüllpumpe und halten Sie ihn gedrückt, bis die Rückzählung erscheint.

Die Pumpe füllt den Tank für sauberes Wasser im Inneren des Autoklavs. Wenn der Höchststand nicht binnen 180 Sekunden erreicht, hält die Pumpe automatisch an und es muss also erneut die Taste **PUMP WATER** zur Beendigung der Behälterfüllung gedrückt werden.

Die Pumpe hält automatisch bei Erreichen des Höchststands an.

10.3 | Eigenschaften des zu verwendeten wassers


TABELLE DER VON DER RICHTLINIE 13060: 2004 + A2: 2010 FESTGELEGTE QUALITÄTSSTANDARDS

STANDARD 13060 : 2004 + A2: 2010			
Evaporationsrückstände	≤	10	mg/l
Siliziumoxyd	≤	1	mg/l
Eisen	≤	0.2	mg/l
Kadmium	≤	0.005	mg/l
Blei	≤	0.05	mg/l
Schwermetallrückstände, ausgenommen Eisen, Kadmium, Blei	≤	0.1	mg/l
Chlorid (Cl ⁻)	≤	2	mg/l
Phosphat (P _{20s})	≤	0.5	mg/l
Leitfähigkeit (bei 20°C)	≤	15	µs/cm
PH-Wert (Säurewert)	5 ÷ 7,5		
Aussehen	farblos, klar, ohne Ablagerungen		
Härte (E-Ionen Alkalierde)	≤	0.02	mmol/l

10.4 | Das material in den autoklav geben

Den Wannenhalter in der Sterilisierkammer waagrecht anordnen, die zu sterilisierenden Materialien in die mitgelieferten Wannen legen und dabei darauf achten, dass:

- die Materialien nie übereinander liegen
- die in Beutel gelegten Instrumente stets mit dem Papierteil nach oben anordnen
- die Materialien nie mit der Sterilisierkammer oder mit der Schließklappe in Berührung kommen lassen
- die Zangen und Scheren mit geöffneten Klingen anordnen




Am Ende des Einlegens die Klappe des Autoklavs schließen. Auf dem Display erscheinen die Ikone und der Schriftzug KLAPPE GESCHLOSSEN.

10.5 Beginn des Sterilisierungszyklus

Nach den zuvor angezeigten Stufen wählen Sie durch Drücken des Druckknopfes **SELECT CYCLE** das Sterilisationsprogramm, das am besten für die vorbereitete Füllung geeignet ist.

Nach Auswahl des Programms wird der Zyklus durch Drücken des Druckknopfes **Start** gestartet. Die Tür wird automatisch gesperrt und der Zyklus beginnt.

Während des Zyklus zeigt das Display alle Parameter und Informationen bezüglich des ausgeführten Zyklus an. In dieser Konfiguration zeigt das Display Folgendes an: Art des Zyklus, Fortschreiten des Zyklus, bis zum Zyklusende verbleibende Zeit (für den Vakuumtest identifiziert es den gesamten Zyklus, während es für alle anderen die Sterilisierungs- und die Trocknungsphase identifiziert), Anzahl der von der Maschine ausgeführten Zyklen und die Taste **Info** mit der die Liste der Betriebsparameter aufgerufen werden kann.



10.6 Zyklusende

Ein akustisches Signal meldet den Bedienern den Sterilisationszyklus und auf der Anzeige erscheinen das Symbol und die Nachricht ZYKLUSENDE.

Entsperren Sie die Tür durch Drücken des Druckknopfes **Unlock**, angezeigt auf der Anzeige durch einen der drei multifunktionellen Druckknöpfe. Im Falle eines Drucks im Inneren der Kammer, aktiviert der Druckknopf nicht die Entsperrung. Warten Sie die komplette Drucksenkung der Kammer ab und wiederholen Sie den Vorgang. Bei entsperrter Klappe, ziehen Sie den Türknopf und öffnen sie.

An diesem Punkt, wenn die LASTSTEUERUNG in SETUP → KONTOVERWALTUNG auf "ON" ist, wird die Prüfung der Ladung seitens des Benutzers verlangt. Erweist sich die Ladung als geprüft, Zustimmung erteilen, indem BENUTZER und BENUTZER-PASSWORT angegeben werden, danach wird die Bestätigung **LADUNG GEPRÜFT** erteilt. Erweist sich die Ladung als nicht geprüft, reicht zum Abbruch des Vorgangs in **LADUNG NICHT GEPRÜFT** die Eingabe eines negativen Ergebnisses aus.

10.7 Entnahme der sterilisierten Materialien

Gemäß den geltenden Richtlinien für Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz geeignete persönliche Schutzvorrichtungen tragen. Die Wannen mithilfe des geeigneten mitgelieferten Schlüssels (**Abb.3/4**) herausnehmen, die Instrumente abkühlen lassen und in Umgebungen stellen, in denen sie nicht verunreinigt werden können.

10.8 | Ablass schmutziges Wasser

Wenn die LED des benutzten Wasserniveaus (**Abb.A-Pos.23**) sich einschaltet, muss mit der Leerung des Sammelbehälters für erschöpftes Wasser fortgefahren werden.

Falls dies nicht durchgeführt wird, ist die Funktionstätigkeit des Autoklavs eingeschränkt.

Nehmen Sie den mitgelieferten Schlauch (**Abb.7**) und setzen Sie ihn in den Abflussanschluss für benutztes Wasser vor dem Autoklav ein (**Abb.A-Pos.13**). Legen Sie das andere Ende des Schlauches in einen Behälter und lösen Sie den Ring durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn, das Wasser läuft in den Behälter, der Tank entleert sich.

WICHTIG:

A - Der im Sammelbehälter untergebrachte Schlauch darf nie das abgelassene Wasser bspülen oder darin eingetaucht sein, andernfalls kommt es zu einer Sogsituation.


B - Stets abwarten, dass das abgelassene Wasser völlig ausgetreten ist. Die LED-Leuchte für Höchststand für verwendetes Wasser schaltet sich aus, wenn noch Wasser im Behälter ist, deshalb nicht als Bezug für diese Tätigkeit gebrauchen.

Nach dem Abfluss drehen Sie den Ring und entfernen Sie den Schlauch.

10.9 | Unterbrechung des Sterilisierungszyklus

Ein Sterilisierungszyklus kann absichtlich durch mindestens 2 Sekunden langen Druck der Taste **Stop** unterbrochen werden.

Der Autoklav gibt einen Ton ab, richtet sich mit dem Atmosphärendruck aus und auf dem Display erscheint die Alarmmeldung A001 (Zyklus unterbrochen).



Zum Reset des Alarms die unter dem Balken mit **Reset** angegebenen Tasten gleichzeitig gedrückt halten.

11

STERILISIERZYKLUS

11.1 Beschreibung der zyklen

Der Autoklav besitzt drei Zyklusserien:

A - ARBEITSZYKLEN

Alle Betriebszyklen haben ein fraktioniertes Vakuumsystem und können hohle, poröse und feste Körper sterilisieren. Dennoch unterscheiden sie sich je nach Priorität des Benutzers und nach Merkmalen der zu sterilisierenden Materialien. Die Temperaturen für die Sterilisation können von 121 °C – 134 °C reichen.

- **Zyklus 121° Standard**: Für thermolabile oder empfindliche Materialien bis zu einer Ladung von 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), mit einer für die empfindlichen Materialeigenschaften normalen Zyklusdauer.

- **Zyklus 134° Standard**: Für nicht thermolabile Materialien bis zu einer Ladung von 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), mit einer normalen Zyklusdauer.

- **Zyklus 134° Fast**: Beibehalt des 134° Standard mit dem Unterschied, dass er für kleinere Ladungen (bis zu 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)) entwickelt wurde; demzufolge ist auch die Zyklusdauer geringer.

- **Zyklus 134° Safety**: Für den unmittelbaren Bedarf an Instrumenten; demzufolge mit einer geringeren Ausführungsdauer. Ansonsten weist er dieselben Merkmale des 134° Standard auf; mit Ladefähigkeit bis zu 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0). Nicht geeignet für verpackte Ladungen.

- **Zyklus 134° Flash**: Wie Safety wurde dieser für den unmittelbaren Bedarf entwickelt, weist jedoch eine Ladefähigkeit bis 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0) auf. Nicht geeignet für verpackte Ladungen.

- **Zyklus 134° Prion**: Entwickelt für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (Rinderwahn), Ladefähigkeit bis 5 Kg (Onyx5.0) / 8 Kg (Onyx8.0), mit einer höheren Zykluszeit als bei 134° Standard.

- **Zyklus 134° Prion Fast**: Entwickelt aufgrund der Notwendigkeit, einen Prion mit geringerer Ladung (bis 1,5 Kg (Onyx5.0) / 2 Kg (Onyx8.0)) in geringerer Zeit auszuführen.

Siehe Tabelle **Abb.B** für eine detaillierte Zusammenfassung.

B - ARBEITSZYKLEN - NACHTZYKLEN

Der Autoklav ist mit einer speziellen Sparvorrichtung ausgestattet. Alle o.g. Zyklen können in Abwesenheit des Bedieners erfolgen. Wenn nach dem Zyklus die Tür geöffnet wird, stabilisiert sich der Autoklav und schaltet sich automatisch ab. Nur der Hauptschalter bleibt eingeschaltet. (**Abb.A-Pos.10**).

Bei Ankunft des Bedieners muss lediglich ein beliebige Taste gedrückt werden, um den Autoklav wieder einzuschalten und das Ergebnis des Zyklus am Display ablesen.

C - TESTZYKLEN

Die verfügbaren Testzyklen sind:

- **Bowie & Dick Test** – Kap. 13.3
- **Helixtest** – Kap. 13.4
- **Vakuumtest** – Kap. 13.5

11.2 Zyklusdiagramm




TABELLE DER TYPENTESTS GEMÄSS 13060: 2004 + A2: 2010

Typentest	Arbeitszyklen
Druckdynamik in der Sterilisationskammer	X
Luftdurchtritt	X
Leere Kammer	X
Sterilisiergut: Festkörper	X
Sterilisiergut: kleine poröse Artikel	X
Teilbeladung mit porösem Sterilisiergut	X
Vollbeladung mit porösem Sterilisiergut	X
Hohles Sterilisiergut B	X
Hohles Sterilisiergut A	X
Multiple Verpackung	X
Trocknen: Sterilisiergut: Festkörper	X
Trocknen: Beladung mit porösem Sterilisiergut	X

12

SOFTWARE ZYKLEN-ANZEIGE


12.1 Installation

Die SD-Speicherkarte in den eigenen Computer einsetzen.

Das Verzeichnis LogViewer befindet sich im Stammverzeichnis an der Adresse: <SD Card>:\

Auf die SD-Speicherkarte zugreifen und die Datei *LogViewer* in den eigenen Computer kopieren.

Das Verzeichnis *LogViewer* öffnen und das Programm *LogViewer* über den Link starten, an der Ikone in Form einer Lupe erkennbar ist, die **Darst. 1**



Darstellung 1: die Datei Log Viewer

Wenn das Programm nicht über den Link gestartet werden kann, das Verzeichnis *bin* öffnen und das Programm *log_viewer* starten, das an der Ikone in Form einer Lupe erkennbar ist.




ACHTUNG: Sich davon überzeugen, das **.NET Framework** auf dem Computer installiert ist. Andernfalls, das auf der SD-Karte vorhandene Verzeichnis **Microsoft NET** öffnen und das in ihr enthaltene Programm installieren.

12.2 Einstellen der Sprache

Die vordefinierte Sprache bei der ersten Ausführung von *LogViewer* ist Englisch. Durch das Pull-down-Menü auf der rechten Seite kann die Sprache geändert werden. Die zur Verfügung stehenden Sprachen sind Englisch, Italienisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. Das Programm speichert die gewählte Sprache und lädt die Schnittstelle bei der nächsten Ausführung in dieser Sprache.

12.3 Öffnen einer einzelnen Logdatei

Im Pull-down-Menü *Datei*→ *Öffnen* **Darst. 2** wählen, um das Detail des Zyklus einer bestimmten Logdatei anzuzeigen. Das Programm zeigt ein Dialogfenster für die Wahl der *.logDatei, die geöffnet werden soll.



Darstellung2: das Programmfenster Logviewer, Eintrag Öffnen

Die Aufzeichnung des Zyklus wird wie in **Darst. 3** dargestellt. Im Fenster werden unterschiedliche Datentypen gezeigt:

- Phase des Sterilisationszyklus;
- Datum und Uhrzeit der Datenaufzeichnung;
- Verbleibende Zeit bis Zyklusende;
- Temperatur und Druck in der Kammer (von den Sonden T1, T2 und P1 zurückgegebene Werte);
- Netzspannung;
- Zyklusergebnis, in der letzten Zeile ablesbar.

Im mittleren Feld wird die Zyklusart, auf den die Logdatei bezogen ist, angezeigt.

Während der Anzeige einer Logdatei, wird in der Menüleiste auch der Eintrag *Optionen* veranschaulicht, der zwei mögliche Funktionen beinhaltet: *Bericht erstellen* und *PDF von Bericht erstellen*.

LOG_VIEWER - 1.1.0

File Option


VACUUM TEST Language: ENGLISH

STATUS	DATE	TIMELEFT	T1	T2	P1	VNET	ALARM
START	29/10/2012 16:02:40	00:00:00	44,74	45,64	0,008	212,5	
START	29/10/2012 16:02:41	00:00:00	46,06	46,50	0,005	187,5	
VACUUM	29/10/2012 16:02:41	00:15:00	46,29	46,63	0,002	213,3	
VACUUM	29/10/2012 16:03:11	00:15:00	52,50	50,41	-0,420	209,1	
VACUUM	29/10/2012 16:03:42	00:15:00	59,55	55,20	-0,620	207,4	
VACUUM	29/10/2012 16:04:12	00:15:00	65,49	59,14	-0,762	208,1	
VACUUM	29/10/2012 16:04:42	00:15:00	66,25	61,01	-0,845	207,8	
HOLDING 1	29/10/2012 16:04:48	00:15:00	66,54	61,40	-0,861	208,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:19	00:14:29	68,21	62,99	-0,863	213,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:05:49	00:13:59	69,31	64,16	-0,862	214,4	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:19	00:13:29	70,13	65,10	-0,862	213,0	
HOLDING 1	29/10/2012 16:06:49	00:12:59	70,70	65,86	-0,861	213,3	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:19	00:12:29	71,17	66,51	-0,861	213,5	
HOLDING 1	29/10/2012 16:07:49	00:11:59	71,57	67,04	-0,860	213,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:19	00:11:28	71,80	67,51	-0,860	212,9	
HOLDING 1	29/10/2012 16:08:50	00:10:58	72,04	67,85	-0,860	214,1	
HOLDING 1	29/10/2012 16:09:20	00:10:28	72,09	68,08	-0,860	214,2	
HOLDING 2	29/10/2012 16:09:48	00:10:00	72,09	68,32	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:19	00:09:29	71,98	68,45	-0,861	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:10:49	00:08:59	71,85	68,45	-0,861	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:19	00:08:29	71,70	68,45	-0,860	214,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:11:49	00:07:59	71,33	68,32	-0,860	215,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:19	00:07:29	71,04	68,21	-0,860	214,1	
HOLDING 2	29/10/2012 16:12:49	00:06:59	70,70	68,03	-0,860	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:19	00:06:28	70,31	67,80	-0,858	213,9	
HOLDING 2	29/10/2012 16:13:50	00:05:58	69,94	67,56	-0,860	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:20	00:05:28	69,50	67,27	-0,860	212,7	
HOLDING 2	29/10/2012 16:14:50	00:04:58	69,03	66,91	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:20	00:04:28	68,56	66,62	-0,858	213,0	
HOLDING 2	29/10/2012 16:15:50	00:03:58	68,11	66,28	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:20	00:03:28	67,59	65,86	-0,857	214,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:16:50	00:02:57	67,06	65,44	-0,858	213,4	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:21	00:02:27	66,59	65,05	-0,858	213,6	
HOLDING 2	29/10/2012 16:17:51	00:01:57	66,07	64,58	-0,858	213,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:21	00:01:27	65,54	64,16	-0,857	212,3	
HOLDING 2	29/10/2012 16:18:51	00:00:57	65,02	63,69	-0,858	213,5	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:21	00:00:27	64,45	63,22	-0,858	213,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:48	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	
HOLDING 2	29/10/2012 16:19:49	00:00:00	64,06	62,81	-0,858	212,8	Cycle OK

Darstellung 3: Veranschaulichung von der Aufzeichnung eines Vakuumzyklus

12.4 Verzeichnis öffnen

Aus dem Pull-down-Menü *Datei* → *wählen* **Darst. 4** auswählen, um die in einer bestimmten Datei enthaltenen Logdateien zu konsultieren. Das Programm veranschaulicht ein Dialogfenster, um den zu konsultierenden Pfad zu spezifizieren.



Darstellung4: Menüeintrag zum Surfen in einem Verzeichnis

Das Programm veranschaulicht die in der gewählten Datei vorhandenen *.logDateien mit gültigem Inhalt, indem eine Bildschirmseite wie auf **Darst. 5**.

LOG_VIEWER - 1.1.0

File Option

Language: ENGLISH

ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
92	00GH002K.LOG	EUP00W110035	92	CYCLE 134°C	Cycle OK
93	00GH002L.LOG	EUP00W110035	93	CYCLE 134°C	Cycle OK
94	00GH002M.LOG	EUP00W110035	94	CYCLE 134°C	Cycle OK
95	00GH002N.LOG	EUP00W110035	95	VACUUM TEST	Cycle OK
96	00GH002O.LOG	EUP00W110035	96	VACUUM TEST	Cycle OK
97	00GH002P.LOG	EUP00W110035	97	CYCLE 134°C	Cycle OK
98	00GH002Q.LOG	EUP00W110035	98	CYCLE 134°C	Cycle OK
99	00GH002R.LOG	EUP00W110035	99	CYCLE 134°C	Cycle OK
100	00GH002S.LOG	EUP00W110035	100	CYCLE 134°C	Cycle OK
101	00GH002T.LOG	EUP00W110035	101	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
102	00GH002U.LOG	EUP00W110035	102	CYCLE 134°C	Cycle OK
103	00GH002V.LOG	EUP00W110035	103	CYCLE 134°C	Cycle OK
104	00GH002W.LOG	EUP00W110035	104	CYCLE 134°C	Cycle OK
105	00GH002X.LOG	EUP00W110035	105	CYCLE 134°C	Cycle OK
106	00GH002Y.LOG	EUP00W110035	106	CYCLE 134°C	Cycle OK
107	00GH002Z.LOG	EUP00W110035	107	CYCLE 134°C	Cycle OK
108	00GH0030.LOG	EUP00W110035	108	CYCLE 134°C	Cycle OK
109	00GH0031.LOG	EUP00W110035	109	CYCLE 134°C	Cycle OK
110	00GH0032.LOG	EUP00W110035	110	CYCLE 134°C	Cycle OK
111	00GH0033.LOG	EUP00W110035	111	CYCLE 134°C	Cycle OK
112	00GH0034.LOG	EUP00W110035	112	CYCLE 134°C	Cycle OK
113	00GH0035.LOG	EUP00W110035	113	CYCLE 134°C	Cycle OK
114	00GH0036.LOG	EUP00W110035	114	CYCLE 134°C	Cycle OK
115	00GH0037.LOG	EUP00W110035	115	VACUUM TEST	Cycle OK
116	00GH0038.LOG	EUP00W110035	116	CYCLE 134°C	Cycle OK
117	00GH0039.LOG	EUP00W110035	117	CYCLE 134°C	Cycle OK
118	00GH003A.LOG	EUP00W110035	118	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
119	00GH003B.LOG	EUP00W110035	119	CYCLE HELIX - B&D TEST	Cycle OK
120	00GH003C.LOG	EUP00W110035	120	CYCLE 134°C	Cycle OK
121	00GH003D.LOG	EUP00W110035	121	CYCLE 134°C	Power failure
122	00GH003E.LOG	EUP00W110035	122	CYCLE 134°C	Cycle OK
123	00GH003F.LOG	EUP00W110035	123	CYCLE 134°C	Cycle OK
124	00GH003G.LOG	EUP00W110035	124	CYCLE 134°C	Cycle OK
125	00GH003H.LOG	EUP00W110035	125	CYCLE 134°C	Cycle OK
126	00GH003I.LOG	EUP00W110035	126	CYCLE 134°C	Cycle OK
127	00GH003J.LOG	EUP00W110035	127	CYCLE 134°C	A001
128	00GH003K.LOG	EUP00W110035	128	CYCLE 134°C	Cycle OK
129	00GH003L.LOG	EUP00W110035	129	CYCLE 134°C	Cycle OK
130	00GH003M.LOG	EUP00W110035	130	CYCLE 134°C	Cycle OK
131	00GH003N.LOG	EUP00W110035	131	CYCLE 134°C	Cycle OK

Darstellung 5 veranschaulicht wird: Surfen in einer Datei

Die Dateien sind in einer Liste angeführt, die eine Übersicht auf die Seriennummer der Maschine, die Gesamtzyklusanzahl, die Zyklusart und das Ergebnis desselben bietet. Wird eine Zeile angeklickt, die einem Element der Liste entspricht, wird das entsprechende Detail angezeigt, das mit dem in **Darst. 3** dargestellten übereinstimmt.

In diesem Fall wird neben dem Feld, in dem die Zyklusart angezeigt wird, ebenfalls die *Zurück* Taste sichtbar, um zum Navigationsfenster zurückzukehren.

Im Navigationsmodus Datei in der Menüleiste wird auch der Eintrag *Optionen* angezeigt, mit dem die Funktion *PDF der Datei* erstellen ausgewählt werden kann.

12.5 Bericht erstellen

Wird während der Anzeige einer Logdatei aus dem Menü *Optionen* → *Bericht erstellen* gewählt, legt das Programm eine Tabelle mit allen Zyklusdaten an und veranschaulicht sie in einem neuen Fenster **Darst. 6**.


Time	Timeleft	T1	T2	P1	Vnet	Cycle phase	Alarm
13/06/2012 12:37:31	00:00:00	28,37	28,55	0,012	220,70	START	
13/06/2012 12:40:31	00:21:00	28,42	28,55	-0,901	217,80	VACUUM 1	
13/06/2012 12:49:12	00:21:00	107,05	107,10	0,302	209,60	HEATING 1	
13/06/2012 12:53:28	00:21:00	56,11	74,89	-0,841	210,30	VACUUM 2	
13/06/2012 12:58:35	00:21:00	107,23	107,34	0,305	212,20	HEATING 2	
13/06/2012 13:03:25	00:21:00	55,65	69,03	-0,841	219,60	VACUUM 3	
13/06/2012 13:15:26	00:21:00	134,04	134,06	2,015	214,00	HEATING 3	
13/06/2012 13:15:52	00:21:00	134,89	134,94	2,088	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:16:54	00:19:58	135,66	135,61	2,145	215,30	STERILIZATION	
13/06/2012 13:17:54	00:18:58	135,37	135,37	2,118	215,00	STERILIZATION	
13/06/2012 13:18:54	00:17:58	135,42	135,42	2,125	215,40	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:44	00:17:08	135,42	135,42	2,129	215,90	STERILIZATION	
13/06/2012 13:19:52	00:17:00	135,42	135,47	2,130	215,80	DRYING	
13/06/2012 13:21:22	00:15:29	120,34	120,13	0,967	214,20	DRYING	
13/06/2012 13:23:16	00:13:36	115,95	93,42	-0,380	213,00	DRYING	
13/06/2012 13:24:52	00:11:59	106,57	83,95	-0,702	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:26:32	00:10:20	109,60	100,26	-0,429	211,30	DRYING	
13/06/2012 13:28:14	00:08:38	117,51	113,61	-0,739	208,80	DRYING	
13/06/2012 13:29:53	00:06:58	126,83	125,13	-0,451	212,50	DRYING	
13/06/2012 13:31:46	00:05:06	132,39	131,56	-0,786	210,60	DRYING	
13/06/2012 13:33:17	00:03:34	132,92	132,20	-0,877	212,70	DRYING	
13/06/2012 13:34:49	00:02:02	132,02	131,38	-0,869	215,00	DRYING	
13/06/2012 13:36:21	00:00:31	131,54	130,95	-0,163	215,40	DRYING	
13/06/2012 13:36:52	00:00:00	131,62	130,95	-0,124	215,60	DRYING	Cycle OK

Darstellung 6: Berichtfenster

Von diesem Fenster aus kann auch eine Druckvorschau *Datei* → *Druckvorschau* angezeigt, oder direkt zum Drucken (*Datei* → *Drucken*) übergegangen werden.


12.6 PDF erstellen

Wird während der Anzeige einer Logdatei aus dem Menü *Optionen* → *PDF erstellen* gewählt, erstellt LogViewereine PDF-Datei vom gewählten Zyklus **Darst. 7.**



Darstellung 7: Optionen-Menü, markieren Sie die PDF erstellen

Die PDF-Datei wird in der Datei erstellt, in der sich die *.log Datei befindet, in der Unterdatei *Bericht*, auf die man durch das Tool *Quellen entdecken* von Windows zugreift. Wenn die Datei *Bericht* nicht existiert, wird sie angelegt. Nach Abschluss des Dateierstellungsvorgangs, öffnet das Programm in einem Fenster von *Quellen entdecken* von Windows die Zieldatei.




Darstellung 8: wenn das PDF erstellt wird, speichert das Programm die Datei in dem Ordner Berichte in der nativen Datei geöffnet

Die erstellte Datei trägt einen Namen, der sich aus der *Seriennummer der Maschine-Zyklusnummer.pdf* zusammensetzt.

12.7 PDF der Datei erstellen

"Im Modus "Im Ordner surfen" ist auch die Funktion "PDF-Datei des Ordners erstellen" beim Stichwort Optionen in der Menüleiste verfügbar.



Darstellung 9: Erstellen Sie PDF-Funktion des sichtbaren Ordner in der Ordernavigationsmodus

Die PDF-Dateien werden in der Navigationsdatei in der Datei *Bericht* erstellt, auf die man durch das Tool *Quelle entdecken* von Windows zugreifen kann. Wenn die Datei *Bericht* nicht existiert, wird sie angelegt.

Nach Abschluss des Dateierstellungsvorgangs, öffnet das Programm in einem Fenster von *Quellen entdecken* von Windows die Zieldatei.

Die erstellte Datei trägt einen Namen, der sich aus der *Seriennummer der Maschine-Zyklusnummer.pdf* zusammensetzt.

LOG_VIEWER - 1.1.0

File Option

Language: ENGLISH

ID	FILE NAME:	SERIAL NUMBER:	TOTAL CYCLE:	CYCLE TYPE:	OUTCOME:
1	00GH00A0.LOG	EUP00W110035	360	CYCLE 134°C	Cycle OK
2	00GH00A1.LOG	EUP00W110035	361	CYCLE 134°C	Cycle OK
3	00GH00A2.LOG	EUP00W110035	362	CYCLE 134°C	Cycle OK
4	00GH00A3.LOG	EUP00W110035	363	CYCLE 134°C	Cycle OK
5	00GH00A4.LOG	EUP00W110035	364	CYCLE 134°C	Cycle OK
6	00GH00A5.LOG	EUP00W110035	365	CYCLE 134°C	Cycle OK
7	00GH00A6.LOG	EUP00W110035	366	CYCLE 134°C	Cycle OK
8	00GH00A7.LOG	EUP00W110035	367	VACUUM TEST	Cycle OK
9	00GH00A8.LOG	EUP00W110035	368	CYCLE 134°C	Cycle OK
10	00GH00A9.LOG	EUP00W110035	369	CYCLE 134°C	Cycle OK
11	00GH00AA.LOG	EUP00W110035	370	CYCLE 134°C	Cycle OK
12	00GH00AB.LOG	EUP00W110035	371	CYCLE 134°C	Cycle OK
13	00GH00AC.LOG	EUP00W110035	372	CYCLE 134°C	Cycle OK
14	00GH00AD.LOG	EUP00W110035	373	CYCLE 134°C	Cycle OK
15	00GH00AE.LOG	EUP00W110035	374	CYCLE 134°C	Cycle OK
16	00GH00AF.LOG	EUP00W110035	375	CYCLE 134°C	Cycle OK
17	00GH00AG.LOG	EUP00W110035	376	CYCLE 134°C	Cycle OK
18	00GH00AH.LOG	EUP00W110035	377	CYCLE 134°C	Cycle OK
19	00GH00AI.LOG	EUP00W110035	378	CYCLE 134°C	Cycle OK
20	00GH00AJ.LOG	EUP00W110035	379	CYCLE 134°C	A101
21	00GH00AK.LOG	EUP00W110035	380	CYCLE 134°C	Cycle OK
22	00GH00AL.LOG	EUP00W110035	381	CYCLE 134°C	Cycle OK
23	00GH00AM.LOG	EUP00W110035	382	VACUUM TEST	Cycle OK
24	00GH00AN.LOG	EUP00W110035	383	VACUUM TEST	Cycle OK
25	00GH00AO.LOG	EUP00W110035	384	VACUUM TEST	A001
26	00GH00AP.LOG	EUP00W110035	385	CYCLE 134°C	Cycle OK
27	00GH00AQ.LOG	EUP00W110035	386	CYCLE 134°C	Cycle OK
28	00GH00AR.LOG	EUP00W110035	387	CYCLE 134°C	A001
29	00GH00AS.LOG	EUP00W110035	388	CYCLE 134°C	Cycle OK
30	00GH00AT.LOG	EUP00W110035	389	CYCLE 134°C	Cycle OK
31	00GH00AU.LOG	EUP00W110035	390	CYCLE 134°C	Cycle OK
32	00GH00AV.LOG	EUP00W110035	391	CYCLE 134°C	Cycle OK
33	00GH00AW.LOG	EUP00W110035	392	CYCLE 134°C	Cycle OK

Computer > Disco rimovibile (F:) > LOG > Report

Organizza Condividi con Masterizza Nuova cartella

Nome	Ultima modifica	Tipo
EUP00W110035-360.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-361.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-362.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-363.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-364.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-365.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-366.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-367.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-368.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-369.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-370.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-371.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-372.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-373.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-374.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-375.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-376.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-377.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-378.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...
EUP00W110035-379.pdf	04/09/2013 17:05	Documento Adob...

Darstellung 10: Mit LogViewer entdeckte Datei und Zieldatei der erstellten Dateien

13

KONTROLLTESTS FÜR AUTOKLAV

13.1 Chemische Zusätze

Dies sind Tests (Ersatzteil-Nr. 200/S e 215-S) welche die Eigenschaften von Färbemitteln nutzen, die ihr Aussehen verändern, wenn sie der Wärme in entsprechenden Zeiten angemessen ausgesetzt werden.

Da sie mit allen Zyklusparametern (Temperatur, Zeit) interagieren. Das Bestehen des Tests bescheinigt die korrekte Stabilität.

VERWENDEN	Die chemischen Zusätze müssen auch bei vorhandener Ladung vor dem Zyklusstart in die Sterilisierungskammer gelegt werden. Die Zusätze können lose sein und auf den Ablagen positioniert werden oder in die Sterilisierungsbeutel zusammen mit den zu sterilisierenden Materialien gelegt werden. Das Einlegen der Zusätze in die Beutel ist ein Verfahren, das sich in jenen Strukturen empfiehlt, in denen mehrere Benutzer arbeiten. Dadurch wird nämlich die erfolgte Sterilisierung jedes einzelnen Geräts bescheinigt.	
ANTWORT		Wenn die Tonung im weißen Bereich bleibt, wurde der Test <u>nicht bestanden</u>
		Wenn die Tonung in das Fenster SAFE eintritt, wurde der Test <u>bestanden</u>
PERIODIZITÄT	Es besteht keine vorbestimmte Regelmäßigkeit, es sei denn in jenen Gebieten, in denen es spezifische regionale Gesetze gibt. Auf allen Fällen sind die chemischen Zusätze die wirtschaftlichsten und unmittelbarsten Tests, um so eine ständige Kontrolle der Wirksamkeit des Autoklavs zu haben, empfiehlt sich die Verwendung in allen Zyklen bzw. mindestens einmal täglich.	

13.2 Biologischer Indikator

Der Test (Ersatzteil-Nr. TS002ZBK) dient zum Nachweis der Leistungsfähigkeit des Autoklavs in Sachen Vernichtung aller Mikroorganismen. Er besteht aus einer Standardzubereitung von Sporen, die biologische Eigenschaften und hohe Wärmebeständigkeit besitzen und die als eine absolut ruhige und sichere Kontrollmethode (ATCC 7953) anzusehen sind.

Den Test gibt es in Ampullenform und er ist nicht pathogen, giftig und Fieber erzeugend.

VERWENDEN	Die Ampullen müssen auch bei vorhandener Ladung in die Sterilisierungskammer gelegt werden. Den Zyklus durchführen, am Ende die Ampulle vorsichtig herausnehmen, da sie warm ist und unter Druck steht. 10 Minuten abkühlen lassen und dann aktivieren, dazu die entsprechende mitgelieferte Zange verwenden; die vertikale Ausrichtung stets beibehalten. Der chemische Indikator auf dem Etikett der Ampulle verfärbt sich von blau zu schwarz. Daraufhin die Ampulle bei 57 °C zusammen mit einer unbehandelten, jedoch mit dem entsprechenden Schlüssel aktivierten Probeampulle in einen biologischen Inkubator setzen.
------------------	---

ANTWORT	Die prozessierte Ampulle aus dem Inkubator herausnehmen und die Antwort auswerten. Wenn die Ampulle die Farbe In Gelb geändert hat, bedeutet dies, dass der Autoklav den Test nicht bestanden hat und es ein Bakterienwachstum gibt. Wenn die Ampulle Violett bleibt, zeigt dies an, dass es keine wachsenden Mikroorganismen gibt und somit der Autoklav den Test bestanden hat. Die Testampulle ist stets Gelb getönt, da sie nicht prozessiert wurde und dient nur zum Vergleich. Am Ende des Tests die Ampullen im Hausmüll entsorgen, aber es empfiehlt sich die Ampulle einem weiteres Sterilisierungszyklus bei 121°C zu unterziehen
PERIODIZITÄT	Es besteht keine vorbestimmte Regelmäßigkeit, es sei denn in jenen Gebieten, in denen es spezifische regionale Gesetze gibt. Auf allen Fällen sind die biologischen Tests die konkretesten, um so eine ständige Kontrolle der Wirksamkeit des Autoklavs zu haben, empfiehlt sich die Durchführung des Tests mindestens einmal in 90 Tagen.


13.3 Bowie&Dick test

Dies ist ein physikalischer Test (Ersatzteil-Nr. TS001BDT), der die Überprüfung des Eindringvermögens des Dampfs in poröse Körper zulässt. Für den Test wird ein standardisiertes und mit den zurzeit geltenden technischen Richtlinien übereinstimmendes "Testpaket" verwendet.

VERWENDEN	Der Test wird mit leerer Kammer durchgeführt. Der Bowie-Dick muss auf der Mittelablage des Autoklavs positioniert werden. Den auf dem Display des Autoklavs angezeigten entsprechenden Zyklus durchführen, am Ende das Paket herausnehmen und die Tonung des Bogens mit darin befindlichem chemischen Indikator kontrollieren.	
ANTWORT		Die Auswertung ist schnell und einfach. Wenn die Tonung einheitlich ist (wie auf der Abbildung), war der Test erfolgreich, andernfalls wurde der Test nicht bestanden und der Autoklav ist also nicht in der Lage, poröse Körper korrekt zu sterilisieren.
PERIODIZITÄT	Es besteht keine vorbestimmte Regelmäßigkeit, es sei denn in jenen Gebieten, in denen es spezifische regionale Gesetze gibt. Auf allen Fällen wird für eine ständige Kontrolle der Wirksamkeit des Autoklavs die Durchführung des Tests mindestens einmal in 30 Tagen empfohlen.	

13.4 Helix test

Dies ist ein physikalischer Test (Ersatzteil-Nr. TS001ZHT), der die Überprüfung des Eindringvermögens des Dampfs in Hohlkörper zulässt. Für den Test wird ein mit den geltenden technischen Richtlinien übereinstimmendes Standardsystem verwendet.

VERWENDEN	Der Test wird in die leere Kammer gelegt. In die am Ende des Tests angebrachte Kapsel den entsprechenden Streifen einlegen, anschließend den Test auf der mittleren Ablage des Autoklavs positionieren. Den auf dem Display des Autoklavs angezeigten entsprechenden Zyklus durchführen, am Ende den Test herausnehmen, die Kapsel öffnen und die Tonung des Indikatorstreifens kontrollieren.	
ANTWORT	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST AM BEGINN
	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST NICHT ERFOLGREICH
	 ART.NO. 134 °C - 3,5 MIN. / 121 °C - 15 MIN. 	TEST ERFOLGREICH
PERIODIZITÄT	Es besteht keine vorbestimmte Regelmäßigkeit, es sei denn in jenen Gebieten, in denen es spezifische regionale Gesetze gibt. Auf allen Fällen wird für eine ständige Kontrolle der Wirksamkeit des Autoklavs die Durchführung des Tests mindestens einmal in 30 Tagen empfohlen.	

13.5 Vakuumtest

Dies ist ein Test für Kammerdichtheit oder für Vakuumverlust.

Die Kontrolle zielt auf die Überprüfung ab, dass es zu keinen Luftinfiltrationen über die Kammerdichtungen (Dichtungen, Ventile, usw...) kommt.

VERWENDEN	Der Zyklus wird bei leerer und kühler Kammer ausgeführt. Wenn der Zyklus bei hoher Temperatur aktiviert würde, käme es zu einem Maschinenalarm. Es wird der entsprechende auf dem Display des Autoklavs angezeigte Zyklus gewählt und eingeschaltet. Der Autoklav führt den Zyklus unter Befolgung genauer technischer Verfahren durch. Anschließend wird das Endergebnis von einem Drucker mit einem eventuellen Computeranschluss ausgegeben.
ANTWORT	Die Antwort erfolgt sofort und wird in der Log-Datei der SD-Card abgelegt, die alle Werte des ausgeführten Zyklus wie auch die Endbewertung ausgibt.
PERIODIZITÄT	Es besteht keine vorbestimmte Regelmäßigkeit, es sei denn in jenen Gebieten, in denen es spezifische regionale Gesetze gibt. Auf allen Fällen wird für eine ständige Kontrolle der Wirksamkeit des Autoklavs die Durchführung des Tests mindestens einmal pro Woche empfohlen.

WIR EMPFEHLEN, NUR VON TECNO-GAZ S.p.A.
EMPFOHLENE TEST ZU BENUTZEN

Einstellung der Entmineralisierungssysteme

Der Autoklav ist auch für die Füllung von demineralisiertem Wasser durch ein externes Osmose-System zur Entmineralisierung vorgesehen (*zusätzliches Zubehör*).

Vor der Installation des Systems muss der Bediener den Autoklav gemäß den unten angegebenen Anweisungen programmieren:

Den Autoklav durch Drücken des Hauptschalters einschalten (**Abb.A-Pos.10**).

Nachdem die Betriebsseite des Autoklav geöffnet wurde, **Setup** drücken und das Menü **OSMOSE SETUP** Wählen

Aktivieren Sie den Menüpunkt **OSMOSE AKTIVIEREN** durch ON an.

Verlassen Sie das Menü und kehren Sie zu dem operativen Bildschirm zurück.

HINWEIS

Mit Verbindung über den Entmineralisierer, wenn das maximale Wasserniveau nicht erreicht wurde, ist die Funktionsfähigkeit des Autoklavs eingeschränkt.

ACHTUNG:

Die angegebene Nummer auf dem Osmose-Verwaltungsbildschirm gibt an, wie viele Sterilisationszyklen durchgeführt wurden nach der Filterauswechslung.

Wenn die maximale Anzahl der Zyklen erreicht wird, wird der Bediener durch eine Nachricht auf der Anzeige informiert. Wichtig: Der Zyklenzähler muss zurückgesetzt werden, wenn der Filter am Osmosesystem gewechselt wird. Dazu den Eintrag **STUNDENZAehler ZU NULL** im Untermenü von **OSMOSE SETUP** wählen.

Anschluss des Entmineralisierungssystems

Der Autoklav ausschalten, wenn es eingeschaltet ist (**Abb.A-pos.10**)

- Den oberhalb der Entmineralisierungsanlage angebrachten Hahn schließen
- Der Entmineralisierer gemäß seinem Handbuch installieren;
- Das Federgewinde Anschluss-Schlauchhalter mit Teflon oder einem anderen Bestandteil, das die Wasserdichte gewährleistet, umwickeln;
- Den Anschluss-Schlauchhalter auf das Nutgewinde des Ablasses für sauberes Wasser aufschrauben (**Abb.A-Pos.02**)
- Den aus dem Entmineralisierer austretenden Schlauch in den jetzt an das Autoklav angeschraubten Anschluss-Schlauchhalter einfügen;
- Den Speisungsstecker des Entmineralisierers in die Steckdose (**Abb.A-Pos.07**) auf der Rückseite des Autoklavs einstecken;
- Den oberhalb der Entmineralisierungsanlage angebrachten Hahn öffnen;
- Kontrollieren, dass keine Wasser austritt;

- Den Autoklav einschalten;
- Einen oder mehrere Sterilisierungszyklen zur Funktionskontrolle des vorgenommenen Anschlusses und hauptsächlich zur Kontrolle auf Austritte durchführen.



Am Ende eines Arbeitstages stets den oberhalb der Entmineralisierungsanlage angebrachten Hahn schließen



Die Entmineralisierungssysteme nur an dafür vorgesehene Autoklaven anschließen

HINWEIS

Für den Anschluss von Entmineralisierungssystemen an Autoklaven auch auf die im Handbuch des Entmineralisierungssystems selbst gemachten Angaben Bezug nehmen.

HINWEIS

Beim ersten Füllen könnte mehr Zeit benötigt werden. Daraufhin wird der Autoklav während der Zyklen automatisch gefüllt.

Eine ordnungsgemäße Instandhaltung des Autoklaven sichert einen einwandfreien Betrieb und eine Zeit- und Kostenersparnis in Folge auf Service- und Wartungseingriffe. Die folgenden Verfahren sind Pflicht, und sollen von Bedienern durchgeführt werden.

Reinigung vom Kammer

Alle 20 Zyklen oder alle Woche


Die Kammer und der Filter sind regelmäßig zu reinigen. Dabei sind eventuelle Ablagerungen und Schmutz zu entfernen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Schmutz in den Auslass gelangt und diesen verstopft. Für eine ordnungsgemäße Reinigung nur Wasser und den mitgelieferten Scheuerschwamm verwenden (*Bitte benutzen Sie die Seite, die nicht abschleifend ist.* – **Fig.5**).

Unbedingt bei ausgeschaltetem Gerät und kühler Kammer ausführen, um Verbrennungen zu vermeiden - Niemals Lösungsmittel, Reinigungsmittel, chemische Lösungen, Kalklöser oder ähnliche Produkte verwenden.

Reinigung vom Kammerfilter

Alle 20 Zyklen oder alle Woche

Ziehen Sie den Filter nach oben (Ersatzteil-Nr. DXBA091), aber passen Sie auf, den Filter nicht zu beschädigen. Waschen sie den Filter mit aufgereinigtem Wasser, und trocknen Sie mit einem trocknen und sauberen Tuch. Stellen Sie den Filter wieder ein, und passen Sie auf, dass der Filter 15 mm vorsteht.

**Reinigung von Tray und Trayhalter**

Alle 20 Zyklen oder alle Woche

Machen Sie die Tray und den Trayhalter sauber mit dem zusammengelieferten Schwamm mit Wasser. Bitte benutzen Sie die Seite, die nicht abschleifend ist.

Den bakteriologischen filter ersetzen

Alle 200 Zyklen oder wenn der Filter dunkel wird

Der bakteriologische Filter (**Abb.A-pos.09**) linksrum drehen um ihn abzdrehen und rechtsrum drehen, um ihn aufzudrehen. Bauen Sie nur Original-Filter ein (Ersatzteil-Nr. DAVA101). Wie beim Filterwechsel des Osmosesystems ist darauf zu achten, dass der Zyklenzähler zurückgestellt wird, wenn der Bakterienfilter gewechselt wird. Den Eintrag **STUNDENZAehler ZU NULL** im Untermenü von BAKTERIENFILTER wählen.

Die turdichtung reinigen


Alle 20 Zyklen oder alle Woche

Die regelmäßig die eventuellen Rückstände die sich an der Dichtung absetzen mit Wasser und dem mitgelieferten Schwamm (nicht abrasive Seite) oder mit einem feuchten Tuch entfernen (*Ersatzteil-Nr. DANA038*).

Regelung von der Tür

Alle 2 Monate

Um den Schließdruck der Tür einzustellen, mit dem mitgelieferten Schlüssel mit Doppelfunktion (Tablettenentnahme + Schlüssel) - (*Ersatzteil-Nr. DANA008*) die entsprechende Regelschraube der Tür verstellen. Linksumdrehen (*pos.A*) um den Schließdruck zu erhöhen. Rechtsumdrehen (*pos.B*) um den Schließdruck zu senken.



15.1 | Ordentliche Wartung für autorisierte Techniker

JÄHRLICHE ÜBERPRÜFUN G ODER ALLE 800 ZYKLEN	Reinigung der Kammer
	Reinigung Metallfilter im Kammerinneren
	Austausch Türdichtung Kammer (DANA038)
	Schmierung Schließsystem Kammertür
	Einstellung Schließung Kammertür
	Austausch Bakterienfilter (DAVA101)
	Austausch Wasserzulauffilter (DARA054)
	Reinigung Y-Messingfilter stromabwärts vom Kühler
	Reinigung evtl Austausch Magnetventil Wasserzulauf
	Reinigung Behälter
	Kontrolle Füllstandsonde Behälter
	Reinigung Kühler und Kühlgebläse
	Kontrolle Unversehrtheit elektropneumatischer Kreislauf
	Kontrolle, dass sich keine Reste der Erstdesinfektion im Druckluftkreislauf befinden. Hinweis: Flüssigkeitsreste der Erstdesinfektion können eine außerordentliche Wartung des Geräts erforderlich machen.
	Kontrolle Sicherheitsventil
	Kontrolle Leistung Vakuumpumpe
	Die Überprüfung ist entsprechend den örtlichen Vorschriften und der dadurch gegebenen Zeitabständen durchzuführen.
	Die elektrische Sicherheitsprüfung ist entsprechend den örtlichen Vorschriften und der dadurch gegebenen Zeitabständen durchzuführen.
WEITERE ÜBERPRÜFUN G NACH 1600 ZYKLEN	Benutzerinformationen betreffend des zu benutzenden demineralisierten Wassertyps (Tabelle Betriebsanleitung nach EN13060:2009 Norm und mit Werten nicht über 15µS/cm). Hinweis: die Verwendung von nicht geeignetem Wasser kann eine außerordentliche Wartung des Geräts erforderlich machen.
	Messung Wasserleitfähigkeit µS/cm
	Austausch Ventile und O-Ring Vakuumpumpe - Reinigung/Kontrolle Unversehrtheit der Knf (CPGM025 x4 – CPGM043 x2) Thomas (CPGM050 x4 – CPGM051 x4 – CPGM052 x2) Membrane
WEITERE ÜBERPRÜFUN G NACH 2400 ZYKLEN	Kontrolle der drei NC-Magnetventile
	Kontrolle Heizband
	Austausch der drei NC-Magnetventile (CEECEG021 x3)
	Austausch Heizband (DXBA835 oder DHYA035)
	Reinigung/Kontrolle Unversehrtheit Membrane Vakuumpumpe

16

ALARMMELDUNGEN

Die Alarmmeldungen werden mithilfe eines alphanumerischen Codes bestehend aus einem Buchstaben und 3 Ziffern hervorgehoben.



Bei Anzeige einer Alarmmeldung (Präfix "A") ist der Zyklus als **NICHT ERFOLGREICH BEENDET** anzusehen: Alle vorbereitenden Tätigkeiten für Ladung und Sterilisierung müssen wiederholt werden.

Zum Reset von Alarmen und Fehlern die Tasten unter dem mit **Reset** angegebenen Balken gleichzeitig gedrückt halten.

FEHLER	URSACHE	LÖSUNG
A 001	Vom Benutzer unterbrochener Zyklus	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 101	Nicht in 10 Min. erreichtes Vakuum	- Türdichtung überprüfen - Tür überprüfen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 111	Nicht bei erster Phase des VAKUUMTESTS beibehaltenes Vakuum	- Türdichtung überprüfen - Tür überprüfen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 121	Nicht bei zweiter Phase des VALUUMTESTS beibehaltenes Vakuum	- Türdichtung überprüfen - Tür überprüfen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A132	Während der Vorheizphasen hat die Maschine nicht die richtige Wassermenge geladen	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A133	Fehler beim Betrieb des Flussmessers	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 200	Druck über dem zulässigen Grenzwert während der Anforderung von Wasser in den Vorheizphasen	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 400 A 401 A 403 A 405	Fehler bei der Kontrolle des Betriebs der EV	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 551	Fehler beim Betrieb des Schlosses	- Die Kammer auskühlen lassen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 637	Druck außerhalb des Grenzwerts	- Überprüfen Sie, dass die SD Karte richtig ein ist - Überprüfen, dass der Zeiger im SD Karte nicht über lock ist - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten

A 651	Fehler beim Aufruf der SD-Karte	- Die Kammer auskühlen lassen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 653	Lesung des Fühlers T1 bei Sterilisierung über dem oberen Grenzwert	- Die Kammer auskühlen lassen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 661	Lesung des Fühlers T2 bei Sterilisierung über dem oberen Grenzwert	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 662	Fehler beim Lesen der Fühler	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 701	Fehler beim Lesen der Fühler	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 711	Fehler Nichterreichen des Drucks während der beiden ersten Vorheizphasen	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 751	Fehler Nichterreichen des Drucks während der dritten Vorheizphase	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 753	Lesung des Fühlers T1 bei Sterilisierung unter dem unteren Grenzwert	- Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 781	Lesung des Fühlers T2 bei Sterilisierung unter dem unteren Grenzwert	- Die Kammer auskühlen lassen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 782	Temperatur des Zyklus 121°C außerhalb des max. Grenzwerts	- Die Kammer auskühlen lassen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 801	Temperatur des Zyklus 134°C außerhalb des max. Grenzwerts	- Den Kammerfilter reinigen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 811	Fehler für Überschreitung Höchstzeit in den ersten Ablassphasen	- Den Kammerfilter reinigen - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten
A 901	Fehler für Überschreitung Höchstzeit in der letzten Ablassphase	- Überprüfen Sie das Versorgungssystem der Maschine und des Raumes. - Zurücksetzen und den Zyklus neu starten.

Machen Sie eine periodischen Sicherungskopie der SD-Karte. Falls in kurzen Zeitabständen einer der Alarme wiederholt auftreten sollte, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.

17 LÖSUNG VON BETRIEBSPROBLEMEN

In vielen Fällen werden einige Alarme oder Fehler von Unaufmerksamkeit oder Unkenntnis einiger technischer und Betriebsaspekte bestimmt. Nachstehend werden einige Störfälle mit entsprechenden Lösungen aufgeführt.

17.1 Der Autoklav trocknet nicht richtig

- den bakteriologischen Filter durch einen neuen Original-Filter ersetzen
- es wurden keine Original-Wannen aus einem anderen Material ohne Löcher oder mit unterschiedlicher Bohrung verwendet. Es sollten nur Original-Wannen verwendet werden.
- die Instrumente wurden nicht richtig angeordnet. Halten Sie sich strikt an die Anweisungen des Par.10.4.

17.2 Die Kammer des Autoklavs hat sich weiß gefärbt

- unverzüglich das verwendete Wasser wechseln, entmineralisiertes oder destilliertes Wasser verwenden, wie spezifisch in den vorangegangenen Kapiteln angeben, und dann die Kammer reinigen.
- die weißliche Farbe kann die Folge von Verdampfung organischer Materialien sein, die auf den Instrumenten vorhanden sind. Die Instrumente einer geeigneteren und tiefer gehenden Reinigungstätigkeit unterziehen.
- die eventuell installierte Entmineralisierungsanlage überprüfen

17.3 Die Kammer des Autoklavs weist grün-bläuliche Flecken auf

- die Instrumente wurden nach der Reinigungsphase nicht korrekt abgespült, die Instrumente aufmerksamer und gewissenhafter abspülen. Wenn die Flecken offensichtlich sind, den telefonischen Kundendienst in Anspruch nehmen.

17.4 Der Sterilisierungszyklus bricht ohne erkenntlichen Grund ab

- kontrollieren, ob der Autoklav mit Verlängerungskabeln, Reduktionen oder Adaptern an das Stromnetz angeschlossen wurde, gegebenenfalls diese Zubehörteile entfernen und den Autoklav direkt an die Stromsteckdose anschließen.

17.5 Das Autoklav empfängt nicht die Steuerungen

- der Autoklav führt die automatische barometrische Ausrichtung durch, das doppelte Tonsignal nach Öffnung der Klappe abwarten, danach die Funktionen einstellen.
- der Behälter für entmineralisiertes Wasser ist leer, die LED-Leuchte für Mindeststand leuchtet, reines Wasser einfüllen.
- der Behälter für das verwendete Wasser ist voll, die LED-Leuchte für Höchststand leuchtet, das Altwasser ablassen.

17.6 Flecken auf den Instrumenten

- die Instrumente werden gelb, Rückstand der chemischen Flüssigkeit, der sich mit der Wärme auf den Instrumenten festgesetzt hat. Sie wurden nicht angemessen abgespült.
- die Sterilisierkammer weist gelbe Flecken auf. Es wurden Instrumente mit vorhandener chemischer Flüssigkeit in die Kammer gelegt, die sich aufgrund der Wärme nach dem Abtropfen festgesetzt hat. Sie wurden nicht angemessen abgespült.
- die Instrumente weisen weißliche Flecken auf, die Spülung erfolgte mit sehr kalkhaltigem Wasser und die Instrumente wurden nicht abgetrocknet. Für die letzte Spülung sollte entmineralisiertes Wasser verwendet und die Instrumente sorgfältig abgetrocknet werden.
- die Instrumente sind schwarz geworden, dies ist durch die Tatsache bedingt, dass die Instrumente einen großen Anteil an Kohlenstoff enthalten.

18 ANWEISUNGEN FÜR DEN VERSAND DES AUTOKLAVEN

Bei Schäden, Überprüfung, Validierung wenden Sie sich direkt an den telefonischen Kundendienst **TECNO-GAZ s.p.a.**

PHONE	+39 0521 83.80.627
FAX	+39 0521 83.33.91
@	service@tecnogaz.com

Der Kundendienst wird die Rücksendung oder den Eingriff eines Technikers bewerten und wenn die Maschine überprüft wurde wird ein Kostenvoranschlag erstellt, welcher dann dem Kunden Händler übergeben wird, der ihn zur Einverständnis und Unterschrift an den Endkunden schickt. Nach Eingang des, zur Einverständnis unterschriebenen, Kostenvoranschlags wird der Autoklav in Bearbeitung gegeben und in der auf dem Kostenvoranschlag angegebenen Zeit geliefert. Wenn der Autoklav für Reparaturen, Revisionen, Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit oder Gültigkeit verschickt werden muss, sind folgende Anweisungen unbedingt zu beachten:

- Die Original-Verpackung verwenden. Sollte Ihnen diese nicht mehr zur Verfügung stehen, eine angemessene Verpackung verwenden. Der Absender trägt die Verantwortung für die Versendung der Ware.
- Nur den Autoklav versenden (kein im Zubehörbausatz enthaltenes Bestandteil einlegen).
- Reinigen Sie, vor dem Versenden, den gesamten Autoklav und insbesondere die Sterilisierkammer. Sollte der Autoklav verschmutzt oder mit Rückstände zur Reparatur geschickt werden, wird er unrepariert zurückgeschickt oder gereinigt und desinfiziert.
- Der Reinwassertank muss leer sein. Der Tank wird über das Anschlussstück auf der Rückseite des Autoklaven (**Fig.A-pos.02**) geleert.
- Stets den Brauchwassertank leeren. Der Tank wird über das Anschlussstück auf der Rückseite des Autoklaven (**Fig.A-pos.04**) geleert.
- Schriftlich und der Verpackung beigelegt die aufgetretene Störung oder die gewünschte Dienstleistung genau angeben.
- Das Gerät frei Haus senden, andernfalls werden die Transport in Rechnung gestellt.

Nicht-Original-Verpackung die bei uns eintrifft, wird entsorgt.

Der Autoklav wird Ihnen in einer neuen Original-Verpackung zugesandt, damit die Unversehrtheit Ihres Geräts während dem Transport gewahrt wird. Diese neue Verpackung wird Ihnen in Rechnung gestellt.

A

**ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILEN, DIE SIE
VERBRAUCHEN KÖNNEN**









	TABLETTAUFNAHMEG ESTELL STANDARD			TABLETTS	
	ONYX 5.0	ONYX 8.0		ONYX 5.0	ONYX 8.0
	SXBA348	1ZXZA0063		DANA049	DXLA349
	REGELUNG- SCHLÜSSEL			SPEISEKABEL	
	DANA008			CECG006	
	DISTANZFUSS			BAKTERIOLOGISCHEN FILTER	
	CPAP014			DAVA101	
	KAMMERFILTER			TÜRDICHTUNG	
	DXBA091			DANA038	
	WASSERLADUNG- ROHR			WASSERABFLUSS- ROHR	
	DANA099 + DXBA711 + CPRG117			DANA130	
	HINTERHAHN- VERBINDUNG			HINTER- BENUTZUNGROHR	
	CPRG040			CPTT002	
	SCHWAMM				
	CPMG004				
CHEMISCHE ZUSÄTZE		200/S o 215-S	BOWIE & DICK TEST	TS001BDT	
BIOLOGISCHER INDIKATOR		TS002ZBK	HELIX TEST	TS001ZHT	

Abb. B

ZYKLES	PROZESS-ZEIT T4 (Minuten)	TROCKNUNGS- ZEIT T5 (Minuten)	LADUNGSARTEN	HÖCHSTLAST (Kg)		BETRIEBS DRUCKBER EICH (bar)	BETRIEBS TEMPERATURBER EICH (°C)	
121°C	18	15	verpackte und unverpackte	ONYX 5.0	ONYX 8.0	1.04 ÷ 1.30	121 ÷ 125	BETRIEBSZYKLEN
				5	8			
134°C	4	15	verpackte und unverpackte	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Fast	4	10	verpackte und unverpackte	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Flash	4	4	unverpackte	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Safety	4	4	unverpackte	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion	20	15	verpackte und unverpackte	5	8	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Prion Fast	20	10	verpackte und unverpackte	1,5	2	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	
134°C Helix / Bowie&Dick	3.5	4	-	-	-	2.02 ÷ 2.38	134 ÷ 138	PRÜFZYKLEN
Vacuum	-	-	-	-	-	-0.9	-	

Die Dauer von Vorheizungs- und Vakuumfraktionierungsphase schwankt zwischen 25 – 35 Minuten zzgl. die Zykluszeiten, die Sie in der Tabelle finden können.
Alle Sterilisierzyklen bestehen aus 3 Vakuumphasen außerdem dem 134° Safety Zyklus, der aus 2 Vakuumzyklen besteht.

Fig/Abb A





TECNO-GAZ S.p.A.

Strada Cavalli n°4
43038 • Sala Baganza • Parma
ITALIA

Tel. +39 0521 83.80

Fax. +39 0521 83.33.91

www.tecnogaz.com

I

Il presente manuale deve sempre accompagnare il prodotto, in adempimento alle Direttive Comunitarie Europee. TECNO-GAZ, si riserva il diritto di apporre modifiche al presente documento senza dare alcun pre-avviso. La ditta TECNO-GAZ si riserva la proprietà del presente documento e ne vieta l'utilizzo o la divulgazione a terzi senza il proprio benestare.

GB

This manual must always be kept with the product, in complying with the Directives of European Community. TECNO-GAZ reserves the right to modify the enclosed document without notice. TECNO-GAZ reserves the property of the document and forbids others to use it or spread it without its approval.

F

Ce manuel doit toujours accompagner l'appareil conformément aux Directives de la Communauté européenne. TECNO-GAZ se réserve le droit d'y apporter des modifications sans aucun préavis. TECNO-GAZ se réserve la propriété de ce manuel. Toute utilisation ou divulgation à des tiers est interdite sans son autorisation.

E

El presente manual siempre deberá acompañar el producto al cual pertenece, cumpliendo las Directivas Comunitarias Europeas. TECNO-GAZ, reserva el derecho de aportar alteraciones al presente documento sin avisos previos. La empresa TECNO-GAZ reserva a si los derechos de propiedad del presente documento prohibiendo su utilización o divulgación a terceros sin que haya expresado su consentimiento.

D

Diese Anleitung muss dem Gerät in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft beigelegt werden. TECNO-GAZ behält sich das Recht vor ohne Vorankündigung Änderungen in dieser Dokumentation vorzunehmen. Die Firma TECNO-GAZ ist Eigentümer der vorliegenden Dokumentation und verbietet die Nutzung von Dritten oder die Weitergabe an Dritte ohne entsprechende Genehmigung.